


Paketets innehåll

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Högtalare | 2. Ljudkabel |
| 3. USB-kabel | 4. Bruksansvisning |
| 5. 3,5 mm anslutningskabel till högtalare | 6. Garantikort |

Översikt e-bokläsare



- 1 Volym upp
- 3 Volym ner
- 5 Ingång
- 7 Ingång

- 2 Ljud av
- 4 USB-uttag
- 6 Utgång

Grundfunktioner

● Anslut till dator



1. Tryck på stativet och dra ut det helt. Placera högtalaren på önskad plats.




2. Anslut högtalaren med ljudkabeln.
3. Anslut datorn till högtalaren med USB-kabeln.

4. Tryck på **Volym upp/ Volym ner**-knappen för att höja/sänka.

5. Tryck på **Ljud av** om du vill stänga av ljudet.

6. Tryck på sidorna och fäll ihop stativet efter användning.

● **Anslut till andra enheter (musikspelare)**



1. Tryck på stativet och dra ut det helt. Placera högtalaren på önskad plats.

2. Anslut högtalaren med ljudkabeln.

3. Anslut datorn till högtalaren med USB-kabeln för strömtillförsel.

4. Anslut spelaren till högtalaren med den medföljande 3,5 mm-kabeln.

5. Tryck på sidorna och fäll ihop stativet efter användning.

OBS!

Volym upp/ Volym ner/Ljud av-knapparna kan inte användas när högtalaren är ansluten till musikspelare.

Tekniska data

Strömförsörjning: USB-kraft

Högtalarenhet: V/H kanal (2"x 2)

Frekvens: 70 Hz- 20 KHz

S/N-ratio: ≥ 70 dB

Impendens: 4 Ω

Distortion: 0,5% 1W 1 KHz