


Obsah balení

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Hlavní jednotka reproduktoru | 2. Audio kabel |
| 3. USB kabel | 4. Uživatelská příručka |
| 5. Kartička na záruku | |


Přehled hlavní jednotky



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Konektor vstupu | 2 Tlačítko vypnutí zvuku |
| 3 Tlačítko snížení hlasitosti | 4 Tlačítko zvýšení hlasitosti |
| 5 Světýlko indikátoru | 6 USB konektor |


Základní operace

● Připojení k PC nebo notebooku



1. Pomocí USB kabelu připojte reproduktor k PC nebo notebooku.
Po úspěšném připojení bude světýlko indikátoru svítit modře.
2. Stiskněte **Tlačítko zvýšení hlasitosti/Tlačítko snížení hlasitosti** pro zvýšení/snížení hlasitosti.
3. Stiskněte **Tlačítko vypnutí zvuku** pro vypnutí zvuku.

● Připojení k ostatním přehrávačům



1. Za účelem napájení připojte reproduktor k PC nebo notebooku pomocí USB kabelu.
Po úspěšném připojení bude světlýko indikátoru svítit modře.
2. Pomocí přiloženého audio kabelu připojte přehrávač k reproduktoru.
3. Stiskněte **Tlačítko zvýšení hlasitosti/Tlačítko snížení hlasitosti** pro zvýšení/snížení hlasitosti.
4. Stiskněte **Tlačítko vypnutí zvuku** pro vypnutí zvuku.

Technická data

Napájení	přes rozhraní USB
Poměr signálu k šumu	>70dB
Frekvence	40Hz – 20KHz
Zkreslení	<1% 1W 1KHz
Maximální výkon	levý 2.5W + pravý 2.5W RMS
Jednotka reproduktoru	1.5" 4Ω 3W × 2
Rozměry	204mm (D) × 57mm (Š) × 45mm (V)
Hmotnost	300g