


Περιεχόμενα συσκευασίας

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Κύρια μονάδα ηχείων | 2. Καλώδιο ήχου |
| 3. Καλώδιο USB | 4. Εγχειρίδιο Χρήστη |
| 5. Κάρτα εγγύησης | |


Γενική επισκόπηση κύριας μονάδας



- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Υποδοχή γραμμής εισόδου | 2 Πλήκτρο Σίγασης |
| 3 Πλήκτρο Μείωσης έντασης ήχου | 4 Πλήκτρο Αύξησης έντασης ήχου |
| 5 Ενδεικτική λυχνία | 6 Υποδοχή USB |

Βασικές λειτουργίες

- Σύνδεση σε προσωπικό (PC) ή φορητό υπολογιστή




1. Συνδέστε το ηχείο στον προσωπικό ή φορητό υπολογιστή με χρήση του καλωδίου USB. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα όταν έχει γίνει επιτυχής σύνδεση.
2. Πιέστε το **Πλήκτρο Μείωσης/ Αύξησης της έντασης ήχου** αν

θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

3. Πιέστε το **Πλήκτρο Σίγασης** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

● **Σύνδεση σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής**

EL



1. Συνδέστε το σεντ ηχείων με προσωπικό ή φορητό υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB, για τροφοδοσία. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα όταν έχει γίνει επιτυχής σύνδεση.
2. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο σεντ ηχείων με το παρεχόμενο καλώδιο ήχου.
3. Πιέστε το **Πλήκτρο Μείωσης/ Αύξησης της έντασης ήχου** αν θέλετε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.
4. Πιέστε το **Πλήκτρο Σίγασης** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία

Τροφοδοσία μέσω USB

Λόγος ήχου προς θόρυβο:

>70 dB

Συχνότητα

40 Hz - 20 KHz

Παραμόρφωση

<1% 1W 1 KHz

Μέγ. ισχύς εξόδου

Αρ. 2,5 W+Δεξ. 2,5W RMS

Μονάδα ηχείου

1.5" 4Ω 3W × 2

Διαστάσεις

204 mm (Μ)×57 mm (Π)×45 mm (Υ)

Βάρος

300 γρ.