


Contenidos del paquete

1. Unidad principal del altavoz
2. Cable de sonido
3. Cable USB
4. Guía del usuario
5. Tarjeta de garantía


Presentación de la unidad principal



- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 Toma de entrada de línea | 2 Botón de silencio |
| 3 Botón de bajar volumen | 4 Botón de subir volumen |
| 5 Indicador | 6 Toma USB |

Operaciones básicas

● Conexión al PC o al portátil



1. Conecte el altavoz al PC o al portátil con el cable USB suministrado. El indicador se enciende en azul cuando se establece la conexión.
2. Pulse el botón de **Subir volumen/ Bajar volumen** para subir o bajar el volumen.
3. Pulse el botón de **Silencio** para desactivar el sonido.

● Conexión a otros reproductores

ES



1. Conecte el altavoz al PC o al portátil con el cable USB suministrado para la alimentación. El indicador se enciende en azul cuando se establece la conexión.
2. Conecte el reproductor al altavoz con el cable de sonido incluido.
3. Pulse el botón de **Subir volumen/ Bajar volumen** para subir o bajar el volumen.
4. Pulse el botón de **Silencio para** desactivar el sonido.

Especificaciones técnicas

Suministro de alimentación	Potencia USB
Ratio S/N	>70 dB
Frecuencia	40 Hz- 20 KHz
Distorsión	<1% 1W 1 KHz
Salida máxima	L2,5W+R2,5W RMS
Unidad del altavoz	1,5"4Ω3W × 2
Dimensiones	204 mm (Largo) X 57 mm (Ancho) X 45 mm (Alto)
Peso	300g