


A csomag tartalma

1. Hangszóró egység
2. Audiokábel
3. USB-kábel
4. Felhasználói kézikönyv
5. Garancialevél


Főegység ábrája



- | | |
|---|--|
|  Bemeneti jack aljzat |  Némítő gomb |
|  Hangerő csökkentése gomb |  Hangerő növelése gomb |
|  Visszajelző |  USB jack |

Alapvető műveletek


- Számítógéphez vagy notebookhoz történő csatlakoztatás



1. Csatlakoztassa a hangszórót a számítógéphez vagy notebookhoz az USB-kábellel. Sikeres csatlakoztatás esetén a jelzőfény kékén világítani kezd.
2. A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő növelése/ Hangerő csökkentése** gombot.

3. A hang kikapcsolásához nyomja meg a **Némító gombot**.

● **Csatlakoztatás más lejátszókhöz**



1. Az áramellátás megteremtéséhez csatlakoztassa a hangszórót a számítógéphez vagy notebookhoz az USB-kábelrel. Sikeres csatlakoztatás esetén a jelzőfény kéken világítani kezd.
2. Csatlakoztassa a lejátszót a hangszóróhoz a mellékelt audiókábelrel.
3. A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez nyomja meg a **Hangerő növelése/ Hangerő csökkentése** gombot.
4. A hang kikapcsolásához nyomja meg a **Némító gombot**.

Műszaki adatok

Áramellátás	USB táp
Jel-zaj arány	>70 dB
Frekvencia	40 Hz - 20 KHz
Torzítás	<1% 1W 1 KHz
Max teljesítmény-leadás	L2,5W+R2,5W RMS
Hangszóró egység	1,5"4Ω3W × 2
Méretek	204mm(Ho)×57mm(Szé)×45mm(Ma)
Súly	300g