


Inhoud van de verpakking

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Luidspreker-basiseenheid | 2. Audiokabel |
| 3. USB-kabel | 4. Handleiding |
| 5. Garantiekaart | |


Overzicht basiseenheid



- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1 Line-in aansluiting | 2 Mute-knop |
| 3 Volume Down knop | 4 Volume Up knop |
| 5 Indicatielampje | 6 USB-aansluiting |


Aansluiten/bedienen

● Aansluiten op PC of notebook



1. Sluit de speaker aan op de PC of Notebook met de USB-kabel. De indicator geeft een blauw licht als de verbinding geslaagd is.
2. Druk op de **Volume up/ Volume down knop** om het volume omhoog/omlaag te zetten.
3. Druk op de **Mute-knop** om het geluid uit te schakelen.

● Aansluiten op andere afspelerapparatuur



1. Om de luidsprekerset van voedingsspanning te voorzien, verbind u deze met de PC of notebook middels de USB-kabel. De indicator geeft een blauw licht als de verbinding geslaagd is.
2. Sluit de speler aan op de luidspreker met behulp van de meegeleverde geluidskabel.
3. Druk op de **Volume up/ Volume down knop** om het volume omhoog/omlaag te zetten.
4. Druk op de **Mute-knop** om het geluid uit te schakelen.

Technische specificaties

Voeding	via USB
S/N Ratio	>70 dB
Frequentie	40 Hz - 20 kHz
Vervorming	<1% 1W 1 KHz
Max Output	L2.5W+R2.5W RMS
Luidspreker basiseenheid	1.5"4Ω3W × 2
Afmetingen	204mm(L)×57mm(W)×45mm(H)
Gewicht	300g