


## Continutul pachetului

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Unitate principala boxa | 2. Cablu Audio         |
| 3. Cablu USB               | 4. Manual de utilizare |
| 5. Certificat garantie     |                        |


## Prezentare generala unitate principala



- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1 Intrare Line-in | 2 Buton Mute      |
| 3 Buton Volum Jos | 4 Buton Volum Sus |
| 5 Indicator       | 6 Intrare USB     |

## Operatiuni de baza


### ● Conectare la PC sau Notebook



1. Conectati boxa la PC sau Notebook prin intermediul cablului USB. Indicatorul lumineaza in albastru in momentul in care conexiunea se realizeaza cu succes.
2. Apasati **Butonul Volume up/ Volume down Button** pentru a da volumul sus/jos.

3. Apasati **Butonul Mute** pentru a dezactiva sunetul.

● **Conectare la Alte Dispozitive**



1. Conectati boxa la PC sau Notebook prin intermediul cablului de alimentare USB. Indicatorul lumineaza in albastru in momentul in care conexiunea se realizeaza cu succes.
2. Conectati player-ul la boxa prin intermediul cablului audio.
3. Apasati **Butonul Volume up/ Volume down Button** pentru a da volumul sus/jos
4. Apasati **Butonul Mute** pentru a dezactiva sunetul.

## Specificatii tehnice

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Sursa alimentare</b> | USB Power                |
| <b>S/N Ratio</b>        | >70 dB                   |
| <b>Frecventa</b>        | 40 Hz- 20 KHz            |
| <b>Distorsiune</b>      | <1% 1W 1 KHz             |
| <b>Max Output</b>       | L2.5W+R2.5W RMS          |
| <b>Unitate boxa</b>     | 1.5"4Ω3W × 2             |
| <b>Dimensiuni</b>       | 204mm(L)×57mm(W)×45mm(H) |
| <b>Greutate</b>         | 300g                     |