


Obsah balenia

- | | | | |
|----|--------------|----|------------------|
| 1. | Reproduktor | 2. | Audio kábel |
| 3. | USB kábel | 4. | Návod na obsluhu |
| 5. | Záručný list | | |


Popis hlavnej jednotky



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 Konektor line-in | 2 Tlač. na vypnutie zvuku |
| 3 Tlačidlo na zníženie hlasitosti | 4 Tlač. na zvýšenie hlas. |
| 5 Indikátor | 6 USB konektor |


Základy ovládania

- **Pripojenie k počítaču alebo k notebooku**



1. USB káblom pripojte reproduktor k počítaču alebo k notebooku. Po úspešnom pripojení sa indikátor rozsvieti namodro.
2. **Tlačidlami na zvýšenie a zníženie hlasitosti** nastavte požadovanú úroveň hlasitosti.
3. **Tlačidlom na vypnutie zvuku** vypnite zvuk.

● Pripojenie k iným prehrávačom



1. USB káblom pripojte reproduktor k počítaču alebo notebooku. Bude slúžiť na napájanie. Po úspešnom pripojení sa indikátor rozsvieti namodro.
2. Priloženým audio káblom pripojte prehrávač k reproduktoru.
3. **Tlačidlami na zvýšenie a zníženie hlasitosti** nastavte požadovanú úroveň hlasitosti.
4. **Tlačidlom na vypnutie zvuku** vypnite zvuk.

Technické špecifikácie

Napájanie	z USB
Odstup signál/šum	>70 dB
Frekvencia	40 Hz – 20 KHz
Skreslenie	< 1 % 1 W 1 KHz
Maximálny výkon	Ľavý kanál 2,5 W + pravý kanál 2,5 W RMS
Reproduktorová jednotka	2 × 1,5" 4 Ω 3 W
Rozmery	204 mm (d) × 57 mm (š) x 45 mm (v)
Váha	300 g