


Paketets innehåll

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Högtalare | 2. Ljudkabel |
| 3. USB-kabel | 4. Bruksansvisning |
| 5. Garantikort | |


Översikt e-bokläsare



- | | |
|----------------|-------------|
| 1 Ingång | 2 Ljud av |
| 3 Minska volym | 4 Öka volym |
| 5 Indikator | 6 USB-uttag |


Grundfunktioner

● Anslut till dator



1. Anslut högtalaren till datorn med USB-kabeln. Indikatorn lyser blått när anslutningen har lyckats.
2. Tryck på **Öka volym/minska volym** för att höja/sänka ljudet.
3. Tryck på **Ljud av** om du vill stänga av ljudet.

● Anslut till andra enheter (musikspelare)



1. Anslut datorn till högtalaren med USB-kabeln för strömtillförsel.
Indikatorn lyser blått när anslutningen har lyckats.
2. Anslut spelaren till högtalaren med den medföljande ljudkabeln.
3. Tryck på **Öka volym/minska volym** för att höja/sänka ljudet.
4. Tryck på **Ljud av** om du vill stänga av ljudet.

Tekniska data

Strömförsörjning:	USB-ström
S/N-ratio:	>70 dB
Frekvens	40 Hz- 20 KHz
Distortion	<1% 1W 1 KHz
Maxeffekt	V 2,5 W+R2,5 W RMS
Högtalare	1,5"4Ω3W × 2
Mått	204 mm (L)×57 mm (B)×45 mm (H)
Vikt	300 g