


Комплект поставки

1. Динамік
2. Аудіо-кабель
3. USB-кабель
4. Інструкція
5. Гарантійний талон


Огляд пристрою



- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1 Вхід Line-in | 2 Кнопка ввімк./вимк. звук |
| 3 Знизити гучність | 4 Збільшити гучність |
| 5 Індикатор | 6 Вхід USB |

Основні функції

- Приєднання до ПК або ноутбуку




1. Приєднайте динамік до ПК за допомогою USB-кабеля. При правильному приєднанні індикатор загоряється синім кольором.
2. Натисніть кнопку **Знизити гучність/ Збільшити гучність**, щоб відрегулювати гучність.

3. Натисніть **кнопку ввімк./вимк. звук**, щоб відключити звук.

● **Приєднання до інших плеєрів**

УА



1. Приєднайте динамік до ПК за допомогою USB-кабеля для живлення. При правильному приєднанні індикатор загоряється синім кольором.
2. Приєднайте динамік до плеєра через аудіо-кабель.
4. Натисніть кнопку **Знизити гучність/ Збільшити гучність**, щоб відрегулювати гучність.
3. Натисніть **кнопку ввімк./вимк. звук**, щоб відключити звук.

Технічні характеристики

Живлення	USB
Коефіцієнт S/N	>70 dB
Частота	40 Гц- 20 КГц
Викривлення	<1% 1Вт 1 КГц
Максимальний вихід	Л2.5Вт+П2.5Вт RMS
Динамік	1.5"4Ω3Вт × 2
Габарити	204мм(Д)×57мм (Ш)×45мм(В)
Вага	300г