


Pakas saturs

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio webkamera | 3. Īsa instrukcija |
| 2. Utilitprogrammas CD | 4. Garantijas talons |

LV

Uzsākšana



1. Ieslēdziet personālo datoru vai piezīmjdatoru.
2. Pievienojiet USB savienotāju vienā no USB slotiem personālajā datorā vai piezīmjdatorā.
3. Datorā tiks automātiski uzinstalēts ierīces draiveris.
4. Ierīce ir sagatavota lietošanai.
5. Uzklikšķiniet uz **My Computer** → **USB video ierīces**, lai uzsāktu video straumēšanas sesiju.
6. Uzklikšķiniet uz **Take a new picture**, lai uzņemtu momentuzņēmumu.
7. Uzklikšķiniet uz **Delete all pictures on camera**, lai dzēstu visus momentuzņēmumus.

PIEZĪME:

Lai izmantotu visas ierīces funkcijas, lūdzu, ievērojiet norādītās instrukcijas nākošajā nodaļā, lai instalētu iekļauto utilitprogrammu.

Utilitprogrammas instalēšana

1. Pēc ierīces pievienošanas personālajam datoram vai piezīmjdatoram un utilitprogrammas CD ievietošanas, būs redzams instalēšanas lodziņš.
2. Uzklikšķiniet uz **Next** pogas, lai uzsāktu instalēšanas procesu vai uzklikšķiniet uz **Cancel** pogas, lai izietu.

PIEZĪME:

Lūdzu, uzklikšķiniet uz **Ok** ja norādīts, lai instalētu **Unsigned Driver**. Tas ir Windows sistēmas brīdinājums, kas norāda, ka draivera

programmu nav sertificējis Windows.


3. Utilitprogramma tiks automātiski uzinstalēta. Uzklikšķiniet uz **Finish** pogas, lai pabeigtu instalēšanu.

Utilitprogrammas lietošana




Uzklikšķiniet uz **Start** → **All Programs** → **Prestigio Webcam** → **AMcap**, lai sāktu lietot utilitprogrammu.


- **File** izvēlne:
Uzklikšķiniet uz **Set Capture File**, lai izveidotu faila nosaukumu un norādītu maksimālo video straumēšanas lielumu.
- **Devices** izvēlne:
Uzklikšķiniet uz ierīces nosaukumu, lai izvēlētos video/audio ieejas avotu.




- **Options** izvēlne:
Uzklikšķiniet uz **Preview** lai atainotu straumēšanas tveršanu. Uzklikšķiniet uz **Audio Format**, lai noregulētu skaņas kvalitāti.



Uzklikšķiniet uz **Audio Capture Filter**, lai pārvaldītu audio ieejas īpašības un individuālās audio ieejas īpašības.



Uzklīkšķiniet uz **Video Capture Filter**, lai noregulētu vairākas video iezīmes (3 tabs) ieskaitot īpašo efektu attēlos, foto rāmī, sejas atpazīšanā, sejas efektā, frekvences iestatījumos, video un kameras kontrolē.



Uzklīkšķiniet uz **Video Capture Pin** lai iestatītu video straumēšanas parametrus. Iestatiet **Output Size** vislabākajā izšķirtspējā.

PIEZĪME:

Vislabākā izšķirtspēja ne vienmēr ir vislielākā.



- **Capture** izvēlne:
Uzklīkšķiniet uz **Start Capture/Stop Capture** lai izveidotu video klipus.
Uzklīkšķiniet uz **Capture Photo** vai **Capture Audio**, lai uzņemtu momentuzņēmumu vai atsevišķi ierakstītu skaņu.
Uzklīkšķiniet uz **Set Frame Rate**, lai iestatītu attēlu kadru skaitu sekundē. Uzklīkšķiniet uz **Set Time Limit**, lai norādītu video klipa laika limitu.

Brīdinājums

- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt kādu ierīces daļu, ja tas nav norādīts šajā instrukcijā.

- Ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni vai ar jebkura cita veida šķidrumu. Ierīce nav ūdensizturīga.
- Gadījumā, ja ierīcē ir iekļuvis ūdens, nekavējoties atvienojiet ierīci no datora. Pretējā gadījumā turpinot lietot ierīci var pastāvēt elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risks. Lūdzu, sazinieties ar produkta izplatītāju tuvākajā klientu palīdzības centrā.
- Lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku, nepievienojiet vai neatvienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci siltuma avota vai atklātas liesmas tuvumā.

Tehniskās specifikācijas

Modeļa nosaukums	PWC113
Lēcas	5 lēcas
Interfeiss	USB 2.0 interfeiss
Ieejas voltāža	5V
Fokusa diapazons	3.0cm ~ bezgalība
Kadru biežums	640 X 480: Līdz 30 fps 1600 X 1200: Līdz 15 fps
Krāsa	RGB24 (True Color 24bit)
Attēla sensors	1/6" CMOS sensors
Attēla izšķirtspēja	1280 X 1024, 1600 X 1200
Operētājsistēma	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Svars	50g
Izmērs (mm)	80mm(H) X 40mm(W) X 12mm(T)

Tehniskais atbalsts un informācija par garantiju

Lūdzu, apmeklējiet www.prestigio.com, lai iegūtu tehnisko palīdzību un iekļauto garantijas talonu, lai uzzinātu informāciju par garantiju.

Atzinums

Mēs cenšamies nodrošināt lietotāja instrukcijā precīzu un pilnīgu informāciju un norādījumus. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida kļūdām vai teksta izlaidumiem. Prestigio ir tiesības veikt izmaiņas jebkuram produktam bez iepriekšēja paziņojuma par to.