



Pakendi sisu

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Prestigio veebikaamera | 3. Lühijuhend |
| põhiseade | 4. Garantiitõend |
| 2. Utiliidi CD | |

Alustamine



1. Lülitage laua- või sülearvuti sisse.
2. Sisestage USB-konnektor arvuti ükskõik millisesse USB-pressa.
3. Arvuti installib seadme draiveri automaatselt.
4. Seade on kasutamiseks valmis.
5. Videovoo seansi alustamiseks klõpsake My Computer (Minu arvuti) → USB Video Device (USB-videoseade).
6. Pildistamiseks klõpsake **Take a new picture**.
7. Kõigi fotode kustutamiseks klõpsake **Delete all pictures on camera**.



MÄRKUS:

Seadme kõigi funktsioonide kasutamiseks installige kaasasolev utiliidi tarkvara vastavalt järgmises punktis toodud juhistele.

Utiliidi tarkvara installimine



1. Pärast seadme ühendamist laua- või sülearvutiga ning utiliidi CD sisestamist peaks ekraanile automaatselt ilmuma installimisaken.
2. Installimise alustamiseks klõpsake **Next**, väljumiseks **Cancel**.

MÄRKUS:

Kui küsitakse, kas installida **Unsigned Driver** (signeerimata draiver), klõpsake **Ok**. See on Windowsi süsteemi hoiatus, mis näitab, et Windows ei ole vastavat draiverit ametlikult heaks kiitnud.

3. Utiliidi tarkvara installitakse automaatselt. Installimise lõpetamiseks klõpsake **Finish**.

Utiliidi tarkvara kasutamine




Utiliidi tarkvara kasutuselevõtuks klõpsake **Start** → **All Programs** → **Prestigio Webcam** → **AMcap**.

- Menüü **File** (Fail):
Klõpsake **Set Capture File**, et luua failinimi ja määrata videovoo maksimaalne suurus.
- Menüü **Devices** (Seadmed):
Klõpsake seadme nimel, et valida video- /helisisendi allikas.
- Menüü **Options** (Suvandid):
Reaalajas voogedastuse hõive kuvamiseks klõpsake **Preview**. Helikvaliteedi reguleerimiseks klõpsake **Audio Format**.

Peamise helisisendi ja üksikute helisisendite atribuutide reguleerimiseks klõpsake **Audio Capture Filter**.

Klõpsake **Video Capture Filter**, et reguleerida erinevaid täiustatud videofunktsioone (3 sakk), nagu pildi/raami eriefektid, näotuvastus ja näoeffektid.



Videovoo parameetrite reguleerimiseks klõpsake **Video Capture Pin. Output Size** võimaldab reguleerida lahutusvõimet.

MÄRKUS:

Suurim lahutusvõime ei pruugi tingimata olla kõige parem.

- Menüü **Capture** (Hõive): Videoklipi loomiseks klõpsake **Start Capture/Stop Capture**. Pildistamiseks või ainult heli salvestamiseks klõpsake **Capture Photo** või **Capture Audio**. Kaadrisageduse (kaadrite arv sekundis) määramiseks klõpsake **Set Frame Rate**. Videoklipi ajalise kestuse määramiseks klõpsake **Set Time Limit**.

Ettevaatust

- Ärge püüdke koost lahti võtta ega muuta seadme ühtegi osa, mida ei ole käesolevas juhendis kirjeldatud.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda vee ega muude vedelikega. Seade EI OLE veekindel.
- Kui seadme sisemusse satub vedelikku, ühendage seade viivitamatult arvuti küljest lahti. Kui jätkate seadme kasutamiseks, võib tulemuseks olla tulekahju või elektrilöök. Palun pöörduge toote edasimüüja poole või lähimasse tugiteenuste keskusesse.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge ühendage ega eemaldage seadet märgade kätega.
- Ärge paigutage seadet küttekeha lähedusse ning hoidke see eemal lahtisest tulest ja kuumusest.

Tehnilised andmed

Mudel	PWC120
Objektiiv	5 klaasläätse
Liides	USB 2.0 liides
Sisendpinge	5 V
Fookuskaugus	3,0 cm ~ lõpmatus
Kaardrisagedus	352 X 288 või väiksem: kuni 60 kaadrit sekundis 352 X 288 või suurem: kuni 30 kaadrit sekundis
Värvid	RGB24 (ehtsad värvid 24 bitti)
Pildiaundur	CMOS andur
Lahutusvõime	1280 X 1024, 1600 X 1200
Toetatud opsüsteemid	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Kaal	50 g
Mõõtmed (mm)	80 mm (K) X 40 mm (L) X 12 mm (S)

Tehniline tugi ja garantiitingimused

Kui vajate tehnilist abi, külastage veebisaiti www.prestigio.com.
Garantiitingimused on toodud kaasasoleval garantiitõendil.

Lahtiütlus

Me anname endast parima, et tagada käesolevas kasutusjuhendis sisalduva teabe ja kirjelduste õigsust ning täielikkust. Me ei võta endale mingit vastutust kasutamisel tehtud vigade ega tegematajätmistest eest. Prestigio jätab endale õiguse muuta siin kirjeldatud tooteid mis tahes viisil sellest eelnevalt ette teatamata.