


Sadržaj pakovanja


1. Prestigio Web kamera
glavna jedinica
2. CD

3. Brze instrukcije
4. Garantni list

Start



1. Uključite PC ili notebook
2. Postavite USB konektor u USB slot na PC ili notebook-u.
3. Drajver uređaja će se automatski instalirati.
4. Uređaj je spreman za upotrebu.



5. Kliknite na My Computer → USB Video Device za start video streaming sesije.
6. Kliknite na **Take a new picture** za pravljenje slika.
7. Kliknite na **Delete all pictures on camera** da obrišete sve napravljene fotografije.

NAPOMENA:

Da biste koristili sve funkcije uređaja partite intrukcije navedene u delu koji sledi kako biste instalirali priloženi softver.

Instalacija softvera



1. Nakon konekcije uređaja na PC ili notebook I postavljanjem CD- sa softverom, prozor za instalaciju će se automatski pojaviti.
2. Kliknite na **Next** taster da inicirate instalacioni process ili **Cancel** taster da napustite.

NAPOMENA:

Kliknite na **Ok** kada budete upozoreni da instalirate **Unsigned Driver**. Ovo je upozorenje Windows sistema koji ukazuje da specifičan drajver nije sertifikovan od strane Windows-a.

3. Softver će biti automatski instaliran. Kliknite na **Finish** taster da završite instalaciju.

Upotreba softvera



Kliknite na Start → All Programs → Prestigio Webcam → AMcap za start softvera.

- **File** meni:

Kliknite na **Set Capture File** da kreirate naziv fajla i odredite maksimalnu veličinu streaming videa.


- **Devices** meni:

Kliknite na naziv uređaja da selektujete video/audio input izvor.

- **Options** meni:

Kliknite na **Preview** za prikaz emitovanja uživo. Kliknite na **Audio Format** da podesite kvalitet zvuka.

Kliknite na **Audio Capture Filter** da podesite audio input parameter i individualne audio input parametre.



Kliknite na **Video Capture Filter** da podesite brojne napredne video funkcije (3 taba) uključujući specijalne efekte za slike/foto okvire, Face Tracking, i Face efekte.

Kliknite na **Video Capture Pin** da podesite video streaming parametre. Podesite **Output Size** na željenu rezoluciju.
NAPOMENA:
Najbolja rezolucija slike možda neće biti najveća rezolucija.

- **Capture meni:**
Kliknite na **Start Capture/Stop Capture** za kreiranje video klipa. Kliknite na **Capture Photo** ili **Capture Audio** za pravljenje slike ili snimanje zvuka individualno. Kliknite na **Set Frame Rate** da podesite broj frejmova slike u sekundi. Kliknite na **Set Time Limit** da odredite vremenski limit video clip-a.

Mere preostrožnosti

- Nemojte pokušavati da rastavljacke ili menjate delove uređaja koji nisu opisani u uputstvu za upotrebu.
- Nemojte dozvoliti kontakt uređaja sa vodom ili drugom tečnošću. Uređaj NIJE voodoptoran na tečnost.

- Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost uređaja, odmah isključite uređaj sa kompjutera. Ukoliko nastavite sa upotrebom može doći do požara ili električnog udara. Konsultujte distributera proizvoda ili najbliži centar za podršku.
- Da biste izbegli električni udar, nemojte vršiti konektovanje ili diskonektovanje uređaja mokrim rukama.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga izlagati otvorenom plamenu i zagrevanju.

Tehnička specifikacija

SRB

Naziv modela	PWC120
Sočiva	5 Glass sočiva
Interfejs	USB 2.0 Interfejs
Input voltaža	5V
Fokus rang	3.0cm ~ Infinity
Frame Rate	352 X 288 ili niže: do 60 fps 352 X 288 ili više: do 30 fps
Bojar	RGB24 (True Color 24bit)
Senzor slike	CMOS senzor
Rezolucija slike	1280 X 1024, 1600 X 1200
OS podrška	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Težina	50g
Dimenzije (mm)	80mm(H) X 40mm(W) X 12mm(T)

Tehnička podrška I garantne informacije

Pogledajte www.prestigio.com stranicu za informacije o tehničkoj podršci i informacije o garanciji.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo tačnost i kompletnost informacija i procedura u ovom uputstvu za upotrebu. Nema odgovornosti niti može biti prihvaćena za greške i nedostatke. Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja..