



Obsah balenia

1. Prestigio Webcam
2. CD s doplnkovým softvérom
3. Rýchly sprievodca
4. Záručný list

SK

Začínáme



1. Zapnite PC alebo notebook.
2. USB konektor pripojte ku ktorémukoľvek USB portu na PC alebo notebooku.
3. Ovládač zariadenia sa nainštaluje automaticky.
4. Zariadenie je pripravené na použitie.
5. Na spustenie vysielania videa kliknite na My Computer → USB Video Device.
6. Na zosnímanie momentky kliknite na **Take a new picture**.
7. Na vymazanie všetkých momentiek kliknite na **Delete all pictures on camera**.

POZNÁMKA:

Aby ste mohli využiť všetky funkcie zariadenia, podľa popisu v nasledujúcej sekcii nainštalujte doplnkový softvér.

Inštalácia doplnkového softvéru



1. Po pripojení zariadenia k PC alebo k notebooku a vložení CD do mechaniky sa automaticky otvorí inštaláčne okno.
2. Na spustenie procesu inštalácie kliknite na tlačidlo **Next**, na zrušenie kliknite na tlačidlo **Cancel**.

POZNÁMKA:

Po zobrazení upozornenia o inštalácii nepodpísaného ovládača kliknite na tlačidlo **OK**. Ide o výstrahu systému Windows, že špecifikovaný ovládač nebol certifikovaný systémom Windows.

3. Doplnkový softvér sa nainštaluje automaticky. Na dokončenie inštalácie kliknite na tlačidlo **Finish**.

Používanie doplnkového softvéru



Na spustenie doplnkového softvéru kliknite na Start → All Programs → Prestigio Webcam → AMcap.

- **Menu File:**

Na vytvorenie súboru a nastavenie jeho maximálnej veľkosti kliknite na **Set Capture File**.

- **Menu Devices:**


Na výber video/audio vstupu kliknite na názov zariadenia.

- **Menu Options:**

Na zobrazenie živého obrazu kliknite na tlačidlo **Preview**. Na nastavenie kvality zvuku kliknite na tlačidlo **Audio Format**.

Na nastavenie parametrov audio vstupu kliknite na tlačidlo **Audio Capture Filter**.

Na nastavenie rozšírených vlastností parametrov obrazu (Special Effect, Face Tracking, a Face Effect) kliknite na tlačidlo **Video Capture Filter** (3 záložky).



Na nastavenie parametrov streamingu obrazu kliknite na tlačidlo **Video Capture Pin**. Parameter **Output Size** použite na nastavenie požadovaného rozlíšenia obrazu.

POZNÁMKA:

Najvyššie rozlíšenie nemusí poskytovať najlepšiu kvalitu obrazu.

● Menu **Capture**:

Na vytvorenie videoklipu kliknite na tlačidlo **Start Capture/Stop Capture**. Na zachytenie momentky kliknite na **Capture Photo**, na nahratie zvuku kliknite na **Capture Audio**. Na nastavenie počtu snímok za sekundu kliknite na **Set Frame Rate**. Na nastavenie maximálnej dĺžky klipu kliknite na **Set Time Limit**.

Upozornenia

- Pokiaľ to nie je uvedené v tejto príručke, nepokúšajte sa rozoberať alebo modifikovať ktorúkoľvek časť tohto zariadenia.
- Zariadenie nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo s inými kvapalinami. Zariadenie nie je odolné voči kvapalinám akéhokoľvek druhu.
- V prípade vniknutia kvapalín do vnútri zariadenia ho okamžite odpojte od počítača. Pokračovanie v jeho používaní môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Kontaktujte svojho predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nepripájajte a neodpájajte mokrými rukami.
- Zariadenie nepokladajte do blízkosti zdrojov tepla a nevystavujte ho priameho ohňu alebo zvýšenej teplote.

Technické špecifikácie

Názov modelu	PWC120
Optika	5 sklených šošoviek
Rozhranie	USB 2.0
Napájacie napätie	5 V
Rozsah zaostrenia	3,0 cm ~ nekonečno
Obnovovacia frekvencia	352 × 288 alebo menej: Do 60 snímok/sek. 352 × 288 alebo viac: Do 30 snímok/sek.
Farby	RGB24 (True Color 24 bitov)
Obrazový senzor	CMOS
Rozlíšenie obrazu	1280 × 1024, 1600 × 1200
Podporované OS	Windows 2000/ME/XP(32 bitov)/Vista
Váha	50 g
Rozmery (mm)	80 mm (v) × 40 mm (š) × 12 mm (h)

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore nájdete na internetovej stránke www.prestigio.com a záručné informácie na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa záruk

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvedené v tomto užívateľskom manuáli presné a kompletne. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia. Prestigio si vyhradzuje právo pozmeniť produkt bez predchádzajúceho oznámenia.