


## Verpackungsinhalt

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1 Prestigio iPod™ Docking Station | 2 Fernbedienung    |
| 3 USB-Kabel                       | 4 S-Video-Kabel    |
| 5 Docking Adapter                 | 6 Schnellanleitung |
| 7 Garantiekarte                   |                    |

## Geräteüberblick

### Rückwand



### Fernbedienung

- |                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| ▲                  | Taste für Menü aufwärts              |
| ▼                  | Taste für Menü abwärts               |
| Menu (Menü)        | Funktionstaste für Rückkehr ins Menü |
| Select (Auswählen) | Funktionstaste zur Bestätigung       |
| -                  | Lautstärke vermindern                |
| +                  | Lautstärke erhöhen                   |
| ▶                  | Wiedergabe/Pause                     |
| ◀◀                 | Rückspulen                           |
| ▶▶                 | Schneller Vorlauf                    |



## Erste Schritte

1. Ziehen Sie die Lasche am Ende der **Fernbedienung** heraus, um das Gerät zu aktivieren.
2. Stecken Sie das **USB-Kabel** in den **USB-Anschluss** des Geräts, und stecken Sie das andere Ende in den PC, ins Notebook oder in den USB-Netzadapter.
3. Stecken Sie das **Audio/Video-Kabel** oder das **S-Video-Kabel** in den **Audio/ Video-Leitungsanschluss** oder **S-Video-Anschluss** des Geräts. Schließen Sie das andere Ende an die entsprechenden Geräte an.
4. Wählen Sie einen geeigneten **Docking Adapter** und bringen ihn fest in **Docking Well** an.
5. Stecken Sie den iPod™ vorsichtig in **Docking Well**. Das Gerät ist jetzt anwendungsbereit.

## Grundlegende Funktionen

### Anschalten

Stecken Sie den iPod™ einfach in **Docking Well**, um das Gerät zu speisen. Die Netz-LED leuchtet rot auf, womit die erfolgreiche Authentifizierung angezeigt wird.

### Synchronisation

Drücken Sie die Synchronisations- & Ladetaste, damit der iPod™ die Synchronisation mit dem PC oder Notebook durchführen kann. Lassen Sie die Taste los, um ausschließlich mit dem Laden fortzufahren. Weitere Informationen über die Synchronisation erhalten Sie im Benutzerhandbuch zum iPod™.

### Video-/Musikwiedergabe

- Drücken Sie ▲/▼, um Positionen auszuwählen, und zur Bestätigung **Select**.
- Drücken Sie ▶||, um die Video-/Musikwiedergabe zu beginnen.
- Drücken Sie ◀◀/▶▶, um rückzuspulen/schnell vorwärts zu spulen.
- Drücken Sie -/+ , um die Lautstärke zu vermindern/erhöhen.
- Drücken Sie **Menu**, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

**ANMERKUNG:**

Bei der **S-Video**-Funktion wird nur das Videosignal übertragen. Für die Tonausgabe wird ein zusätzliches Audiokabel benötigt.

**3D-Soundeffekt**

Drücken Sie , um den 3D-Soundeffekt zu ermöglichen.