


Pakuotės turinys

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 „Prestigio iPod™“ stovas-įkroviklis | 2 Nuotolinio valdymo pultas |
| 3 USB kabelis | 4 „S-Video“ kabelis |
| 5 Stovo-įkroviklio adapteriai | 6 Trumpasis vadovas |
| 7 Garantija | |

Prietaiso apžvalga


Galinis skydelis



- 1 Garso / vaizdo įr. linijos prievadas
- 2 USB prievadas
- 3 Sinchronizavimo ir įkrovimo mygtukas
- 4 „S-Video“ prievadas
- 5 Įstatymo anga

Nuotolinio valdymo pultas

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| ▲ | Slinkimo aukštyn mygtukas |
| ▼ | Slinkimo žemyn mygtukas |
| Menu | Grįžti į meniu funkcijos mygtukas |
| Select | Patvirtinimo funkcijos mygtukas |
| (pasirinkti) | |
| - | Patildyti |
| + | Pagarsinti |
| ▶ | Paleisti / stabdyti |



Prestigio



Atsukti



Greitai prasukti



Erdvinio garso efekto mygtukas

Darbo pradžia

1. Kad galėtumėte naudotis produktu, ištraukite etiketę **nuotolinio valdymo pulto** gale.
2. Vieną **USB kabelio** galą įkiškite į prietaiso **USB prievadą**, o kitą – į asmeninį arba nešiojamąjį kompiuterį, arba USB maitinimo adapterį.
3. **Garso / vaizdo įr.** arba **„S-Video“ kabelio** galą įkiškite į prietaiso **garso / vaizdo įr. linijos** arba **„S-Video“ prievadą**. Kitą galą prijunkite prie atitinkamų prietaisų.
4. Pasirinkite atitinkamą **įtaisyimo adapterį** ir tvirtai įtaisykite į **įstatymo angą**.
5. Be jėgos paprasčiausiai įkiškite „iPod™“ į **įstatymo angą**. Dabar prietaisas paruoštas naudoti.

Pagrindinės funkcijos

Įjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paprasčiausiai įkiškite „iPod™“ į **įstatymo angą**. Maitinimo LED užsidegs raudotai, kas reiškia, kad buvo sėkmingai atpažinta.

Sinchronizavimas

Norėdami pradėti sinchronizuoti „iPod™“ su asmeniniu ar nešiojamuoju kompiuteriu, paspauskite sinchronizavimo ir įkrovimo mygtuką. Kad vėl veiktų tik krovimo funkcija, atleiskite mygtuką. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie sinchronizaciją, žiūrėkite „iPod™“ naudotojo vadovą.

Vaizdo įr. / muzikos paleidimas

- Paspauskite ▲/▼ pasirinkti elementus, o **Select** (pasirinkti) patvirtinti pasirinkimą.
- Norėdami paleisti vaizdo įr. / muziką, paspauskite ▶||.
- Norėdami atsukti / greitai prasukti, paspauskite ◀◀▶▶.
- Paspauskite -/+ nutildyti arba pagarsinti.
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spauskite **Menu** (meniu).

PASTABA:

S-Video skleidžia tik vaizdo ir signalą. Garso išvesčiai prireiks papildomo garso kabelio.

Erdvinio garso efektas

Kad įjungtumėte erdvinio garso efektą, paspauskite .