


Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Док-станция Prestigio iPod™ | 2 Пульт дистанционного управления |
| 3 Кабель USB | 4 Кабель S-Video |
| 5 Стыковочные переходники | 6 Краткое руководство |
| 7 Гарантийный талон | |

Обзор продукта


Задняя панель



- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Порт для аудио/видео |
| 2 | Порт USB |
| 3 | Кнопка синхронизации и зарядки |
| 4 | Порт S-Video |
| 5 | Гнездо док-станции |

Пульт дистанционного управления

- | | |
|--------|--------------------------|
| ▲ | Кнопка меню вверх |
| ▼ | Кнопка меню вниз |
| Menu | Вернуться к функции меню |
| Select | Подтвердить функцию |
| - | Снизить громкость |
| + | Увеличить громкость |
| ▶ | Воспроизведение/Пауза |
| ◀◀ | Обратная перемотка |
| ▶▶ | Перемотка вперед |



Кнопка для эффекта 3D звука

Начало работы

1. Потяните крышку на пульте дистанционного управления, чтобы включить устройство.
2. Вставьте кабель USB в порт USB устройства, и соедините его с ПК, ноутбуком, или силовым USB-адаптером.
3. Вставьте аудио/видео кабель или S-Video кабель в порт для аудио/видео или порт S-Video. Подключите другой конец провода к соответствующему устройству.
4. Выберите нужный стыковочный переходник и надежно закрепите его в гнезде док-станции.
5. Осторожно вставьте iPod™ в гнездо док-станции. Теперь устройство готово к использованию.

Основные функции

Зарядка

Просто вставьте iPod™ в гнездо док-станции, чтобы зарядить устройство. Индикатор LED загорится красным, подтверждая успешную установку.

Синхронизация

Нажмите кнопку синхронизации и зарядки, чтобы разрешить iPod™ синхронизироваться с ПК или ноутбуком. Отпустите кнопку, чтобы возобновить только функцию зарядки. Для подробной информации о функции синхронизации обратитесь к руководству пользователя, поставленному в комплекте с iPod™.

Воспроизведение видео/музыки

- Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать трек, а затем Select для подтверждения.
- Нажмите ▶/||, чтобы начать воспроизведение видео/музыки.
- Нажмите ◀◀/▶▶ для обратной перемотки/быстрой перемотки вперед.
- Нажмите -/+ , чтобы уменьшить/увеличить громкость.
- Нажмите Menu, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

Внимание:

Функция **S-Video** передает только видео-сигнал. Для получения звука необходим дополнительный выход.

Эффект 3D звука

Нажмите , чтобы включить эффект 3D звука.