


Paket İçeriği

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 Prestigio iPod™ Docking Station | 2 Uzaktan Kumanda |
| 3 USB Kablosu | 4 S-Video Kablosu |
| 5 Docking Adaptörleri | 6 Hızlı Kullanım Kılavuzu |
| 7 Garanti Kartı | |


Genel Görünüm

Arka Panel



Uzaktan Kumanda

- | | |
|--------|---------------------------------|
| ▲ | Menu Yukarı Butonu |
| ▼ | Menu Aşağı Butonu |
| Menu | Menu Geri Dön Fonksiyonu Butonu |
| Select | Fonksiyonu Onaylama Butonu |
| - | Ses Azaltma |
| + | Ses Artırma |
| ▶ | Oynat/Duraklat |
| ◀◀ | Geri Al |
| ▶▶ | İleri Al |
| Ⓜ | 3D Ses Efekt Butonu |



Başlangıç

1. **Uzaktan Kumanda**'nın altında yer alan tabakayı çekerek birimi aktifleştirin.
2. **USB kablusunun** bir ucunu cihazın USB portuna diğer ucunu PC veya notebook PC'nize takın.
3. **Audio/Video Kablosunu** veya **S-Video Kablosunu** cihazın **Audio/Video Line Portuna** veya **S-Video Portuna** takın. Kablunun diğer ucunu uygun cihazlardan birine bağlayın.
4. Uyumlu **Docking Adaptörlerden** birini seçip **Docking Yuvasına** oturtun.
5. iPod™ unuzu hafifçe **Docking Yuvasına** yerleştirin. Cihaz kullanıma hazırdır.

Temel Fonksiyonlar

Güç Açma

iPod™ unuzu **Docking Yuvasına** oturttuğunuzda cihaz otomatik olarak açılır. Güç LED ışığı kırmızı yandığında bağlantı sağlanmıştır.

Senkronizasyon

Senk & Şarj Buton'una basarak iPod™ unuzun PC veya Notebook PC'niz ile senkronizasyon yapmasını sağlayabilirsiniz. Butonu geri bıraktığınızda sadece şarj moduna geçer. Senkronizasyon fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi için iPod™ kullanım kılavuzunuzu inceleyin.

Video/Music Calma

- ▲/▼ butonlarına basarak parça seçip **Select** tuşu ile onaylayın.
- ▶/|| ile video/music çalmayı başlatın.
- ◀/▶ ile ileri/geri alma işlemi yapılır.
- -/+ butonları ile ses azaltma/artırma yapılır.
- **Menu** butonu ile önceki menüye dönebilirsiniz

NOT:

S-Video fonksiyonu sadece video sinyali aktarır. Ses çıkışı gerçekleştirmek için ekstra ses kablosu gerekmektedir.

3D Ses Efekt

Ⓜ butonu ile 3D ses efektini aktifleştirebilirsiniz.