


Ambalaj İçeriği

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1 Prestigio iPod™ Hoparlör | 2 Uzaktan Kumanda |
| 3 Güç Adaptörü | 4 AUX Kablo |
| 5 Hızlı Kılavuz | 6 Garanti Kartı |

Cihaz Tanıtımı

Uzaktan Kumanda



- Güç Düğmesi
- Mode (Mod) Düğmesi
- Menu (Menü) Düğmesi
- Enter (Onay) Düğmesi
- Yukarı Kaydırma
- Sonraki Parça / Hızlı İleri Sarma
- Çalma / Duraklatma
- Önceki Parça / Geri Sarma
- Aşağı Kaydırma
- Ses Kısma
- Ses Yükseltme
- Alarm Ayarı
- Alarm Açma / Kapatma
- Alarm Modu
- Snooze / Nap / Sleep (Kısa Uyku / Kestirme / Uyku)



Önden Görünüm

Prestigio

Arkadan Görünüm



- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 Saat Ekranı | 6 Kanal arama / ↑ & ↓ seçimi |
| 2 iPod™ Yuvası | 7 Dokunmatik Güç Düğmesi |
| 3 Dokunmatik M - Modu Düğmesi | 8 Yardımcı Cihaz Girişi |
| 4 Dokunmatik E - Saat Düğmesi | 9 DC Güç Soketi |
| 5 Dokunmatik Ses Seviyesi +/- Düğmesi | 10 FM Anteni Soketi |

Başlarken

- Cihazı etkinleştirmek için **uzaktan kumandanın** ucundaki tırnağı çekiniz.
- DC Güç Adaptörünün uygun fişini duvardaki prize takınız.
- DC Güç Adaptörünün güç konektörünü cihaza bağlayınız.
- ⏻ düğmesine basarak cihazı açınız / bekleme moduna ayarlayınız.

Müzik Fonksiyonları

Müzik Çalma Modları

AUX, iPod™, FM ve AM modları arasında geçiş yapmak için **mode** düğmesine basınız:

- iPod™:** iPod™ cihazını üst tarafta belirtilen yuvaya takınız. Çalmaya başlamak için ►|| düğmesine, önceki sayfaya dönmek için **menu**

düğmesine, maddeleri seçmek için ise ▲/▼ düğmesine basınız.

- **AUX:** Cihazla beraber verilen AUX kablosu ile harici audio cihazını bağlayınız. Harici audio cihazını açarak çalma işlemini başlatınız.
- **Radio:** FM istasyonlarını manuel olarak ayarlamak için ▲/▼ düğmesine basınız. FM istasyonlarını otomatik olarak ayarlamak için ▲/▼ düğmesini 2 saniye basılı tutunuz.

Çalma işlemini duraklatmak

Çalma işlemini duraklatmak için ▶|| düğmesine basınız. Çalmaya kaldığınız yerden devam etmek için bu düğmeye tekrar basınız.

Parça seçmek

Önceki/sonraki parçaya dönmek/atlamak için |◀◀/▶▶| düğmesine basınız.

Ses seviyesini ayarlamak

Sesi kısmak/yükseltmek için **vol-/vol+** düğmesine basınız.

İlave Fonksiyonlar

Saat Ayarı

Saati ayarlamaya başlamak için **M** düğmesi ile **E** düğmesini aynı anda basılı tutunuz. Saat/dakika hanelerini ayarlamak için cihazdaki ↑/↓ düğmesine basınız, ardından **E** düğmesine basarak onaylayınız.

Alarm saatini etkin kılmak/kapatmak

1. **Alarm1, Alarm2** ve **Alarm off (Alarm kapalı)** modları arasında geçiş yapmak için **alarm** düğmesine basınız.
2. Alarm 1/2 etkinleştirildiğinde, **iPod, FM, AM** ve **BEEP** sesinin dahil olduğu alarm sinyali formatları arasında geçiş yapmak için **alarm mode** düğmesine basınız.

Alarm saatini ayarlamak

1. Alarm saati 1'i ayarlamaya başlamak için **alarm set** düğmesini basılı tutunuz. Saat/dakika hanelerini ayarlamak için ▲/▼ düğmesine basınız, ardından **alarm set** düğmesine basarak onaylayınız.
2. Alarmin ses seviyesini ayarlamak için ▲/▼ düğmesine basınız, ardından **alarm set** düğmesine basarak onaylayınız ve alarm saati 2'yi ayarlamak için devam ediniz.
3. Alarm saati ayarlarını tamamlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayınız.

Kısa Uyku (Sekerleme) Fonksiyonu

Alarm çaldığında ⏻ düğmesine basarak alarm süresini 9 dakika uzatınız.

Otomatik Kapanma Fonksiyonu

Cihazın otomatik olarak kapanacağı süreler arasında geçiş yapmak için cihaz **ON (AÇIK)** konumdayken **snooze/nap/sleep** düğmesine basınız.

Nap (Kestirme) Fonksiyonu

Cihazın otomatik olarak açılacağı süreler arasında geçiş yapmak için cihaz **OFF (KAPALI)** konumdayken **snooze/nap/sleep** düğmesine basınız.

Karartma Fonksiyonu

LED parlaklığının 3 seviyesi arasında geçiş yapmak için cihaz bekleme modundayken ⏻ düğmesine basınız.

iPod™ cihazını şarj etmek / yerleştirmek

iPod™ cihazını şarj etmek için sadece cihazın üst tarafındaki uygun bağlanıtı noktasına yerleştiriniz.

Yedek Piller

Cihazın alt tarafına yerleştirilen 2 adet AA boy pil ile sadece cihazdaki saatin doğru çalışması temin edilebilir.