

Περιεχόμενα συσκευασίας

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 Prestigio - Ηχεία για iPod™ | 2 Τηλεχειριστήριο |
| 3 Προσαρμογέας ρεύματος DC | 4 Καλώδιο AUX (βοηθητικής εισόδου) |
| 5 Σύντομος οδηγός | 6 Κάρτα εγγύησης |

Γενική επισκόπηση της συσκευής

Πίνακας ελέγχου




Κάτωψη



- 1 Περιστρ. κουμπι έντασης ήχου
2 SNOOZE (Αναβολή αφύπνισης)/

Πίσω Όψη



- 1 Κεραία FM
2 Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοσίας

Ρύθμιση φωτεινότητας

3 Θύρα βοηθητικής εισόδου

Τηλεχειριστήριο

- | | |
|-----------------------|--|
| ⏻ | Πλήκτρο Ενεργοπ./Απενεργοπ. |
| MENU
(Μενού) | Πλήκτρο Λειτουργίας επιστροφής στο μενού |
| ▲ | Πλήκτρο μενού Πάνω |
| ▼ | Πλήκτρο μενού Κάτω |
| ▶ | Αναπαραγωγή/Παύση/Επόμε. σταθμός FM |
| ENTER
(Καταχώριση) | Πλήκτρο λειτουργίας επιβεβαίωσης |
| ◀◀ | Προηγ. κομμάτι/Ταχεία επιστροφή |
| ▶▶ | Επόμε. κομμάτι/Ταχεία προώθηση |



Βασικές Λειτουργίες

1. Για να θέσετε σε ενέργεια το **τηλεχειριστήριο**, τραβήξτε το γλωσσίδι στην άκρη του.
2. Συνδέστε το κατάλληλο φικς του προσαρμογέα ρεύματος DC στην πρίζα τοίχου.
3. Συνδέστε το σύνδεσμο τροφοδοσίας του προσαρμογέα ρεύματος DC στη συσκευή.
4. Πιέστε ⏻ στη συσκευή για εναλλαγή ανάμεσα σε **κατάσταση Αναμονής** και **λειτουργία Μουσικής**.

Λειτουργία Μουσικής

Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Πιέστε ⏻/FUN για κυκλική εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες **AUX (βοηθ. είσοδος)**, **iPod™** και **FM**.

Λειτουργία iPod™

Εισάγετε το iPod™ στην ειδική υποδοχή στο πάνω μέρος. Θα αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή μουσικής.

- Για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα πιέστε **MENU** (μενού)
- Πιέστε **▲/▼** για επιλογή στοιχείων και **ENTER** (καταχώριση) για επιβεβαίωση.

Λειτουργία AUX (Βοηθ. είσοδος)

Συνδέστε εξωτερική συσκευή ήχου με το παρεχόμενο καλώδιο AUX. Ενεργοποιήστε την εξωτερική συσκευή ήχου για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Λειτουργία ραδιοφώνου

- Πιέστε **|◀◀/▶▶|** για χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών FM.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα **▲/▼** για αυτόματη αναζήτηση σταθμών FM.
- Για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό FM στη μνήμη πιέστε **MEM/SET** (μνήμη/ρύθμιση) στη συσκευή. Πιέστε **▶||/MEM+** για να καθορίσετε το κανάλι μνήμης και **MEM/SET** για επιβεβαίωση.
- Πιέστε **▶||** για μετάβαση στον επόμενο σταθμό FM που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη.

Παύση αναπαραγωγής

Για παύση της αναπαραγωγής πιέστε **▶||**. Για συνέχιση πιέστε πάλι το ίδιο πλήκτρο.

Επιλογή κομματιού

Για επιστροφή/μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι πιέστε **|◀◀/▶▶|**.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Για αύξηση/μείωση της έντασης του ήχου χρησιμοποιήστε το **κουμπί ρύθμισης ήχου**.

- Πιέζετε **MEM/SET** για να επιβεβαιώσετε κάθε τιμή και για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση ώρας ξυπνητηριού

- Για να αρχίσετε τη ρύθμιση της ώρας ξυπνητηριού πρέπει στην **κατάσταση Αναμονής** να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το **SLEEP/AL** (λειτουργία ύπνου/ ξυπνητήρι).
- Πιέστε **|◀◀/▶▶|** για να επιλέξετε αριθμούς για ώρα και λεπτά, την ημέρα της εβδομάδας και τη μέθοδο αφύπνισης ((FM/iPod™/Beep (βομβητή)).
- Πιέζετε **SLEEP/AL** για να επιβεβαιώσετε κάθε επιλογή και να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη ύπνου

- Στη **λειτουργία Μουσικής**, πιέστε **SLEEP/AL** (λειτουργία ύπνου/ ξυπνητήρι) στη συσκευή για κυκλική εναλλαγή των τιμών χρονοδιακόπτη της λειτουργίας ύπνου: **90, 60, 30, 15, 10, 5** και **απενεργοποίηση**.

Βάση φόρτισης

Απλά συνδέστε το iPod™ στην ειδική υποδοχή στο πάνω μέρος της συσκευής ώστε να φορτιστεί το iPod™.

Εφεδρικές μπαταρίες

2 μπαταρίες AA μπορούν να τοποθετηθούν στο κάτω μέρος τη συσκευής για να εξασφαλιστεί σωστή λειτουργία μόνο του ρολογιού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Οι αλκαλικές μπαταρίες δεν θα είναι λειτουργικές όταν έχει συνδεθεί στη συσκευή ο προσαρμογέας ρεύματος DC. Ο λόγος είναι η αποφυγή ζημιών στις αλκαλικές μπαταρίες λόγω της διαφοράς ηλεκτρικής τάσης.

Πρόσθετες λειτουργίες

Ρύθμιση τρέχουσας ώρας

- Για έναρξη της ρύθμισης ώρας πιέστε και κρατήστε πατημένο το **MEM/SET** (μνήμη ρύθμιση).
- Πιέστε **|◀◀/▶▶|** για να επιλέξετε μορφή εμφάνισης της ώρας (12/24 ώρες), αριθμούς ωρών και λεπτών και ημέρα της εβδομάδας.