


1. Pakavimo sąrašas

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. „Prestigio“ automobilinis DVR | 4. USB laidas | 7. Įkraunamas akumulatorius |
| 2. Prisitvirtinimo spaustukas | 5. HDMI kabelis | 8. Trumpasis vadovas |
| 3. Automobilinis įkroviklis | 6. AV kabelis | 9. Maišelis |

2. Prietaiso apžvalga



- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Šviesos diodų lemputė | 8 Režimo mygtukas |
| 2 Objektyvas | 9 Paleidimo mygtukas |
| 3 Akumuliatoriaus skyriaus durelės | 10 Maitinimo mygtukas |
| 4 AV, USB, HDMI prievadai | 11 LCD ekranas |
| 5 Nustatymo iš naujo | 12 Įrašymo mygtukas |

	mygtukas		
6	Montavimo skylutė	13	Navigacijos mygtukas (5 kryptys – į viršų, į apačią, į kairę, į dešinę, į centrą)
7	Meniu mygtukas	14	Garsiakalbis

Darbo pradžia

3. Maitinimas įjungtas / Maitinimas išjungtas

- Naudodami prisitvirtinimo spaustuką įstatykite įrenginį į transporto priemonę ir norėdami jį įjungti, paspauskite Maitinimo mygtuką. Norėdami įrenginį išjungti, paspauskite mygtuką dar kartą.
- Įrenginį taip pat galite prijungti prie automobilio įkroviklio. Užvedus automobilio variklį, jis automatiškai įsijungs ir pradės įrašymą. Varikliui sustojus, įrenginys automatiškai išsaugos paskutinį failą ir išsijungs.

Pastaba:

USB IN lizdas turi būti suaktyvintas (daugiau informacijos rasite **9 skyriuje – USB IN**).

4. Įkrovimas

- USB kabelio naudojimas: prijunkite įrenginį prie USB prievado kompiuteryje. Bus rodomas USB meniu, kuriame yra **MSC, Įkrovimas** ir **Maitinimo įjungimas**. Pasirinkite **Įkrovimą**, ir įrenginys iš karto pradės įkrauti.
- Automobilio įkroviklio naudojimas: prijunkite įrenginį prie automobilio įkroviklio. Užvedus automobilio variklį, įrenginys pradės įkrovimą. Įrenginys automatiškai įsijungs ir pradės įrašymą (jei **USB IN** yra suaktyvintas). Varikliui sustojus, įrenginys automatiškai išsaugos paskutinį failą ir išsijungs.

Pastaba:

galite rankiniu būdu nustatyti automatinio išjungimo laiką po automobilio variklio išjungimo. Eikite į Vaizdo įrašų **Meniu→Vaizdo įrašų nustatymus→Išjungimas** ir pasirinkite pageidaujamą parinktį.

- Įprastai reikia apytiksliai 2–3 valandų pilnai įkrauti įrenginį. Įrenginio naudojimas įkraunant kintamosios srovės adapteriu gali pailginti pilno įkrovimo laiką.

Pastaba:

prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, prašome prijunkti jį prie nešiojamojo arba asmeninio kompiuterio pateiktu USB laidu siekiant pilnai įkrauti ličio jonų bateriją. Baterija yra visiškai įkraunama per 2–3 valandas.

5. SD-kortelės įdėjimas

- Prieš pradėdami vaizdo įrašymą, įdėkite SD kortelę (pakuotėje nėra) į įrenginio SD kortelės lizdą.
- Norėdami ištraukti SD kortelę, švelniai įstumkite ją į įrenginį ir ištraukite.

Pastaba:

Po SD kortelės įdėjimo, įrenginys automatiškai atpažins ją kaip numatytąją saugyklą, ir visi duomenys bus išsaugoti šitoje kortelėje.

6. Įrašymas

- Norėdami pradėti įrašymą įsitikinkite, kad pasirinktas Vaizdo įrašų režimas. Norėdami pradėti įrašymą, spustelėkite **Įrašymo** mygtuką. Įrašyti failai yra įrašomi į SD kortelę. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite bet kurį mygtuką arba išjunkite automobilio variklį, jei įrenginys yra prijungtas prie automobilio įkroviklio. Išsijungs šviesa.
- Su prijungtu automobilio įkrovikliu įrenginys automatiškai įsijungs ir pradės įrašymą, jei **USB IN** yra suaktyvintas.

7. Fotografavimas

- Norėdami nufotografuoti įsitikinkite, kad yra pasirinktas Nuotraukų režimas. Norėdami nufotografuoti, spustelėkite **Įrašymo** mygtuką. Padarytos nuotraukos yra įrašomos į SD kortelę.
- Norėdami nufotografuoti su blykste, spauskite navigacijos mygtuką į kairę / į dešinę, kol ekrane pasirodys reikalingas blykstės simbolis. Norėdami priartinti / nutolinti objektyvą, spauskite navigacijos mygtuką į viršų / į apačią.

Pradžios ekranas

8. Pagrindinis meniu

Ekrane gali būti rodomi tokie simboliai:

	Vaizdo įrašų įrašymo režimas
	Nuotraukų režimas
	Leisti
	Sistemos nustatymai
	Atminties kortelė
	Baterijos įkrovimo lygis
	Automatinė blykstė
	Detalių paryškavimo blykstė
	Blykstė yra išjungta
	Nuotraukos dydis yra 5 m.

	Nuotraukos dydis yra 8 m.
	Nuotraukos dydis yra 12 m.
	Saulėta
	Debesuota
	Volframinis apšvietimas
	Fluorescencinė
	Didelė raiška
	WVGA

Nustatymai

9. Vaizdo įrašų meniu nustatymai

Įjunkite įrenginį ir įsitikinkite, kad yra pasirinktas vaizdo įrašų režimas.

Pastaba:

norėdami pasirinkti vaizdo įrašų arba nuotraukų režimą, spustelėkite **Režimo** mygtuką. Viršutiniame kairiajame ekrano kampe bus rodomas atitinkamas simbolis.

- Norėdami įeiti į Nustatymus, spustelėkite **Meniu** mygtuką. Norėdami pasirinkti parinktį, spustelėkite navigacinį mygtuką į viršų / į apačią ir spustelėkite jį į kairę / į dešinę norėdami nustatyti reikšmę.

Vaizdo įrašų meniu pateikiamas šis parinkčių sąrašas:

- **Dydis:** pasirinkite vaizdo įrašo dydį nuo 1920x1080 (30 k./sek.), 1920x1080 (15 k./sek.), 1440x1080, 1280x720, 848x480.
- **EV:** pasirinkite išlaikymo kompensavimą (kai įrenginiui nepavyksta automatiškai nustatyti tinkamą išlaikymą).
- **Baltos spalvos balansas:** pagal apšvietimo sąlygas pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą.
- **Kontrastas:** pasirinkite pageidaujamą kontrastą.
- **Aštrumas:** pasirinkite reikalingą paveikslėlio aštrumą.
- **Efektas:** pasirinkite specialų spalvos efektą, kuri pritaikysite paveikslėliui.
- **Vaizdas:** pasirinkite vaizdo įrašų režimą (pavyzdžiui, įrašymas naktį, kraštovaizdžio arba portreto orientacija ir pan.).
- **ISO:** nustatomas ISO.
- **Pakartotinas panaudojimas:** kai SD kortelėje nebeliks laisvos vietos, įrenginys automatiškai ištrins seniausius failus ir tęs naujų failų įrašymą. Pasirinkite vieną iš reikšmių norėdami nustatyti vaizdo trukmę.
- **USB IN:** nustatykite į padėtį ĮJUNGTA norėdami automatiškai pradėti vaizdo įrašymą po automobilio variklio užvedimo. Ši parinktis veikia, kai įrenginys yra prijungtas prie automobilinio įkroviklio. Jei USB IN nėra suaktyvintas, po automobilio variklio įjungimo įrenginys paleis pradžios ekraną.
- **Išjungimas:** pasirinkite automatinio išjungimo laiką, kai įrenginys yra prijungtas prie automobilio įkroviklio. Galite pasirinkti reikšmes Maitinimas išjungtas (neatidėliotinas išjungimas po automobilio

variklio išjungimo), Ne (įrenginys ir toliau dirbs net išjungus variklį), 10 min., 5 min., 10 sek. (įrenginys išsijungs atitinkamai po 10 minučių, 5 minučių arba 10 sekundžių po automobilio variklio išjungimo).

- **Vaizdo įrašų apvertimas:** įrenginys gali įrašyti vaizdo įrašus 2 skirtingais formatais – kai kamera yra viršuje (kaip pavaizduota schemeje **2 skyriuje**) ir kai ji yra pastatyta aukštin kojom. Norėdami įsitikinti, kad vaizdo failas nebus rodomas aukštin kojom, pasirinkite Vaizdo įrašų apvertimas – Taip.
- **Judesio aptikimas:** po šios funkcijos įjungimo įrenginys pradės automatiškai įrašyti jei pastebės judantį objektą ir sustabdys įrašymą, jei neaptiks jokio judesio.
- **Mikrofonas:** pasirinkite, norėdami įjungti arba išjungti mikrofoną.

10. Paveikslėlių meniu nustatymai

Įjunkite įrenginį ir įsitikinkite, kad yra pasirinktas paveikslėlių režimas.

Pastaba:

norėdami pasirinkti vaizdo įrašų arba nuotraukų režimą, spustelėkite Režimo mygtuką. Viršutiniame kairiajame ekrano kampe bus rodomas atitinkamas simbolis.

- Norėdami įeiti į Nustatymus, spustelėkite **Meniu** mygtuką. Norėdami pasirinkti parinktį, spauskite navigacinį mygtuką į viršų / į apačią ir spauskite jį į kairę / į dešinę norėdami nustatyti reikšmę.
- Paveikslėlių meniu pateikiamas šis parinkčių sąrašas:
- **Dydis:** pasirinkite paveikslėlių dydį nuo 5 m., 8 m. ir 12 m.
- **EV:** pasirinkite išlaikymo kompensavimą (kai įrenginiui nepavyksta automatiškai nustatyti tinkamo išlaikymo).
- **Kokybė:** pasirinkite paveikslėlio kokybę.
- **Baltos spalvos balansas:** pagal apšvietimo sąlygas pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą.
- **Kontrastas:** pasirinkite pageidaujamą kontrastą.
- **Ryškumas:** pasirinkite reikalingą paveikslėlio ryškumą.
- **Efektas:** pasirinkite specialų spalvos efektą, kurį pritaikysite paveikslėliui.
- **Vaizdas:** pasirinkite vaizdo įrašų režimą (pavyzdžiui, įrašymas naktį, kraštovaizdžio arba portreto orientacija ir pan.).
- **ISO:** nustatomas ISO.
- **Automatinis laikmatis:** pasirinkite Įjungti, norėdami panaudoti

laikmatį fotografavimo metu.

- **Nuotraukų serija:** pasirinkite šią parinktį, norėdami padaryti kelia nuotraukas vienu spustelėjimu.

11. Bendri nustatymai

Norėdami įeiti į Nustatymus, spustelėkite **Meniu** mygtuką. Norėdami pasirinkti nustatymus, spustelėkite navigacinį mygtuką į dešinę. Yra prieinami šie nustatymai:

- **Garsumas:** pasirinkite leidimo garsumą ir signalo, kai spaudžiami klavišai, garsumą.
- **Kalba:** iš pateiktų pasirinkite pageidaujamą kalbą.
- **Data:** nustatykite teisingą datą.
- **Laikrodis:** nustatykite teisingą laiką.
- **Formatavimas:** pasirinkite norėdami formatuoti SD kortelę.

Svarbi pastaba:

Jums pasirinkus Taip ir paspaudus navigacinį mygtuką, kortelė bus suformatuota be įspėjimo. Visi joje esantys duomenys bus panaikinti.

- **Sistemos nustatymas iš naujo:** pasirinkite, norėdami iš naujo nustatyti numatytuosius sistemos nustatymus.
- **Automatinis išjungimas:** pasirinkite automatinio išjungimo laiką, kai įrenginys nėra naudojamas.
- **Šviesos dažnis:** pakeiskite dažnį, norėdami pašalinti mirgėjimą, kai įrašymas vyksta su dirbtiniu apšvietimu.
- **Spaudas:** pasirinkite ĮJUNGTI, norėdami prie paveikslėlių ir vaizdo įrašų pridėti laiko ir datos rodinius.
- **Versija:** rodo vartojamą sistemos versiją.

12. Leidimo režimas

Norėdami įeiti į leidimo režimą, spustelėkite mygtuką Paleisti. Bus rodomas paskutinis įrašytas failas. Norėdami peržiūrėti failą, spustelėkite navigacinį mygtuką, spauskite jį į dešinę arba į kairę norėdami peržiūrėti kitus įrašytus failus, arba spauskite jį žemyn tam, kad būtų rodomos visų įrašytų failų miniatiūros. Norėdami įeiti į meniu parinktį, spustelėkite Meniu mygtuką. Yra prieinami šie nustatymai:

- **Trinti:** pasirinkite Taip, norėdami ištrinti tuo metu pasirinktą failą.
- **Skaidrių demonstravimas:** pasirinkite, norėdami rodyti failus kaip skaidrių demonstraciją.

13. USB jungtis

Norėdami atsisiųsti registruotus failus į savo asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį, prijunkite įrenginį prie asmeninio / nešiojamojo kompiuterio pateiktu USB laidu. Prijungus įrenginį prie kompiuterio bus rodomas USB meniu su funkcijomis **MSC**, **Įkrovimas** ir **Maitinimas įjungtas**.

Pasirinkite MSC, ir įrenginys atsiras aplanke „My computer“ (Mano kompiuteris) kaip išimamas diskas. Visi registruoti failai yra laikomi DCIM aplanke, vaizdo įrašai laikomi MOV formatu, o paveikslėliai laikomi JPG formatu. Dabar galite parsisiųsti failus iš įrenginio.

14. Leidimas televizoriuje

Norėdami paleisti įrašytus failus TV, prijunkite įrenginį prie savo TV pateiktu AV ar HDMI kabeliu ir laikykitės TV pateiktų instrukcijų arba remkitės savo TV vartotojo vadovu.

Pastabos:

- prieš įrašymą įdėkite savo SD kortelę. SD kortelė nėra pridedama.
- Kai SD kortelėje nebus laisvos vietos, ji automatiškai ištrins seniausius failus ir pradės įrašymą nuo pradžios (tik jei yra suaktyvinta pakartotinio naudojimo parinktis).

Atsargumo priemonės

Prieš pradėdami naudotis „Prestigio Roadrunner 500“, atkreipkite dėmesį į visas atsargumo priemones. Kad įrenginys tinkamai veiktų, vadovaukitės šiame vadove pateiktomis instrukcijomis.

- Nemėginkite ardyti arba pakeisti kurios nors įrenginio dalies, jei tai neaprašyta šiame vartotojo vadove.
- Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vandens arba kitokių skysčių. Įrenginys NĖRA atsparus jokiems skysčiams.
- Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras arba gali nutrenkti elektra. Kreipkitės į produkto platintoją arba artimiausią klientų aptarnavimo centą.
- Kad nekiltų elektros iškrova, neįjunkite ir neišjunkite įrenginio šlapiomis rankomis.

- Nestatykite įrenginio prie šilumos, ugnies arba karščio šaltinių.
- Niekada nestatykite įrenginio greta kitos įrangos, kuri generuoja elektromagnetinius laukus. Paveiktas stipraus elektromagnetinio lauko įrenginys gali veikti netinkamai, susigadinti arba dėl to galite prarasti duomenis.

Techninės specifikacijos

Įrašymo skyra	1920x1080 (30 k./sek.), 1920x1080 (15 k./sek.), 1440x1080, 1280x720, 848x480 taškų
Vaizdo formatas	MOV
Nuotraukos formatas	JPG
Maitinimo šaltinis	Pakeičiamas įkraunamas akumuliatorius
Sąsajos	HDMI, USB, „AV out“, SD kortelė (Maks. palaiko 32GB, rekomenduojama didelio greičio SD kortelė)
Mikrofonas	Įmontuotas
Temperatūra dirbant	- 5°~ 40°C

Vaizdo atminties talpa

Atminties kortelė (G)	H.264 720P	H.264 1080P	848 X 480P WVGA	2592 X 1944 (5M)	3264 X 2448 (8M)	3264 X 2448 (12M)
8G	160 min.	80 min.	200 min.	4720 nuotraukų	3193 nuotraukos	2400 nuotraukų
4G	80 min.	40 min.	100 min.	2360 nuotraukų	1565 nuotraukos	1200 nuotraukų
2G	40 min.	20 min.	50 min.	1180 nuotraukų	753 nuotraukos	600 nuotraukų
1G	20 min.	10 min.	25 min.	590 nuotraukų	386 nuotraukos	300 nuotraukų

Atsakomybės neprisiėmimas

Kadangi „Prestigio“ gaminiai nuolatos yra atnaujinami ir tobulinami, jūsų įrenginys gali atrodyti šiek tiek kitaip arba turėti pakeistas funkcijas nei tos, kurios yra šiame trumpajame vadove.