

Инструкции по безопасности

1. Внимательно прочитайте приведенные ниже инструкции по безопасности.
2. Сохраните данное руководство пользователя для возможности последующего к нему обращения.
3. Всегда отключайте оборудование от сети при его очистке. Не используйте жидкостные или аэрозольные чистящие средства. Воспользуйтесь слегка увлажненной тканевой салфеткой.
4. При подключении данного устройства к электросети убедитесь, что напряжение устройства соответствует напряжению электрической сети.
5. Соблюдайте все предупреждения, указанные на корпусе данного устройства.
6. Не допускайте проникновения жидкости внутрь корпуса устройства, так как это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
7. Не открывайте корпус устройства. В целях безопасности подобные операции могут производить только специалисты сервисных центров.
8. В случае возникновения любой из ниже перечисленных ситуаций обратитесь в сервисный центр:
 - A. В корпус устройства попала жидкость.
 - Б. Устройство подверглось воздействию атмосферных осадков.
 - В. Если работа устройства отличается от обычной; при этом Вы следуете всем инструкциям, изложенным в данном руководстве.
 - Г. Если устройство упало и было повреждено.
 - Д. Если имеются значительные отклонения от нормального режима работы или очевидные признаки поломки.
9. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЫШЕ 40.С СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЛОМКИ ДАННОГО УСТРОЙСТВА.**

RU

Комплект поставки

Перед распаковкой компьютера убедитесь в наличии подготовленного рабочего места для его установки.

Аккуратно извлеките компоненты компьютера из упаковочной тары. Убедитесь в комплектности поставки. При отсутствии любого из перечисленных компонентов обратитесь к своему дилеру:

- Персональный компьютер Prestigio
- Аксессуары
 - Клавиатура с интерфейсом USB или PS/2
 - Мышь с интерфейсом USB или PS/2
 - Шнур питания
 - Руководство пользователя и инструкции по установке
 - Другая пользовательская документация и диски с программным обеспечением


Задняя панель

1. Разъем шнура питания (230 V)
2. Вентилятор
3. Разъем для подключения VGA-монитора (в зависимости от модели)
4. Входы и выходы материнской платы (см. иллюстрацию)



Входы и выходы:

1. Разъем PS/2 для подключения клавиатуры (фиолетовый)
2. Разъем PS/2 для подключения мыши (зеленый)
3. Серийный порт COM1
4. Разъем для подключения монитора (в зависимости от модели)
5. Параллельный порт
6. Порт USB
7. Разъем RJ-45
8. Разъемы для подключения аудио устройств
 - Разъем аудио-выхода для подключения наушников или внешних колонок (зеленый)
 - Разъем аудио-входа (синий)
 - Разъем для подключения микрофона (красный)



Подключение шнура питания

Подключите шнур питания к разъему шнура питания на задней панели компьютера. Затем подключите вилку шнура к розетке электрической сети.

Подключение монитора

Подключите монитор к компьютеру. Обратите внимание, что монитор не входит в комплект поставки компьютера. За получением детальной информации о подключении монитора обратитесь к руководству пользователя монитора.

RU

Подключение принтера или сканера

Произведите подключение периферийных устройств к компьютеру. Обратите внимание, что сканер и принтер не входят в комплект поставки компьютера. За получением детальной информации об их подключении обратитесь к руководству пользователя соответствующего устройства.

Подключение к сети

Сетевой интерфейсный адаптер (также известный как сетевая интерфейсная плата или NIC) служит для подключения к сетевому концентратору сети Ethernet (10Base-T) или Fast Ethernet (100Base-T). Для осуществления соединения подключите адаптер Вашего компьютера к концентратору локальной (LAN) или широкополосной (broadband) сети.

1. Подключите сетевой кабель к разъему Ethernet (RJ-45) на задней панели компьютера.
2. Другой конец сетевого кабеля подключите к порту 10BaseT или 100BaseT сетевого концентратора.

Установление соединения будет сопровождаться зеленым цветом светодиодного индикатора.

Подключение колонок и микрофона

Обратите внимание, что колонки не входят в комплект поставки компьютера. Всегда сначала включайте сам компьютер и только потом производите включение колонок.

Разъем микрофона (красный/розовый)

Служит для подключения микрофона.

Линейный вход (синий)

Служит для подключения аналоговых аудио устройств (аудио-вход).

Линейный выход (зеленый)

Служит для подключения активной стерео системы типа 2.1.

Первый запуск компьютера

После завершения процедуры подключения всех необходимых устройств Вы можете приступить к его использованию.

1. Нажмите кнопку включения питания монитора.
2. Нажмите кнопку включения питания компьютера на его передней панели.
3. Следуйте инструкциям операционной системы Microsoft Windows на экране монитора.

Характеристики:

- Процессор Intel® Pentium® 4/Celeron® с поддержкой FSB (Front Side Bus) до 800MHz и HyperThreading Technology™
- Память DDR-SDRAM 400/333 DIMM, с возможностью расширения до 4GB (dual channel memory)
- Функция экономии электроэнергии
- Привод оптических дисков CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD/CD-RW combo, DVD+/-RW или DVD-RAM (Supermulti plus)
- Вместительный и надежный накопитель на жестких дисках ATA-IDE или Serial ATA
- Накопитель на гибких магнитных дисках 1.44 MB (3.5-дюймовый)
- Аудио система с встроенным аудио контроллером
- Аудио-вход/линейный вход, аудио-выход/линейный выход, разъем для подключения наушников и разъем для подключения микрофона
- Два разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры
- Один серийный порт
- Один параллельный порт
- Один порт VGA
- Порты USB 2.0 (Universal Serial Bus)
- Разъем для подключения к сети Ethernet LAN с поддержкой функции удаленного запуска

Операционная система:

- Windows 2000
- Windows XP Home
- Windows XP Professional
- Novell/SCO Unix/Red Hat Linux (поддержка драйверов)

Компания - производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя без предварительного уведомления. Информация о подобных изменениях будет размещена в последующих тиражах руководства пользователя или будет распространяться в виде дополнительных документов или приложений. Приведенная ниже информация является справочной и не возлагает ответственность на производителя или продавца данного изделия. Производитель и продавец изделия не несут ответственность за ошибки, которые могут содержаться в данном руководстве. Ответственность производителя и продавца также не распространяется на какой-либо ущерб или потерю важной информации, которые стали результатом неправильной трактовки данного руководства.

Данное руководство - частично или полностью - не может быть скопировано или воспроизведено в любой иной форме без предшествующего письменного разрешения, полученного от владельца авторских прав компании Prestigio.

Марки Intel и логотип Intel являются зарегистрированными торговыми марками компании Intel Inc. Другие торговые марки и названия программных продуктов, упомянуты в руководстве в качестве справочной информации и являются зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.