

TABLE OF CONTENTS

<u>1</u>	<u>ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>ИЗГЛЕДИ НА ПРОДУКТА</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА</u>	<u>5</u>
4.1	СВЪРЗВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ	5
4.2	СВЪРЗВАНЕ НА МОНИТОРА	5
4.3	СВЪРЗВАНЕ НА ПРИНТЕР ИЛИ СКЕНЕР	5
4.4	СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА	5
4.5	СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМА ВИСОКОГОВОРТЕЛИ И МИКРОФОН	6
<u>5</u>	<u>ПУСКАНЕ НА КОМПЮТЪРА ЗА ПРЪВ ПЪТ</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>ПРИЛОЖЕНИЕ</u>	<u>8</u>
6.1	СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА	8
6.2	ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ	9
6.3	ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЦИИ	9

1 Инструкции за безопасност

Моля прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

- Моля запазете това Ръководство на потребителя за справки в бъдеще.
- Моля откачете устройството от контакта преди почистване. Не използвайте течни или спрей миещи препарати. За почистване използвайте само влажно парче плат.
- Проверете напрежението на източника на захранване, преди да включите устройството в контакт от захранващата мрежа.
- Отбележете всички предупреждения върху устройството.
- Не допускайте изливане на течност в отворите, това може да причини пожар или електрически удар.
- Никога не отваряйте устройството. За вашата безопасност, устройството трябва да бъде отваряно само от квалифициран сервизен персонал.
- Ако възникне една от следните ситуации, устройството трябва да бъде проверено от сервизен техник :
 - a. В устройството е проникнала течност.
 - b. Устройството е било изложено на влага.
 - c. Устройството не работи добре, или не можете да го пуснете да работи както е описано в Ръководството на потребителя.
 - d. Устройството е било изпуснато и е повредено.
 - e. Устройството има явни следи от счупване.

**НЕ ОСТАВЯЙТЕ УСТРОЙСТВОТО В НЕКОНДИЦИОНИРАНА СРЕДА,
ПРИ ТЕМПЕРАТУРА НА СЪХРАНЕНИЕ НАД 40°C, ЗАЩОТО ТОВА
МОЖЕ ДА ГО ПОВРЕДИ.**



Предупреждения: Този знак показва действия, които могат да доведат до сериозно нараняване на потребителя или повреда в устройството, ако бъдат предприети противно на указанията.


2 Съдържание на пакета

Преди да разпаковате вашия компютър, уверете се, че имате достатъчно място, на което да го разположите. Внимателно разпаковайте кашона и извадете съдържанието:

1. **Prestigio Nettop PC X 1**
2. **USB или PS/2 клавиатура** (опция)
3. **USB или PS/2 мишка** (опция)
4. **Захранващ кабел**
5. **Ръководство на потребителя или инсталационна брошура**
6. **Друга потребителска документация, драйвери и софтуер**

Ако някой от описаните компоненти липсва, обадете се незабавно на вашия дилър.

3 Изгледи на продукта



1. Конектор за захранващ кабел 220 V
2. Вентилатор
3. PS/2 конектор за клавиатура (лилав)
4. PS/2 конектор за мишка (зелен)
5. Сериен порт COM1
6. Конектор за VGA монитор
7. Паралелен порт
8. USB портове
9. RJ-45 (LAN) порт
10. Звукови изводи
 - Извод за слушалки/Line-Out (зелен)
 - Аудио вход/Line-In (син)
 - Извод за микрофон (червен)

4 Свързване на системата

4.1 Свързване на захранващия кабел

1. Свържете захранващия кабел към конектора на задния панел на компютъра.
2. Свържете другия край на кабела към контакт от захранващата мрежа.

4.2 Свързване на монитора

1. Свържете вашия монитор към нетоп PC-то. Мониторът не е включен в комплекта.
2. Вижте документацията, с която е комплектован монитора.

4.3 Свързване на принтер или скенер

1. Свържете периферните устройства към нетоп PC-то едно по едно.
2. Вижте документацията, с която са комплектовани устройствата.

4.4 Свързване към Мрежата

1. Plug a network cable into the Ethernet (RJ-45) port on the back of the PC
2. Plug the other end of the network cable into a 10BaseT or 100BaseT port on the network hub.
3. The green LED (light-emitting diode) indicates a valid connectio
4. Вижте документацията, с която са комплектовани устройствата.

4.5 Свързване на система високоговорители и микрофон

- 1.** Винаги включвайте компютъра преди да включите говорителите.
- 2.** Свържете аудио-кабелите (не са включени в комплекта) в съответните аудио портове разположени на задния панел на устройството.
 - Изводът за слушалки (Зелен) се свързва към слушалки, стерео система от активни високоговорители или многоканална звукова система.
 - Аудио входът (Син) служи за свързване на външни аналогови аудио устройства.
 - Изводът за микрофон (Розов) служи за свързване към микрофон.
- 3.** Вижте документацията, с която са комплектувани устройствата.

5 Пускане на компютъра за пръв път

След като приключите със свързването на компонентите на вашия PC, вие сте готови да включите компютъра.

1. Натиснете бутон „Power“ на монитора.
2. Натиснете бутон „Power“ отпред на компютъра.
3. Следвайте инструкциите на екрана за начално стартиране на Microsoft Windows или Linux

6 Приложение

6.1 Спецификации на продукта

CPU	Вграден Intel® Atom™ процесор 230 или Intel® Atom™ процесор 330 с 533 MHz системна шина
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, до 2GB
HDD	Serial ATA или ATA-IDE твърд диск с висок капацитет
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Mini-ITX / micro-ATX compatible
Аудио система	Аудио контролер на дънната платка
PS/2 Interfaces	Мишка и клавиатура
сериен порт	1
паралелен порт	1
USB Port	8
LAN	Ethernet LAN порт с „remote wake-up“ функция
OS	Windows Vista

6.2 Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля вижте www.prestigio.com за техническа поддръжка и гаранционна информация.

6.3 Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия за да опишем точно и пълно продукта и процедурите в това ръководство. Няма да се приемат претенции за грешки или пропуски в ръководството. Prestigio си запазва правото да прави промени в продуктите без предварително уведомление.