

OBSAH

<u>1</u>	<u>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>OBSAH BALENÍ</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>POHLEDY NA VÝROBEK</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>PŘIPOJENÍ SYSTÉMU</u>	<u>5</u>
4.1	PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ	5
4.2	PŘIPOJENÍ MONITORU	5
4.3	PŘIPOJENÍ TISKÁRNY NEBO SKENERU	5
4.4	PŘIPOJENÍ K SÍTI	5
4.5	PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ A MIKROFONU	6
<u>5</u>	<u>PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PC</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>DODATEK</u>	<u>8</u>
6.1	SPECIFIKACE VÝROBKU	8
6.2	TECHNICKÁ PODPORA A INFORMACE O ZÁRUCE	8
6.3	ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI	8

1 Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím podrobně tyto pokyny.

- Uschovejte prosím tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití.
- Odpojte prosím toto zařízení před čištěním od napájení. Nepoužívejte tekutá čistidla ani čistidla ve spreji. Pro čištění použijte navlhčený hadřík.
- Ujistěte se před připojením k napájení, že napětí v zásuvce odpovídá napětí doporučenému pro toto zřízení.
- Řiďte se všemi upozorněními a varováními na tomto zařízení.
- Nikdy nelijte tekutinu do otvorů na zařízení, mohlo by dojít k elektrickému výboji nebo požáru.
- Nikdy neotevírejte zařízení. Z bezpečnostních důvodů by zařízení mělo být otevíráno pouze kvalifikovaným technikem.
- Pokud dojde k některé z následujících situací, zařízení by mělo být zkontrolováno technikem:
 - a. Do zařízení se dostala tekutina.
 - b. Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - c. Zařízení nefunguje nebo jej nemůžete zprovoznit postupem popsáním v uživatelské příručce.
 - d. Zařízení utrpělo pád a je poškozeno.
 - e. Zařízení nese viditelné známky poškození
- **NENECHÁVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ V NEKLIMATIZOVANÉM PROSTŘEDÍ, JEHOŽ TEPLOTA PŘESAHUJE 40°C; MOHLO BY DOJÍT K JEHO POŠKOZENÍ.**




Varování: Tato značka označuje akce, které mohou při nedodržení předepsaného postupu vést k vážnému poranění osob operujících se zařízením nebo poškození zařízení.

2 Obsah balení

Před vybalením počítače se ujistěte, že pro něj máte dostatek místa. Opatrně vyjměte obsah krabice a vybalte součásti. Pokud chybí nebo je poškozena jakákoliv z následujících položek, ihned se obraťte na svého dodavatele:

1. **Prestigio Nettop PC** X 1
2. **USB nebo PS/2 klávesnice** X 1 (volitelná)
3. **USB nebo PS/2 myš** X 1 (volitelná)
4. **Napájecí kabel** X 1
5. **Uživatelská příručka nebo leták s nastavením** X 1
6. **Další uživatelská dokumentace, ovladače a software od třetích stran.**

3 Pohledy na výrobek



1. Konektor napájecího kabelu 220 V
2. Ventilátor
3. Konektor PS/2 klávesnice (fialový)
4. Konektor PS/2 myši (zelený)
5. Sériový konektor COM1
6. Konektor VGA monitoru
7. Paralelní konektor
8. Universal Serial Bus (USB)
9. Konektor RJ-45
10. Zvukové konektory
 - Konektor pro sluchátka/Line-Out (zelený)
 - Line-In Audio konektor (modrý)
 - Konektor pro mikrofon (červený)

4 Připojení systému

4.1 Připojení napájení

1. Připojte napájecí kabel do napájecí zdířky na zadním panelu vašeho počítače.
2. Poté zapojte druhý konec kabelu do elektrické sítě.

4.2 Připojení monitoru

1. Připojte monitor k PC. Monitor není dodáván s PC.
2. Obraťte se prosím na dokumentaci k vašemu monitoru.

4.3 Připojení tiskárny nebo skeneru

1. Připojte postupně přídatná zařízení k PC. Tiskárna ani skener nejsou dodávány s PC.
2. Obraťte se prosím na dokumentaci k vašemu přídatnému zařízení.

4.4 Připojení k síti

1. Připojte síťový kabel do ethernetového (RJ-45) portu na zadní straně PC.
2. Připojte druhý konec síťového kabelu do 10BaseT nebo 100BaseT portu na síťovém hubu.
3. Zelená LED (dioda) značí aktivní připojení.
4. Obraťte se prosím na dokumentaci k vašemu přídatnému zařízení.

4.5 Připojení reproduktorů a mikrofону

- 1.** Vždy zapněte PC předtím než zapnete reproduktory.
- 2.** Připojte audio kabely (nejsou přiloženy) do odpovídajících audio portů, které jsou umístěny na zadním panelu zařízení.
 - Headphone Line-Out (sluchátkový Line-Out) konektor (zelený) slouží pro připojení k aktivnímu stereu nebo k vícekanálovému reproduktorovému systému.
 - Audio Line-In (audio Line-In) konektor (modrý) slouží k připojení analogového audio zařízení.
 - Mikrofonní konektor (růžový) slouží k připojení mikrofону.
- 3.** Obráťte se prosím na dokumentaci k vašemu přídatnému zařízení.

5 První spuštění PC

Po dokončení připojování komponent vašeho PC jste připraveni ke spuštění počítače.

- Stiskněte tlačítko napájení na monitoru.
- Stiskněte tlačítko napájení na přední straně PC.
- Následujte pokyny na obrazovce pro počáteční nastavení Microsoft Windows nebo Linuxu.

6 Dodatek

6.1 Specifikace výrobku

CPU	Integrovaný Intel® Atom™ procesor 230/ Integrovaný Intel® Atom™ procesor 330 s 533 MHz system bus
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, až 2GB
HDD	Vysokokapacitní pevný disk ATA-IDE, Serial ATA
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Kompatibilní s Mini-ITX / micro-ATX
Audio System	Ovladač audio na motherboardu
PS/2 Interfaces	Myš a klávesnici
Serial Port	1
Parallel Port	1
USB Port	8
LAN	Podpora Ethernet LAN s funkcí vzdáleného probuzení
OS	Windows Vista

6.2 Technická podpora a informace o záruce

Pro technickou podporu a informace o záruce se prosím obraťte na www.prestigio.com.

6.3 Zřeknutí se odpovědnosti

Učinili jsme vše proto, aby informace a postupy v této uživatelské příručce byly přesné a úplné. Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí. **Prestigio** si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.