

Kazalo

<u>1</u>	<u>VARNOSTNA NAVODILA</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>VSEBINA PAKETA</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>VIDEZ IZDELKA</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>SISTEMSKE POVEZAVE</u>	<u>5</u>
4.1	PRIKLJUČEVANJE NAPAŽALNEGA KABLA	5
4.2	PRIKLJUČEVANJE RAČUNALNIŠKEGA ZASLONA	5
4.3	PRIKLJUČEVANJE TISKALNIKA ALI SCANNERJA	5
4.4	PRIKLJUČEVANJE NA OMREŽJE	5
4.5	PRIKLJUČEVANJE ZVOČNIKOV IN MIKROFONA	6
<u>5</u>	<u>PRVI ZAGON RAČUNALNIKA</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>PRILOGA</u>	<u>8</u>
6.1	TEHNIČNE PODROBNOSTI	8
6.2	TEHNIČNA PODPORA IN GARANCIJA	9
6.3	IZJAVA O ODGOVORNOSTI	9

1 Varnostna navodila

Pazljivo preberite varnostna navodila.

- Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.
- Pred čiščenjem napravo odklopite z napajanja. Za čiščenje ne uporabljajte tekočih čistil ali čistil v razpršilcu. Napravo čistite z vlažno krpo ali kosom blaga.
- Preden boste napravo priključili v električno vtičnico, se prepričajte, da je napetost električnega vira ustrezna.
- Upoštevajte vsa opozorila in obvestila, ki so označena na napravi.
- V odprtine nikoli ne vlivajte tekočine, saj lahko povzročite požar ali električni šok.
- Naprave nikoli ne odpirajte. Zaradi varnostnih razlogov priporočamo, da napravo razstavlja le usposobljeno osebje servisa.
- Če pride do katere koli od naslednjih situacij, mora napravo pregledati zaposleni na servisu.
 - a. V napravo je prišla voda.
 - b. Naprava je bila izpostavljena vlagi.
 - c. Naprava ne deluje dobro ali je s pomočjo navodil za uporabo ne morete usposobiti za delovanje.
 - d. Naprava je padla in je poškodovana.
 - e. Naprava ima očitne znake, da je poškodovana.

NAPRAVE NE PUŠČAJTE V PROSTORIH, KI NIMAJO UREJENE KLIME, (TEMPERATURA NAD 40° C), SAJ JO LAHKO TAKO POŠKODUJETE.




Opozorila: S tem simbolom so označena dejanja, kjer lahko uporabniki z nepravilnim ravnanjem ali neupoštevanjem navodil poškodujejo sebe ali napravo.

2 Vsebina paketa

Preden odpakirate računalnik, poskrbite, da boste imeli dovolj prostora, da ga boste lahko postavil. Pazljivo odstranite embalažo in razpakirajte vsebino. Če kateri od naslednjih delov manjka ali je poškodovan, nemudoma obvestite prodajalca:

1. Osebni računalnik **Prestigio Nettop PC** X 1
2. Tipkovnica USB ali PS/2X 1 (dodatno)
3. Miška USB ali PS/2X 1 (dodatno)
4. Kabel za napajanje X 1
5. Navodila za uporabo ali zloženska z navodili za namestitev X 1
6. Druga uporabniška dokumentacija, gonilki in programska oprema tretje osebe

3 Videz izdelka



1. Priključek za napajalni kabel 220 V
2. Ventilator
3. Priključek za tipkovnico PS/2 (vijoličen)
4. Priključek za miško PS/2 (zelen)
5. Serijski priključek COM1
6. Priključek za zaslon VGA
7. Vzporedni priključek
8. Univerzalno serijsko vodilo (USB)
9. Priključek RJ-45
10. Priključki za zvok
 - Za slušalke/izhodna linija (zelen)
 - Vhodni avdio priključek (modri)
 - Priključek za mikrofonsko (rdeči)

4 Sistemske povezave

4.1 Priključevanje napajalnega kabla

1. Napajalni kabel priključite v vtičnico za napajalni kabel, ki se nahaja na hrbtni strani računalnika.
2. Nato drugi konec kabla priključite v stensko vtičnico.

4.2 Priključevanje računalniškega zaslona

1. Priključite zaslon na osebni računalnik. Zaslona niste dobili zraven računalnika.
2. Oglejte si navodila, ki ste jih dobili z zaslonom.

4.3 Priključevanje tiskalnika ali scannerja

1. Zunanje naprave na računalnik priklapljajte posamezno. Tiskalnika in scannerja niste dobili zraven računalnika.
2. Oglejte si navodila, ki ste jih dobili z napravo.

4.4 Priključevanje na omrežje

1. Omrežni kabel priključite v vrata Ethernet (RJ-45) na hrbtni strani računalnika.
2. Drug konec omrežnega kabla priključite v vrata 10BaseT ali 100BaseT na omrežnem zvezdišču.
3. Zeleni LED-indikator označuje delujočo povezavo.
4. Oglejte si navodila, ki ste jih dobili z napravo.

4.5 Priključevanje zvočnikov in mikrofona

- 1.** Preden vklopite zvočnike, vedno najprej vklopite računalnik.
- 2.** Avdio kable (niso priloženi) priključite v ustrezne vhode na zadnji strani naprave.
 - Izhodni priključek za slušalke (zelene barve) služi za priključitev stereo naprave ali večkanalnega sistema zvočnikov.
 - Vhodni avdio priključek (modre barve) služi za priključitev avdio naprave.
 - Priključek za mikrofona (roza barve) služi za priključitev mikrofona.
- 3.** Oglejte si navodila, ki ste jih dobili z napravo.

5 Prvi zagon računalnika

Ko končate s priključevanjem komponent na računalnik, lahko vklopite računalnik.

1. Pritisnite gumb za napajanje na zaslonu.
2. Pritisnite gumb za vklop na sprednji strani računalnika.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu za operacijski sistem Microsoft Windows ali Linux.

6 Priloga

6.1 Tehnične podrobnosti

CPU	Vgrajen procesor Intel® Atom™ 230 ali vgrajen procesor Intel® Atom™ 330 s sistemskim vodilom 533 MHz
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, do 2GB
HDD	Trdi disk ATA-IDE ali serijski ATA, z visoko kapaciteto
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Združljivost z mini-ITX/mikro-ATX
Audio System	Onboard Audio Controller
PS/2 Interfaces	Miška in tipkovnica
Serijska vrata	1
Vzporedna vrata	1
USB Port	8
LAN	Podpora za Ethernet LAN z daljinsko funkcijo za bujenje
OS	Windows Vista

6.2 Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com najdete natančnejše tehnične podatke in informacije o garanciji.

6.3 Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.