

İçindekiler

<u>1</u>	<u>GÜVENLİK TALİMATLARI</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>PAKET İÇERİĞİ</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>SİSTEM BAĞLANTISI</u>	<u>5</u>
4.1	GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA	5
4.2	MONİTÖRÜ BAĞLAMA	5
4.3	YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA	5
4.4	AĞA BAĞLANMA	5
4.5	HOPERLÖR SİSTEMİNİ VE MİKROFONU BAĞLAMA	6
<u>5</u>	<u>PC'NİZİ İLK KEZ BAŞLATMAK</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>EKLER</u>	<u>8</u>
6.1	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	8
6.2	TEKNİK DESTEK VE GARANTİ BİLGİSİ	9
6.3	KABUL ETMEME	9

1 Güvenlik Talimatları

Lütfen bu güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.

- Lütfen bu Kullanıcı Kılavuzunu daha sonra referans almak üzere saklayın.
- Lütfen temizlemeden önce bu ekipmanın bağlayıcıdan bağlantısını kesin. Temizleme için sıvı veya sprey deterjan kullanmayın. Temizlemek için nemli bez veya kumaş kullanın.
- Ekipmanı güç çıkışına bağlamaya çalıştığınızda güç kaynağının voltajından emin olun.
- Ekipman üzerindeki tüm ikaz ve uyarılar kaydedilmelidir.
- Açık bölüme hiçbir zaman herhangi bir sıvı dökmeyin, bu yangın ve kısa devreye neden olabilir.
- Ekipmanı hiçbir zaman açmayın. Güvenlik nedeniyle ekipman sadece nitelikli servis personeli tarafından açılmalıdır.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse ekipmanın bir servis personeli tarafından kontrol edilmesini sağlayın:
 - a. Ekipmana sıvı nüfuz etmiş ise.
 - b. Ekipman neme maruz kalmış ise.
 - c. Ekipman düzgün çalışmıyorsa veya kullanıcı kılavuzuna göre çalıştıramıyorsanız.
 - d. Ekipman düştüyse ve hasar gördüyse.
 - e. Ekipmanda açık bir kırık görünüyorsa.
- **BU EKİPMANI HAVALANDIRILMAYAN BİR ORTAMDA BIRAKMAYIN. 40 °C ÜZERİNDE MUHAFAZA ISISI EKİPMANA HASAR VEREBİLİR.**




Uyarılar: Bu işaret, göz ardı edilir veya yanlış şekilde ele alınırsa cihazı kullanan kişinin yaralanmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilecek faaliyetleri göstermektedir.

2 Paket içeriđi

Bilgisayarınızı açmadan önce kurulumu için yeterli alana sahip olduğunuzdan emin olun. Kartonu dikkatlice açın ve içindekileri çıkarın. Aşağıdaki öğelerden herhangi biri eksik veya hasarlı ise hemen satıcınızla temasa geçin:

1. **Prestigio Nettop PC X 1**
2. **USB veya PS/2 klavye X 1 (opsiyonel)**
3. **USB veya PS/2 mouse X 1 (opsiyonel)**
4. **Güç kablosu X 1**
5. **Kullanıcı kılavuzu veya kurulum poster i X 1**
6. **Diğ er kullanıcı dokümantasyonu, sürücüler ve üçüncü şahıs yazılımlar**

3 Ürün Görünümü



1. Güç kablosu bağlayıcı 220 V
2. Fan
3. PS/2 Klavye Bağlayıcısı (mor)
4. PS/2 Mouse Bağlayıcı (yeşil)
5. Seri Bağlayıcı COM1
6. VGA monitör bağlayıcı
7. Paralel Bağlayıcı
8. Evrensel Seri Veri yolu (USB)
9. RJ-45 Bağlayıcı
10. Ses Bağlayıcıları
 - Kulaklık/Çıkış Bağlayıcısı (yeşil)
 - Giriş Ses Bağlayıcısı (mavi)
 - Mikrofone Bağlayıcısı (kırmızı)

4 Sistem bağlantısı

4.1 Güç kablosunu bağlama

1. Güç kablosunu bilgisayarınızın arka panelinden konumlanmış güç kablosu soketine yerleştirin.
2. Daha sonra güç kablosunun diğer ucunu bir güç çıkışına yerleştirin.

4.2 Monitörü bağlama

1. Monitörünüzü PC'ye bağlayın. Monitör PC ile birlikte verilmemektedir.
2. Monitörünüz ile verilen dokümantasyona bakın.

4.3 Yazıcı veya Tarayıcıyı Bağlama

1. Çevresel cihazları PC'ye her seferinde bir tane olmak üzere bağlayın. Yazıcı veya tarayıcı PC ile birlikte verilmemektedir.
2. Cihazınız ile verilen dokümantasyona bakın.

4.4 Ağa Bağlanma

1. PC'nizin arkasındaki Ethernet (RJ-45) bağlantı noktasına bir ağ kablosu yerleştirin.
2. Ağ kablosunun diğer ucunu ağ merkezindeki bir 10BaseT veya 100BaseT bağlantı noktasına yerleştirin.
3. Yeşil LED (ışık-yayan diyot) geçerli bir bağlantıyı belirtir
4. Cihazınız ile verilen dokümantasyona bakın.

4.5 Hoperlör sistemini ve Mikrofonu bağlama

1. Hoperlör sistemini açmadan önce her zaman PC'nizi açın.
2. Ses kablolarını (pakete dahil değildir) cihazın arka panelinde yer alan uygun ses portlarına takınız.
 - Kulaklık Çıkış Soketi (Yeşil), Aktif stereo veya çok kanallı hoparlör sistemleri ile bağlantı kurar.
 - Ses Giriş Soketi (Mavi) analog ses cihazları ile bağlantı kurar.
 - Mikrofon Soketi (Pembe) mikrofon ile bağlantı kurar.
3. Cihazınız ile verilen dokümantasyona bakın.

5 PC'nizi ilk kez başlatmak

PC'nizin bileşenlerini bağlamayı tamamladıktan sonra bilgisayarınızı açmak için hazırsınız.

1. Monitör üzerindeki güç butonuna basın.
2. PC'nin önündeki Güç butonuna basın.
3. Başlangıç Microsoft Windows veya Linux için ekran yönergelerini takip edin.

6 Ekler

6.1 Ürün Özellikleri

CPU	Entegre Intel® Atom™ işlemci 230 veya Entegre Intel® Atom™ işlemci 330 ve 533 MHz sistem yolu
Memory	Bir DDR2 533/667 MHz DIMMs yuvası, 2GB'e kadar
HDD	Yüksek-kapasite, ATA-IDE veya Seri ATA sabit disk
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Mini-ITX / micro-ATX uyumlu
Audio System	Onboard Audio Controller
PS/2 Interfaces	Klavye ve Mouse
Seri bağlantı noktası	1
Paralel bağlantı noktası	1
USB Port	8
LAN	Uzaktan uyandırma fonksiyonu ile Ethernet LAN desteği
OS	Windows Vista

6.2 Teknik Destek ve Garanti Bilgisi

Teknik destek ve garanti bilgisi için lütfen www.prestigio.com adresine bakınız.

6.3 Kabul etmeme

Bu kullanıcı kılavuzundaki bilgi ve prosedürlerin kesin ve tam olmasını sağlamak için çaba gösterdik. Herhangi bir hata veya eksiklik için hiçbir yükümlülük kabul edilemez ve edilmeyecektir. **Prestigio** burada bulunan herhangi bir üründe önceden bildirim yapmaksızın herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.