

# Sadržaj

<b>1. START</b> .....	<b>2</b>
<b>1.1 MERE PREDOSTROŽNOSTI</b> .....	2
<b>1.2 SADRŽAJ PAKOVANJA</b> .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
<b>2. PRIKAZ PROIZVODA</b> .....	<b>4</b>
<b>2.1 PREDNJA STRANA</b> .....	4
<b>2.2 PRIKAZ SA STRANE</b> .....	5
<b>2.3 POGLED SA ZADNJE STRANE</b> .....	5
<b>3. BEŽIČNA TASTATURA I INSTALACIJA MIŠA</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1 INSTALACIJA HARDVERA</b> .....	7
<b>3.2 UPARIVANJE UREĐAJA</b> .....	8
<b>3.3 FUNKCIJE HOT TASTERA</b> .....	9
<b>4. DODATAK</b> .....	<b>10</b>
<b>4.1 SPECIFIKACIJA PROIZVODA</b> .....	10
<b>4.2 TEHNIČKA PODRŠKA I GARANTNE INFORMACIJE</b> .....	11
<b>4.3 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI</b> .....	11
<b>4.4 ROBNE MARKE</b> .....	11

## 1. Start


Zahvaljujemo Vam se na kupovini **Prestigio Officer P0795**. Napravili ste odličan izbor i nadamo se da ćete uživati i svim mogućnostima ovog uređaja. Proizvod nudi kompletno kompjutersko iskustvo uz izgled koji je vrhunskog kvaliteta. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnike pre nego što upotrebite proizvod, i partite sve navedene procedure u uputstvu kako biste u potpunosti uživali u mogućnostima ovog proizvoda.

### 1.1 Mere predostrožnosti

Ispoštujte sve mere predostrožnosti pre upotrebe **Prestigio Officer P0795**. Pratite sve procedure navedene u ovom uputstvu kako biste pravilno koristili uređaj. Ne poštovanje može dovesti do potencijalnih opasnih situacija koje mogu dovesti do povrede ili oštećenja imovine.

- **NE** pokušavajte da samostalno rasklapate ili menjate delove mašine koji nisu opisani u ovom uputstvu.
- **NEMOJTE** blokirati ventilacione otvore.
- **NEMOJTE** postavljati uređaj u blizini vode ili drugih tečnosti. Uređaj **NIJE** vodootporan.
- Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost uređaja, istog trenutka ga diskonektujte sa izvora napajanja. Ukoliko nastavite sa upotrebom uređaja može doći do požara ili električnog udara. Konsultujte distributera proizvoda ili najbliži centar za podršku.
- Kako biste izbegli rizik od električnog udara, nemojte koristiti uređaj ukoliko su Vam ruke mokre.
- **NEMOJTE** postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga direktno izlagati plamenu ili toploti.
- **NEMOJTE** postavljati uređaj u blizini opreme koja generiše jako elektromagnetno polje. Izlaganje jakom magnetnom polju može dovesti do problema u radu ili oštećenja i gubitka podataka.

## 1.2 Sadržaj pakovanja

Stavka	Opis	Količina
	Prestigio Officer PO795	1
	AC adapter napajanja	1
	Uputstvo za upotrebu	1
	Drajver i CD sa dokumentima	1
	Garantni list	1
	Bežična tastatura	1
	Bežični miš	1



RF prijemnik


1

## 2. Prikaz proizvoda

Slike u ovom dokumentu služe samo za informisanje korisnika. Stvarni proizvodi mogu se neznatno razlikovati u odnosu na ove prikazane na slikama.


### 2.1 Prednja strana







## 2.4 Prikaz zadnjeg panela



### **3. Bežična tastatura i instalacija miša**

Prestigio Officer PO795 je opremljen setom koji čini bežična tastature i miš kako bi se poboljšala mobilnost uređaja. Uređaji su spremni za upotrebu nakon što je konekcija između RF prijemnika i host računara uspostavljena putem USB interfejsa. Ova bežična tastatura nudi i set tastera koji olakšavaju pretragu interneta i multimedijalne funkcije. Pratite procedure niže navedene za uparivanje uređaja, softversku instalaciju i opšte prikaze uređaja.

#### **3.1 Instalacija hardvera**



- 1.** Povežite RF prijemnik i host računar putem raspoloživog USB porta.
- 2.** Postavite baterije u tastaturu i miša kao što je prikazano. Obratite



pažnju da se usklade znaci polariteta na bateriji i uređajima.

3. Pritisnite reze na dnu tastature kako biste oslobodili poklopac baterija.
4. Pritisnite i pomerite prekidač sa donje strane miša i otvorite poklopac baterija.

**Napomene:**

- I tastatura i miš zahtevaju 2 komada UM-3 (AA) alkalnih baterija.
- U zavisnosti od intenziteta upotrebe, trajanje baterija tastature je približno 5 meseci, a baterija miša približno 3 meseca.

### 3.2 Uparivanje uređaja

Bežični uređaji su spremni za rad od onog trenutka kada se izvade iz pakovanja i uspostavi konekcija između RF prijemnika i host računara putem USB porta. U slučaju da bežična konekcija između RF prijemnika i bežičnih uređaja nije pravilno uspostavljena, pogledajte sektor koji sledi za uparivanje uređaja.



1. Povežite RF prijemnik na host računar putem USB porta. Lagano pritisnite **CONNECT** taster na RF prijemniku. Taster će blinkati lagano ukazujući da je u modu uparivanja i da je spreman za prijem signala sa tastature i miša.
2. Pritisnite **CONNECT** taster jednom sa donje strane miša da inicirate proces uparivanja. Taster na RF prijemniku će zatrepereti 3 puta ukoliko je proces uparivanja završen.










3. Pritisnite **CONNECT** taster jedanput u gornjem desnom uglu tastature da inicirate proces uparivanja. Taster na RF prijemniku će zatrepereti 3 puta ukoliko je proces uparivanja završen.
4. Oba uređaja su sada spremna za upotrebu. Ponovite gore navedenu proceduru ukoliko nisu pravilno konektovani.

#### Napomene:

- Proces uparivanje ne bi trebalo da traje duže od 60 sekundi. RF prijemnik će automatski napustiti proces uparivanja ukoliko ne primi nikakav signal u kraćem vremenskom periodu.
- Uverite se da je host računar uključen pre procesa uparivanja.
- Ponovite proces uparivanja ukoliko je pod uticajem drugih bežičnih uređaja.

### 3.3 Funkcije Hot tastera

Slika tastera	Naziv tastera	Funkcija
	<b>Sleep</b>	Pritisnite kako bi kompjuter ušao u sleep mod. Pritisnite bilo koji taster da aktivirate računar i vratite ga u status pre sleep moda.
	<b>Prethodna strana</b>	Pritisnite za povratak na prethodnu web stranicu ukoliko je prisutan Internet pretraživač.
	<b>Sledeća strana</b>	Pritisnite da pređete na sledeću web stranicu ukoliko je Internet pretraživač prisutan.
	<b>Home strana</b>	Pritisnite da pozovete glavni Internet pretraživač.
	<b>My Favorites</b>	Pritisnite da pozovete "My Favorites" panel kada je Internet pretraživač prisutan.

	<b>Email</b>	Pritisnite da pozovete glavni email program.
	<b>Play/Pauza</b>	Pritisnite za pauzu kada se fajl reprodukuje putem media player-a. Pritisnite start za reprodukciju.
	<b>Stop</b>	Pritisnite da zaustavite reprodukciju fajla.
	<b>Utišavanje</b>	Pritisnite da smanjite jačinu zvuka.
	<b>Pojačavanje</b>	Pritisnite da povećate jačinu zvuka.
	<b>Prethodna staza</b>	Pritisnite za povratak na prethodnu stazu kada se fajl reprodukuje putem media player-a.
	<b>Sledeća staza</b>	Pritisnite da pređete na sledeću stazu kada se fajl reprodukuje putem media player-a.
	<b>Status baterije</b>	Indikator će postati crvene boje kada je baterija tastature prazna.

## 4. Dodatak

### 4.1 Specifikacija proizvoda

<b>CPU</b>	Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo and Core™ 2 Quad kompatibilan sa FSB 1066/800 MHz on LGA775 form faktor do 95W
<b>Chipset</b>	North Bridge: Intel® G31 chipset South Bridge: Intel® ICH7 chipset
<b>Memorija</b>	Unbuffered, Non-ECC, dual-channel DDRII 800/667 MHz 200-Pin DDRII SO-DIMM X 2 Maximum 4GB sistemske memorije
<b>Video</b>	Integrated Intel® Graphics Media Accelerator 3100
<b>Audio</b>	Usaglašen sa Intel® High Definition Audio

	Fleksibilni 6 – kanalni audio izlaz sa džek indikacijom
<b>Mrežna konekcija</b>	Onboard Realtek® RTL8111B Ethernet controller podržava 10/100/1000 dual Gigabit Ethernet port  802.11b/g bežični LAN sa WPA/WPA2  Bežični IEEE 802.11b/g Extended Mini-PCI Express karta
<b>Hard Disk</b>	Serial ATA II @ 300MB/s brzina transfera podataka  Kapacitet do 1 TB
<b>Optički uređaj</b>	CD, DVD, CD-R, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL podrška
<b>LCD Panel</b>	19" TFT LCD panel  Dimenzije: 310mm(L) X 190mm(W)
<b>Adapter napajanja</b>	DC 12V 180W adapter napajanja
<b>USB konekcija</b>	6 X USB 2.0 port
<b>Zadnja I/O konekcija</b>	2 X Serial port, 1 X HDMI port, 1 X VGA port, 1 X DVI-D port, 2 X Gigabit LAN porta, 4 X USB porta, 1 X Audio port set
<b>Zvučnik</b>	2 X interna zvučnika sa 76dB+/-3dB @ 3W, 1M
<b>Dimenzije</b>	430mm(H) X 410mm(W) X 250mm(D)

## 4.2 Tehnička podrška i garantne informacije

Pogledajte [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) za tehničku podršku i garantne informacije.

## 4.3 Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo da informacije i procedure navedene u ovom uputstvu budu tačne i kompletne. Odgovornosti nema i neće biti prihvaćena u slučaju grešaka i nedostataka. **Prestigio** zadržava pravo izmene bez prethodnog upozorenje.

## 4.4 Robne marke

Intel® je registrovana robna marka Intel korporacije.

Realtek® je registrovana robna marke Realtek Semiconductor korporacije.

Ostali nazivi i proizvodi koji nisu navedeni ovde mogu biti registrovane robne marke i njihovih kompanija.