

Spis Treści

<u>1</u>	<u>INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>WYGLĄD WYROBU</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>POŁĄCZENIA SYSTEMOWE</u>	<u>5</u>
4.1	PODŁĄCZANIE KABLA ZASILAJĄCEGO	5
4.2	PODŁĄCZANIE MONITORA	5
4.3	PODŁĄCZENIE DRUKARKI LUB SKANERA	5
4.4	PODŁĄCZANIE DO SIECI	5
4.5	PODŁĄCZENIE SYSTEMU GŁOŚNIKÓW I MIKROFONU	6
<u>5</u>	<u>URUCHAMIANIE KOMPUTERA PC PO RAZ PIERWSZY</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>ZAŁĄCZNIK</u>	<u>8</u>
6.1	SPECYFIKACJE WYROBU	8
6.2	WSPARCIE TECHNICZNE I INFORMACJE DOT. GWARANCJI	9
6.3	WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI	9

1 Instrukcje Dot. Bezpieczeństwa

Zapoznaj się dokładnie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa

- Prosimy zachować niniejszą Instrukcję Obsługi do wglądu w przyszłości.
- Prosimy odłączyć urządzenie od źródła zasilania przed rozpoczęciem jego czyszczenia. Do czyszczenia nie należy używać płynów i detergentów w sprayu. Do czyszczenia należy użyć namoczonego papieru lub ściereczki.
- Upewnij się, że napięcie na linii zasilającej, do której chcesz podłączyć urządzenie jest odpowiednie.
- Wszystkie ostrzeżenia i informacje przytwierdzone do urządzenia muszą być przestrzegane.
- Nie dopuść do wylania jakichkolwiek płynów do otworu, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie użytkownika prądem.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem, obudowa urządzenia może być otwarta jedynie przez wykwalifikowany personel.
- Jeśli wystąpi jedna z niżej wymienionych sytuacji, zadbaj o sprawdzenie urządzenia przez personel serwisu :
 - a. Na urządzenie został wylany płyn.
 - b. Urządzenie zostało narażone na działanie wilgoci.
 - c. Urządzenie nie działa właściwie lub nie możesz go uruchomić mimo wykonania czynności opisanych w instrukcji użytkownika.
 - d. Urządzenie upadło i zostało uszkodzone.
 - e. Urządzenie posiada widoczne oznaki uszkodzenia.
- **NIE ZOSTAWIAJ TEGO URZĄDZENIA W OTOCZENIU O NIEKONTROLOWANYCH WARUNKACH, TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA POWYŻEJ 40°C MOŻE USZKODZIĆ URZĄDZENIE.**




Ostrzeżenia: Ten znak określa działanie, które może prowadzić do poważnych obrażeń osób obsługujących to urządzenie lub uszkodzenia urządzenia, jeśli będzie on zignorowany lub niewłaściwie zastosowany.

2 Zawartość opakowania

Zanim rozpakujesz swój komputer, upewnij się, że dysponujesz wystarczającą ilością miejsca dla jego instalacji. Delikatnie rozpakuj karton i wyjmij zawartość. Jeśli brakuje któregokolwiek z wymienionych poniżej elementów lub został on uszkodzony, natychmiast skontaktuj się z swoim dilerem:

1. **Prestigio Nettop PC X 1**
2. **Klawiatura USB lub PS/2 X 1 (opcjonalnie)**
3. **Mysz USB lub PS/2 X 1 (opcjonalnie)**
4. **Kabel zasilający X 1**
5. **Instrukcja użytkownika lub poradnik instalacyjny X 1**
6. **Inna dokumentacja użytkownika, sterowniki oraz oprogramowanie dodatkowe.**

3 Wygląd Wyrobu



4 Połączenia systemowe

4.1 Podłączanie kabla zasilającego

1. Podłącz kabel zasilania do gniazda zasilania znajdującego się z tyłu obudowy Twojego komputera.
2. Następnie podłącz drugi koniec kabla zasilania do gniazdko zasilania.

4.2 Podłączanie Monitora

1. Podłącz swój monitor do komputera PC. Monitor nie jest sprzedawany razem z komputerem PC.
2. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do Twojego monitora.

4.3 Podłączenie Drukarki lub Skanera

1. Podłącz urządzenia peryferyjne do komputera PC pamiętając, aby podłączyć jedno urządzenie na raz. Drukarka lub skaner nie są sprzedawane wraz z komputerem PC.
2. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do Twojego urządzenia.

4.4 Podłączanie do Sieci

1. Podłącz kabel sieciowy do portu sieci Ethernet (RJ-45) znajdującego się na tylnej części obudowy komputera PC.
2. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do sieci 10BaseT lub przełącznika sieciowego 100BaseT.
3. Zielona dioda LED oznacza, że połączenie jest poprawne.
4. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do Twojego urządzenia.

4.5 Podłączenie systemu Głośników i Mikrofonu

1. Zawsze włączaj komputer przed włączeniem systemu głośników.
2. Włóż kable audio (nie dostarczone w zestawie) do właściwych gniazd audio umieszczonych na tylnym panelu urządzenia.
 - Wyjście liniowe słuchawek (zielone) służy do podłączenia aktywnego systemu stereo lub wielokanałowego systemu głośnikowego.
 - Wejście liniowe audio (niebieskie) służące do podłączenia analogowego urządzenia audio.
 - Gniazdo mikrofonowe (różowe) służące do podłączenia mikrofonu.
3. Zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do Twojego urządzenia.

5 Uruchamianie komputera PC po raz pierwszy

Kiedy zakończysz podłączanie komponentów do Twojego komputera PC, to będziesz mógł bezpiecznie wyłączyć komputer.

- 1.** Wciśnij klawisz zasilania na monitorze.
- 2.** Wciśnij przycisk zasilania umieszczony na przedniej ścianie obudowy komputera PC.
- 3.** Wykonuj instrukcje na ekranie, aby zainstalować Microsoft Windows lub Linux.

6 Załącznik

6.1 Specyfikacje Wyrobu

CPU	Zintegrowany procesor Intel® Atom™ 230 lub zintegrowany procesor Intel® Atom™ 330 z szyną systemową 533 MHz
Memory	DDR2 533/667MHz DIMMs, pojemność do 2GB
HDD	Wysokiej pojemności dysk twardy ATA-IDE lub Serial ATA
Optical Drive	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Power Supply	Kompatybilność z standardem Mini-ITX / micro-ATX
Audio System	Onboard Audio Controller
PS/2 Interfaces	Mysz i klawiatura
Port szeregowy	1
Port równoległy	1
USB Port	8
LAN	Obsługa Ethernet LAN z funkcją zdalnego wybudzania urządzenia
OS	Windows Vista

6.2 Wsparcie Techniczne i Informacje dot. Gwarancji

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

6.3 Wyłączenie odpowiedzialności

Dokonaliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiegokolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma **Prestigio** rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.