

ЗМІСТ

<u>1</u>	<u>ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ</u>	<u>2</u>
<u>2</u>	<u>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>ОГЛЯД ПРИСТРОЮ</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>З'ЄДНАННЯ СИСТЕМИ</u>	<u>5</u>
4.1	Під'єднання НАПРУГОВОГО КАБЕЛЮ	5
4.2	Під'єднання МОНІТОРА	5
4.3	Під'єднання ПРИНТЕРА АБО СКАНЕРА	5
4.4	Під'єднання ДО МЕРЕЖІ	5
4.5	Під'єднання АКУСТИЧНОЇ СИСТЕМИ І МІКРОФОНА	6
<u>5</u>	<u>ПЕРШИЙ ЗАПУСК ПК</u>	<u>7</u>
<u>6</u>	<u>ДОДАТОК</u>	<u>8</u>
6.1	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ	8
6.2	ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА І ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ	8
6.3	ПРИМІТКА	8

1 Інструкція з безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію.

- Зберігайте цей посібник для довідкової інформації.
- Перед чищенням від'єднайте конектор від пристрою. Не використовуйте рідину або спрей для чищення, скористайтеся вологою серветкою.
- Перш ніж під'єднати пристрій до мережі, переконайтеся, що напруга в ній співпадає з напругою, допустимою для пристрою.
- Зверніть увагу на усі попереджувальні повідомлення.
- Не допускайте потрапляння рідини в щілини пристрою, це може призвести до займання або удару електричним струмом.
- Не розбирайте пристрій самостійно. З міркувань безпеки пристрій може розбирати лише кваліфікований персонал.
- У разі виникнення наступних ситуацій необхідна консультація кваліфікованого спеціаліста:
 - a. В пристрій потрапила рідина.
 - b. Пристрій піддавався волозі.
 - c. Пристрій працює невірно або не в відповідності з посібником користувача.
 - d. Пристрій впав або був пошкоджений.
 - e. Пристрій має явні сліди пошкоджень.
- **НЕ ЗАЛИШАЙТЕ ПРИСТРІЙ НЕЗАХИЩЕНИМ В НЕСПРИЯТЛИВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ ВИЩІЙ ЗА 40°C, ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЯВИ НЕСПРАВНОСТЕЙ.**




Попередження: Цей символ означає, що нехтування або порушення наведених інструкцій може спричинити пошкодження пристрою або нанести шкоду життю чи здоров'ю.

2 Комплект поставки

Перш ніж розпакувати комп'ютер, переконайтеся, що місця для його встановлення достатньо. Обережно розпакуйте картонну коробку і дістаньте її вміст. У разі пошкодження або відсутності будь-якої з нижченаведених складових, негайно зверніться до Вашого продавця:

1. **ПК Неттоп Prestigio X 1**
2. **Клавіатура USB або PS/2 X 1 (опціонально)**
3. **Мишка USB або PS/2 X 1 (опціонально)**
4. **Напруговий кабель X 1**
5. **Посібник користувача або схема встановлення X 1**
6. **Інша документація для користувачів, драйвери і ПО третьої сторони**

3 Огляд пристрою



1. Роз'єм для мережевого шнура 220 V
2. Вентилятор
3. Роз'єм для клав-ри PS/2 (фіолетовий)
4. Роз'єм для мишки PS/2 (зелений)
5. Серійний роз'єм COM1
6. Роз'єм для VGA монітора
7. Паралельний роз'єм
8. Шина USB
9. Роз'єм RJ-45
10. Роз'єми для звуку
 - Роз'єм для навушників/Line-Out (зелений)
 - Аудіо-роз'єм Line-In (блакитний)
 - Роз'єм для мікрофона (червоний)

4 З'єднання системи

4.1 Під'єднання напругового кабелю

1. Приєднайте напруговий кабель до роз'єму на задній панелі комп'ютера.
2. Потім приєднайте інший кінець напругового кабелю до розетки.

4.2 Під'єднання монітора

1. Приєднайте монітор до ПК. Монітор не входить до комплекту ПК.
2. Для під'єднання скористайтесь інструкцією до монітору.

4.3 Під'єднання принтера або сканера

1. Приєднуйте периферійні пристрої до ПК по одному. Принтер або сканер не входять до комплекту ПК.
2. Для під'єднання скористайтесь інструкцією до пристрою.

4.4 Під'єднання до мережі

1. Під'єднайте мережевий кабель до порту Ethernet (RJ-45) на задній панелі ПК
2. Під'єднайте другий кінець мережевого кабелю до порту 10BaseT або 100BaseT на мережевому концентраторі.
3. Зелений індикатор LED вкаже на правильність з'єднання.
4. Для під'єднання скористайтесь інструкцією до пристрою.

4.5 Під'єднання акустичної системи і мікрофона

1. Завжди вмикайте ПК перш, ніж ввімкнути акустичну систему.
2. Приєднайте аудіо-кабелі (не входять до комплекту) до відповідних аудіо-портів, розташованих на задній панелі пристрою.
 - Роз'єм для навушників Line-Out (зелений) для приєднання активної стерео або багато-канальної стерео спікер-системи.
 - Аудіо-роз'єм Line-In (блакитний) для приєднання аналогового аудіо-пристрою.
 - Роз'єм для мікрофона (рожевий) для приєднання мікрофона.
3. Для під'єднання скористайтеся інструкцією до пристрою.

5 Перший запуск ПК

Після приєднання усіх компонентів Ви можете ввімкнути ПК.

1. Натисніть кнопку Power на моніторі.
2. Натисніть кнопку Power на передній панелі ПК.
3. Дотримуйтесь інструкцій на моніторі для запуску Microsoft Windows або Linux.

6 Додаток

6.1 Характеристики продукту

CPU	Вбудований процесор Intel® Atom™ 230 або вбудований процесор Intel® Atom™ 330 з системною шиною 533 MHz
Пам'ять	DDR2 533/667MHz DIMMs, до 2GB
HDD	High-capacity, ATA-IDE/Serial ATA Hard Disk
Оптичний драйвер	CD-ROM / CD-RW /DVD-ROM DVD/CD-RW Combo / DVD±RW / DVD-RAM
VGA	Intel® Graphics Media Accelerator 950
Живлення	Сумісний з Mini-ITX / micro-ATX
Аудіо-система	Onboard Audio Controller
Інтерфейси PS/2	Клавіатура і мишка
Послідовний порт	1
Серійний порт	1
Порт USB	8
LAN	Підтримка Ethernet LAN з функцією дистанційного ввімкнення
ОС	Windows Vista

6.2 Технічна підтримка і гарантійна інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

6.3 Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія **Prestigio** залишає за собою право вносити зміни без попередження.