

Itin plono ION kompiuterio trumpasis vadovas



Prestigio

Saugos instrukcijos

- Prieš pradėdami naudotis sistema perskaitykite ir vykdykite trumpajame vadove pateiktas instrukcijas.
- Nemėginkite ardyti arba pakeisti kurios nors įrenginio dalies, jei tai neaprašyta šiame vartotojo vadove.
- Korpuso angos įtaisytos ventiliuoti. NEblokuokite arba NEuždenkite angų. NEkiškite jokių tam nepritaikytų daiktų į angas.
- Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vandens arba kitokių skysčių. Įrenginys NĖRA atsparus jokiems skysčiams.
- Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras arba galite patirti elektros iškvą.
- Norėdami išvengti elektros iškvos, neįjunkite ir neišjunkite įrenginio šlapiomis rankomis.
- Nestatykite įrenginio prie šilumos, ugnies arba karščio šaltinių.
- Niekada nestatykite įrenginio greta kitos įrangos, kuri generuoja elektromagnetinius laukus. Paveiktas stipraus elektromagnetinio lauko įrenginys gali veikti netinkamai, susigadinti arba dėl to galite prarasti duomenis.
- Prietaisą naudokite, kur aplinkos temperatūra nuo 0 iki 40 °C.


Pakuotės turinys

Atsargiai atidarykite dėžę ir išimkite toliau pateiktą turinį:

- „Prestigio“ ION kompiuterį
- Montavimo rėmą
- Stovą
- Maitinimo kabelį
- Išorinį maitinimo šaltinį
- Trumpąjį vadovą
- Kitą dokumentaciją, tvarkyklių kompaktinius diskus ir / ar programinę įrangą

Jei kurios paminėtų dalių pakuotėje trūksta, kreipkitės į produkto įsigijimo vietą.

Vaizdas iš priekio



- | | |
|----------|---|
| 1 | Maitinimo mygtukas / maitinimo indikatorius |
| 2 | 2 „USB 2.0“ prievadaai |
| 3 | Garso (garsiaikalbio) išvesties prievadas |
| 4 | Garso (mikrofono) įvesties prievadas |
| 5 | Pagrindo stovo varžtų vieta |


Vaizdas iš galo

HDMI versija

D-Sub versija


DVI-I versija

(Pasirenkama)




- | | |
|---|--|
| 1 | HDMI / DVI-I / „D-Sub“ išvesties prievadas |
| 2 | 4 „USB 2.0“ prievadai |
| 3 | LAN prievadas |
| 4 | Nuolatinės srovės maitinimo įvestis |
| 5 | Garso išvestis |

Vaizdas iš priekio



Vaizdas iš galo

HDMI versija




ar

D-Sub versija
(Pasirenkama)



ar

DVI-I versija



Specifikacijos

CPU	Integruotas procesorius „Intel Atom Processor 230“ arba „Intel Atom Processor 330“ (533 MHz FSB)
Atmintis	1 GB DDR2 667 MHz SODIMM (bortin.) DDR2 667 MHz SODIMM 1 200 kontakt. anga (maks. 3 GB)
Standusis diskas	Iki 500 GB 2,5 col. SATA HDD
Garsas	Garso valdiklių 5.1 kanalų erdvinis garsas (bortin.) Garso įvestis / linijinė įvestis, garso išvestis / linijinė išvestis Ausinių išvestis, mikrofono įvestis
Vaizdas	Integruota „VGA NVidia GeForce 9400M“ HDMI arba DVI sąsajos
USB prievadas	6 universalios serijinės magistralės (USB) 2.0 prievada
LAN	Gigabitų ethernetas LAN
Maitinimas	Išorinis kintamos srovės adapteris: 100–240 V, 50 / 60 Hz, nuolatinė srovė: 19 V, 2,1 A
Operacinė sistema	„Windows XP Home“ / „Professional“ „Windows Vista Home“ / „Business“ „Windows 7 Home Premium“ / „Business“ „Unix Ubuntu“ / „Kubuntu“
Matmenys	153 mm (I) X 20 mm (P) X 172 mm (G)
Svoris	1,1 Kg

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją, apsilankykite adresu www.prestigio.com.

Atsakomybės neprisirišimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios bei išsamios. Neprisirišame atsakomybės už klaidas arba praleidimus.
„Prestigio“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.