

Skrócona instrukcja obsługi do komputera ION Super Slim



Prestigio

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi przed uruchomieniem systemu operacyjnego.
- Nie należy rozmontowywać lub wymieniać żadnych części urządzenia, które nie są opisane w tej instrukcji.
- Otwory w obudowie służą do celów wentylacyjnych. Nie należy zasłaniać otworów. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu wody lub innych płynów.
- W przypadku włania jakiegokolwiek płynu do urządzenia, natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania. Dalsza praca urządzenia może spowodować pożar lub porażenie użytkownika prądem.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy włączać lub wyłączać urządzenia wilgotnymi rękami.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub wystawiać na bezpośrednie działanie ognia lub ciepła.
- Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń generujących silne pole elektromagnetyczne. Narażenie na silne pole magnetyczne może spowodować zakłócenia działania lub utratę lub uszkodzenie danych.
- Zalecana temperatura środowiska, w którym następuje eksploatacja urządzenia - pomiędzy 0°C i 40°C.


Zawartość opakowania

Delikatnie rozpakuj karton i wyjmij zawartość:


- Komputer Prestigio ION
- Uchwyt do montażu
- Podstawka
- Kabel zasilający
- Zewnętrzne źródło zasilania
- Instrukcja użytkownika
- Inna dokumentacja, sterowniki na CD oraz oprogramowanie dodatkowe

Proszę skontaktować się z punktem zakupu, jeśli brakuje którejkolwiek z wymienionych powyżej części.

Panel przedni




- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Przycisk/Wskaźnik zasilania |
| 2 | Port USB 2.0 X 2 |
| 3 | Gniazdo głośnika – Wyjście |
| 4 | Gniazdo mikrofonu – Wejście |
| 5 | Śruba do umocowania podstawki |



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Wyjście HDMI/DVI-I/D-Sub |
| 2 | Port USB 2.0 X 4 |
| 3 | Port LAN |
| 4 | Wejście zasilacza |
| 5 | Wyjście audio |


Panel przedni



Podłączenia urządzenia


Panel tylny

Wersja HDMI



LUB

Wersja D-Sub (Opcjonalnie)



Wersja DVI-I



Specyfikacja

Procesor	Zintegrowany Intel Atom Procesor 230 lub zintegrowany Intel Atom Procesor 330 (533MHz FSB)
Pamięć	1GB DDR2 667MHz SODIMM (na pokładzie) DDR2 667MHz SODIMM 200-Pin Slot X 1 (3GB Max.)
Dysk twardy	do 500GB 2.5" SATA HDD
Audio	Audio Controller 5.1 Channel Surround (na pokładzie) Audio-in/Line-in, Audio-out/Line-out Headphone-out, Microphone-in
Video	Zintegrowana VGA NVidia GeForce 9400M interfejs HDMI lub DVI
Port USB	Universal Serial Bus 2.0 X 6 portów
LAN	Gigabit Ethernet LAN
Zasilanie	External Power Adapter AC 100-240V, 50/60Hz, DC 19V, 2.1A
System operacyjny	Windows XP Home/Professional Windows Vista Home/Business Windows 7 Home Premium/Business Unix Ubuntu/Kubuntu
Wymiary	153mm (H) X 20mm (D) X 172mm (W)
Waga	1.1Kg

Pomoc techniczna i informacje serwisowe

W celu uzyskania wsparcia technicznego proszę szukać informacji na stronie www.prestigio.com i dołączonej karcie gwarancyjnej.

Zastrzeżenie

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje i procedury w tej instrukcji były dokładne i kompletne. Za jakiegokolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma Prestigio zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie określonych tu produktów.