

1. Započinjanje

1.1 Mjere predostrožnosti

Obratite pažnju na sve predostržnosti prije korištenja Prestigio Data Racer II USB3.0. Pratite procedure naznačene u priručniku, kako bi ispravno koristili uređaj.

1.2 Zahtjevi sustava

Slijedi minimum hardware i software zahtjeva koji trebaju biti ispunjeni kako bi uređaj ispravno radio.

- Računalo :
IBM PC/AT kompatibilna osobna računala, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, ili iBook
- Podržano USB3.0 sučelje:
IBM PC Compatible : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Podržano USB2.0 sučelje:
IBM PC Compatible : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS : Mac OS 9.x i 10.x ili više (FAT32 format jedino)
Linux : Linux 2.6 ili više (FAT32 format jedino)
- Memorija:
Minimum 32MB RAM
- USB3.0 ili USB2.0 utor
- Autorizacija korisnika:
Administrator
- **Slobdnog mjesta na hard disku – ne manje od 32 MB**

1.3 Sadržaj paketa

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- USB3.0 kabl (1m) (1m) X 1
- Moderna kožna torbica X 1
- AVG upute i serijski ključ x 1
- Brzi priručnik i Yellow Serial Key Sticker X 1
- Jamstvo

1.4 Pregled proizvoda



Pogled straga




Pogled sprijeda



Pogled sprijeda

2. Osnovne funkcije



USB3.0 sučelje (Windows)

U **Windows** Sustavu, kada spojite uređaj u USB port vašeg računala, **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikona će se pojaviti u file manager okviru kako je gore prikazano.

USB2.0 Port

U **Windows** Sustavu, kada spojite uređaj u USB port vašeg računala, **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikona će se pojaviti u file manager okviru kako je gore prikazano.

Na **Macintosh** aparatima, primijetit ćete disk ikonu na "Desktop"-u, jednom kad priključite uređaj u USB port. Prije korištenja uređaja, molimo formatirajte uređaj u MAC kompatibilni sustav datoteke (FAT32 format jedino).

U **Linux** OS, možete postaviti uređaj prema slijedećim naputcima.

- Provjerite informacije uređaja u `dev/s*` · upišite točku postavljanja.
- Napravite direktorij in `/media` (ex: `mkdir/media/prestigio`)
- Potom, izvršite `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (ako je postavka bila `/dev/sdb1`)

3. Specifikacije proizvoda

Proizvod	Prestigio DataRacer II USB3.0 eksterno HDD kućište
Interface	● USB2.0 Interface ● USB3.0 Interface
HDD Tip	2.5" 7200RPM ili 5400RPM HDD
HDD Kapacitet	320/500/640GB ili veći
Napajanje	Izravno iz USB port-a
Software	AVG i TurboHDD USB softver

**OBRATITE SE NA POTPUNE PRIRUČNIKE U DATA RACER II
USB3.0 DIREKTORIJU RADI DETALJNIJIH NAPUTAKA O RADU
UREĐAJA**