

## 1. Začínáme

### 1.1. Zásady bezpečnosti

Před používáním přístroje Prestigio Data Racer I se nejdříve seznámte se zásadami bezpečnosti. Dodržujte všechny zásady používání, které jsou popsány v této příručce.

### 1.2. Systémové požadavky

Níže jsou uvedeny minimální hardwarové a softwarové požadavky, které jsou nutné ke správné funkci přístroje.

- Počítač : IBM PC/AT kompatibilní osobní počítač, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, nebo iBook
- USB 3.0 Podporovaný operační systém:  
PC IBM kompatibilní: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB 2.0 Podporovaný operační systém:  
PC IBM kompatibilní: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7  
OS Mac: OS Mac 9.x a 10.x nebo vyšší (pouze formát FAT32)  
Linux: Linux 2.6 nebo vyšší (pouze formát FAT32)
- Paměť: minimum 32MB RAM
- Port USB 3.0 nebo port USB2.0
- Uživatelské oprávnění: Administrátor
- **Volné místo na pevném disku – ne méně než 32MB**

### 1.3. Obsah balení

- Jednotka Prestigio Data Racer II USB3.0 X 1
- Kabel USB USB3.0 (1m) X 1
- Stylové kožené pouzdro na přenášení X 1
- AVG manuál a sériový klíč x 1
- Stručný návod a žlutý štítek se sériovým číslem X 1
- Záruční list

## 1.4. Pohledy na výrobek



**Zadní pohled**




**Pohled  
zepředu**



**Pohled ze strany**

## 2. Základní funkce



### USB3.0 Port (Windows)

V operačním systému **Windows** se po připojení zařízení do USB portu počítače v okně správce souborů objeví ikona **Prestigio Data Racer II USB3.0**, viz předchozí obrázek.

### USB2.0 Port

V operačním systému **Windows** se po připojení zařízení do USB portu počítače v okně správce souborů objeví ikona **Prestigio Data Racer II USB3.0**, viz předchozí obrázek.

Na počítačích **Macintosh** se ikona objeví na "Ploše", jakmile je zařízení připojeno do USB portu. Před použitím přístroj naformátujte do formátu kompatibilního se systémem souborů MAC (pouze FAT32).

V operačním systému **Linux** lze zařízení připojit po provedení následujících instrukcí:

- Prohlédněte informace v dev/s\*, zapište mount point
- Vytvořte složku v /media (např.: mkdir/media/prestigio)
- Potom proveďte sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force (pokud byl mount point /dev/sdb1)

### 3. Specifikace

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>            | Prestigio DataRacer II USB3.0 Externí rámeček naHDD                                           |
| <b>Interface</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>● USB2.0 Interface</li><li>● USB3.0 Interface</li></ul> |
| <b>Typ HDD</b>            | HDD 2.5" 7200ot/min nebo 5400ot/min                                                           |
| <b>Kapacita HDD</b>       | 320/500/640GB a vyšší                                                                         |
| <b>Napájení</b>           | Přímo z portu USB                                                                             |
| <b>Přiložený Software</b> | AVG a TurboHDD USB Software                                                                   |