

1. Come iniziare

1.1 Precauzioni di sicurezza

Si prega di osservare tutte le precauzioni di sicurezza prima di usare Prestigio Data Racer II USB 3.0. Si prega di seguire tutte le procedure delineate in questo manuale per usare correttamente il dispositivo.

1.2 Requisiti di sistema

Qui di seguito sono elencati i minimi requisiti hardware e software che devono essere soddisfatti per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo.

- Computer :
IBM PC/AT compatibile con Personal computers, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, o iBook
- Sistemi operativi supportati da USB 3.0:
IBM PC Compatibile : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Sistemi operativi supportati da USB 2.0:
IBM PC Compatibile : Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS : Mac OS 9.x e 10.x o di più (solo il formato FAT32)
Linux : Linux 2.6 o di più (FAT32 format only)
- Memory:
Minimo 32MB del RAM
- Porta USB 3.0 o porta USB 2.0
- Autorità:
Amministratore
- **Spazio libero sull'hard disk – non meno di 32 MB**

1.3 Contenuti del pacco

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- Cavo USB3.0 (1m) X 1
- Custodia protettiva in pelle X 1
- Manuale AVG con serial number x 1
- Guida rapida e serial number adesivo giallo X 1
- Scheda di garanzia

1.4 Panoramica del prodotto



Vista da dietro




Vista frontale



Vista laterale

2. Funzioni di base



Porta USB3.0 (Solo per sistema Windows)

Nel sistema Windows quando si connette il dispositivo nella porta USB del computer, un'icona **Prestigio Data Racer II USB 3.0** apparirà nella schermata di risorse di computer come mostrato nell'immagine.

Porta USB 2.0

Nel sistema Windows quando si connette il dispositivo nella porta USB del computer, un'icona **Prestigio Data Racer II USB 3.0** apparirà nella schermata di risorse di computer come mostrato nell'immagine.

Sulle macchine **Macintosh**, si può notare l'icona del disco nel "Desktop" una volta che si collega il dispositivo nella porta USB. Prima di utilizzare il dispositivo, si prega di formattare il dispositivo in un file compatibile MAC (solo il formato FAT32).

In **Linux** OS, si può montare il dispositivo eseguendo le istruzioni di seguito.

- Controllare le informazioni del dispositivo dev/s*, scritte sotto il Mount point.
- Fare una directory in /media (es: mkdir/media/prestigio)
- Dopo, eseguire sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force (se mount point è /dev/sdb1)

3. Specifiche del prodotto

| | |
|-------------------------------------|---|
| Caratteristiche del prodotto | Prestigio Data Racer II USB 3.0 |
| Interfaccia | <ul style="list-style-type: none">● Interfaccia USB2.0● Interfaccia USB3.0 |
| Tipo HDD | 2.5" 7200RPM o 5400RPM HDD |
| Capacità HDD | 320/500/640GB o più |
| Alimentazione | Direttamente dalla porta USB |
| Software incluso | AVG e TurboHDD USB Software |

SI PREGA DI CONSULTARE IL MANUALE COMPLETO NELLA CARTELLA DATA RACER II USB 3.0 PER MAGGIORI DETTAGLI SULLE ISTRUZIONI DELLE OPERAZIONI DEL PRODOTTO