

1. Erste Schritte

1.1 Sicherheitsmaßnahmen

Bevor Sie das Prestigio Data Racer II USB3.0 benutzen, beachten Sie bitte alle Sicherheitsvorkehrungen. Bitte beachten Sie alle in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen, damit Sie das Gerät richtig bedienen können.

1.2 Systemvoraussetzungen


Unten werden einige minimale Hardware- und Softwarevoraussetzungen aufgeführt, die erfüllt werden müssen, damit das Gerät richtig funktioniert.

- Computer :
IBM PC/AT-kompatibler PC, Power Macintosh, PowerBook, iMAC oder iBook
- Vom Betriebssystem unterstützter USB3.0-Anschluss:
IBM PC-kompatibel: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- Vom Betriebssystem unterstützter USB2.0-Anschluss:
IBM PC-kompatibel: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac-Betriebssysteme: Mac OS 9.x und 10.x oder höher (nur FAT32-Format)
Linux: Linux 2.6 oder höher (nur FAT32-Format)
- Speicher:
Mindestens 32 MB RAM
- USB3.0-Anschluss oder USB2.0-Anschluss
- Benutzerbefugnis:
Administrator
- **Freier Festplattenspeicherplatz – mindestens 32 MB**

1.3 Verpackungsinhalt

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- USB3.0-Kabel (1m) X 1
- Elegante Ledertragetasche X 1
- AVG-Handbuch mit seriellem Schlüssel X 1
- Kurzanleitung und gelber Seriennummer-Aufkleber X 1
- Garantiekarte

1.4 Produktansichten



Rückansicht




Vorderansicht



Seitenansicht

2. Grundfunktionen



USB3.0-Anschluss (Windows)

1. Im **Windows**-System wird im Dateimanager-Fenster ein **Prestigio Data Racer II USB3.0**-Symbol wie oben angezeigt, wenn Sie das Gerät in den USB-Anschluss Ihres Computers einstecken.

2.

USB2.0-Anschluss

Im **Windows**-System wird im Dateimanager-Fenster ein **Prestigio Data Racer II USB3.0**-Symbol wie oben angezeigt, wenn Sie das Gerät in den USB-Anschluss Ihres Computers einstecken.

Bei **Macintosh**-Maschinen können Sie das Festplattensymbol im Desktop sehen, wenn Sie das Gerät in den USB-Anschluss stecken. Bevor Sie das Gerät benutzen, formatieren Sie es bitte im MAC-kompatiblen Dateisystem (nur FAT32-Format).

Unter **Linux** OS können Sie das Gerät wie folgt mounten.

- Überprüfen Sie die Geräteinformationen in `dev/s*`, und notieren sich den Mountpunkt.
- Legen Sie ein Verzeichnis in `/media` an (z.B. `mkdir/media/prestigio`)
- Dann führen Sie `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` aus (wenn der Mountpunkt `/dev/sdb1` war)

3. Produktspezifikationen

Eigenschaften des Produkts	Prestigio DataRacer II USB3.0 Externes Festplattengehäuse
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none">● USB2.0-Anschluss● USB3.0-Anschluss
Festplattentyp	2,5"-Festplatte mit 7200 oder 5400 U/min
Festplattenkapazität	320/500/640 GB oder mehr
Stromversorgung	Direkt über den USB-Anschluss
Beigefügte Software	AVG und TurboHDD USB Software

GENAUERE ANWEISUNGEN ZUR BEDIENUNG DES GERÄTS FINDEN SIE IN DEN VOLLSTÄNDIGEN HANDBÜCHERN IM ORDNER DATA RACER II USB3.0