

1. Első lépések

1.1 Biztonsági elővigyázatosságok

Kérjük, hogy mielőtt használatba venné a Prestigio Data Racer II USB3.0 készüléket, olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést. A használati utasításban ismertetett összes kezelési előírást tartsa be a készülék rendeltetésszerű működése érdekében.

1.2 Rendszer követelmények

Az alábbiakban ismertetjük azokat a minimális hardver és szoftver követelményeket, melyek a készülék helyes működéséhez elengedhetetlenek.

- Számítógép :
IBM PC/AT kompatibilis számítógép, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, vagy iBook
- USB 3.0 támogatott operációs rendszer:
IBM PC kompatibilis: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB 2.0 támogatott operációs rendszer:
IBM PC kompatibilis: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS : Mac OS 9.x és 10.x vagy magasabb verzió (csak FAT32 fájlrendszer)
Linux : Linux 2.6 magasabb verzió (csak FAT32 fájlrendszer)
- Memória:
Minimum 32MB RAM
- USB 3.0 vagy USB 2.0 kimenet
- Felhasználói jogosultság:
Adminisztrátori
- **Szabad merevlemez terület – legalább 32 MB**

1.3 A csomag tartalma

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- USB 3.0 kábel (1m) X 1
- Bőrtok X 1
- AVG kézikönyv és gyári szám X 1
- Gyors használati útmutató és sárga színű sorozatszám címke X 1
- Garanciajegy

1.4 A termék nézetei



Előlnézet




Előlnézet



Oldalnézet

2. Alapvető funkciók



USB3.0 csatlakozás (Windows)

Windows operációs rendszer esetében amikor a készüléket a számítógép USB portjához csatlakoztatják, a fájlkezelő ablakában a fenti ábrának megfelelően megjelenik a **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikonja.

USB2.0 Port

Windows operációs rendszer esetében amikor a készüléket a számítógép USB portjához csatlakoztatják, a fájlkezelő ablakában a fenti ábrának megfelelően megjelenik a **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikonja.

Macintosh rendszerű gépek esetében a készülék USB portba csatlakoztatásakor az „asztalon” jelenik meg egy lemez ikon. A készülék használatba vétele előtt a készüléket MAC kompatibilis fájlrendszerre kell formattálni (kizárólag FAT32).

Linux operációs rendszer esetében fel kell csatolni (mount) az egységet az alábbi műveletek szerint.

- A `dev/s*` segítségével ellenőrizze a készülékre vonatkozó adatokat, és írja le a csatlakozási pontot.
- Hozzon létre egy könyvtárt a `/media` könyvtárban (ex: `mkdir/media/prestigio`)
- Ezt követően hajtsa végre a `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` utasítást (feltéve, hogy a beágyazási pont a `/dev/sdb1` volt)

3. Termék műszaki jellemzői

Termék leírás	Prestigio Data Racer II USB3.0 külső HDD egység
Interfész	• USB2.0 Interfész • USB3.0 Interfész
HDD típusa	2.5" 7200RPM vagy 5400RPM HDD
HDD kapacitása	320/500/640GB vagy felett
Tápellátás	Közvetlenül USB portból
Szoftver tartozék	AVG és TurboHDD USB szoftver

**A KÉSZÜLÉK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS RÉSZLETESEBB
INFORMÁCIÓKÉRT OLVASSA EL A DATA RACER II USB3.0
MAPPÁBAN TALÁLHATÓ TELJES KEZELÉSI KÉZIKÖNYVET**