

1. Darbo pradžia

1.1 Atsargumo priemonės

Prieš pradėdami naudotis „Prestigio Data Racer II USB3.0“, atkreipkite dėmesį į visas atsargumo priemones. Kad įrenginys tinkamai veiktų, vadovaukitės šiame vadove pateiktomis instrukcijomis.

1.2 Reikalavimai sistemai

Toliau pateikiami minimalūs reikalavimai aparatūrai ir programinei įrangai, kad įrenginys tinkamai veiktų.

- Kompiuteris:
Su „IBM PC“/„AT“ suderinamas asmeninis kompiuteris, „Power Macintosh“, „PowerBook“, „iMAC“ arba „iBook“.
- USB3.0 palaikomos operacinės sistemos:
„IBM“ kompiuteryje suderinama: „Microsoft Windows 2000“/„XP“/„Vista“/7“
- USB2.0 palaikomos operacinės sistemos:
„IBM“ kompiuteryje suderinama: „Microsoft Windows 2000“/„XP“/„Vista“/7“
„Mac OS“ : „Mac OS 9.x“ ir 10.x“ arba naujesnė (tik FAT32 formatas)
„Linux“ : „Linux 2.6“ arba naujesnė (tik FAT32 formatas)
- Atmintis:
Mažiausiai 32 MB RAM
- USB3.0 lizdas arba USB2.0 lizdas
- Naudotojo įgaliojimas:
administratorius
- **Tuščios standžiojo disko vietos: ne mažiau 32 MB**

1.3 Pakuotės turinys

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- USB3.0 kabelis (1m) X 1
- Stilingas odinis krepšys X 1
- AVG instrukcija su serijiniu raktu x 1
- Trumposios instrukcijos ir geltonas serijos rakto lipdukas X 1
- Garantinė kortelė

1.4 Produkto išvaizda



Galinis vaizdas




Iš priekio



Šoninis vaizdas

2. Pagrindinės funkcijos



USB3.0 prievadas (Windows)

Kai prijungiate įrenginį kompiuterio su sistema „**Windows**“ USB prievade, failų tvarkytuvo lange pasirodo piktograma „**Prestigio Data Racer II USB3.0**“ – kaip tai parodyta aukščiau.

USB2.0 prievadas

Kai prijungiate įrenginį kompiuterio su sistema „**Windows**“ USB prievade, failų tvarkytuvo lange pasirodo piktograma „**Prestigio Data Racer II USB3.0**“ – kaip tai parodyta aukščiau.

Prijungę įrenginį USB prievade kompiuteriuose „**Macintosh**“, disko piktogramą pamatysite darbalaukyje. Prieš naudodamiesi įrenginiu, formatuokite jį susiderinti su MAC failų sistema (tik FAT32 formatu).

Norėdami prijungti įrenginį kompiuteryje su sistema „**Linux OS**“ atlikite šiuos veiksmus.

- Patikrinkite įrenginio informaciją `dev/s*` ir nusirašykite prijungimo tašką.
- Sukurkite katalogą `in/media` (ex: `mkdir/media/prestigio`)
- Tada atlikite `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (jei prijungimo taškas buvo `/dev/sdb1`)

3. Produkto specifikacijos

Produkto savybės	Prestigio DataRacer II USB3.0 išorinis HDD
Sąsaja	● „USB2.0“ sąsaja ● „USB3.0“ sąsaja
HDD tipas	2.5" 7200RPM arba 5400RPM HDD
HDD talpa	320/500/640GB ar daugiau
Maitinimo tiekimas	Tiesiogiai iš USB prievado
Pateikiama programinė įranga	AVG ir TurboHDD USB programinė įranga