

1. Spoznajte svojo napravo

1.1 Varnostna navodila

Pred uporabo zunanega trdega diska Prestigio Data Racer II USB3.0 upoštevajte vsa varnostna navodila. Da boste pravilno uporabljali napravo, upoštevajte vse postopke, ki so opisani v teh navodilih.

1.2 Sistemske zahteve

Spodaj najdete minimalne zahteve za programsko in strojno opremo, ki omogočajo pravilno delovanje naprave.

- Računalnik: osebni računalniki združljivi z IBM PC/AT, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, ali iBook
- USB3.0 podprt operacijski sistem
Združljivi z IBM PC: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7.
- USB2.0 podprt operacijski sistem
Združljivi z IBM PC: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7.
Operacijski sistem Mac : Mac OS 9.x in 10.x ali novejši (samo format FAT32);
Linux : Linux 2.6 ali novejši (samo format FAT32).
- Pomnilnik: najmanj 32 MB RAM-a
- USB3.0 vhod ali USB2.0 vhod
- Uporabniška pooblastila: administrator
- **Prostor na trdem disku – najmanj 32 MB**

1.3 Vsebina paketa

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- USB3.0 kabel (1m) X 1
- Elegantna usnjena torbica za prenašanje X 1
- AVG navodila s priloženo serijsko kodo x 1
- Kratka navodila za uporabo in rumena nalepka s serijsko številko X 1
- Garancijski list

1.4 Videz izdelka



Pogled od zadaj




Pogled od spredaj



Pogled od strani

2. Osnovne funkcije



USB3.0 vmesnik

Kadar v sistemu **Windows** priklopite napravo v vhod USB računalnika, se bo v oknu upravitelja datotek prikazala ikona **Prestigio Data Racer II USB3.0**, kot je prikazano na zgornji sliki.

Vhod USB2.0

Kadar v sistemu **Windows** priklopite napravo v vhod USB računalnika, se bo v oknu upravitelja datotek prikazala ikona **Prestigio Data Racer II USB3.0**, kot je prikazano na zgornji sliki.

V računalnikih **Macintosh** se bo ikona za disk pojavila na namizju, ko boste napravo priključili v vhod USB. Pred uporabo morate napravo formatirati v združljiv datotečni sistem MAC (samo format FAT32).

V operacijskem sistemu **Linux** morate za priklop naprave upoštevati spodnja navodila.

- Preverite informacije o napravi v dev/s* in si zapišite priklopno točko (mount point).
- Ustvarite mapo v /media (ex: mkdir/media/prestigio).
- Nato opravite `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (če je bila priklopna točka /dev/sdb1).

3. Tehnične podrobnosti

Funkcija izdelka	Prestigio DataRacer II USB3.0 ohišje za zunanji trdi disk
Vmesnik	● vmesnik USB2.0 ● vmesnik USB3.0
Tip trdega diska	6.35 cm 7200RPM ali 5400RPM trdi disk
Kapaciteta trdega diska	320/500/640GB ali višja
Napajanje	Neposredno z vhoda USB
Priložena programska oprema	AVG in TurboHDD USB programska oprema

NATANČNEJŠE INFORMACIJE NAJDETE V CELOTNIH NAVODILIH ZA UPORABO, KI SO V MAPI DATA RACER II USB3.0.