1. Başlarken

1.1 Güvenlik Önlemleri

Prestigio Data Racer II USB3.0'ın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri takip edin.

1.2 Sistem Gereksinimleri

Aşağıda belirtilenler cihazın düzgün çalışması için olması gerekli asgari donanım ve yazılım gereksinimleridir.

- Bilgisayar:
  IBM PC/AT Uyumlu Kişisel Bilgisayarlar (PC), Power Macintosh, PowerBook, iMAC veya iBook
- USB3.0 Desteklenen İşletim Sistemi:
  IBM PC Uyumlu: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB2.0 Desteklenen İşletim Sistemi:
  IBM PC Uyumlu: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
  Mac OS : Mac OS 9.x ve 10.x veya daha yükseği (yalnızca FAT32 formatı)
  Linux : Linux 2.6 veya daha yükseği (yalnızca FAT32 formatı)
- Hafıza:
  Asgari 32 MB RAM
- USB3.0\USB2.0 Girişi
- Kullanıcı Yetkisi:
  Yönetici
- **Boş sabit disk alanı – 32 MB'den az olmamak üzere**

1.3 Paket İçeriği

- Prestigio DataRacer II USB3.0 X 1
- USB3.0 Kablo (1m) X 1
- Şık, deri çanta, taşınabilir özellikli X 1
- AVG ile manuel seri anahtar x 1
- Hızlı Kılavuz ve Sarı Seri Anahtarı Etiketi X 1
- Garanti Kartı

1.4 Ürün Görünümü

Arkadan Görünüm

Ön Görünüm

Yandan Görünüm

2. Temel Fonksiyonlar



USB3.0 Port (Windows)

Windows sisteminde, cihazı bilgisayarınızın USB girişine bağladığınızda dosya yöneticisi penceresinde yukarıda gösterildiği gibi bir **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikonu görünecektir.

USB2.0 Girişi

Windows sisteminde, cihazı bilgisayarınızın USB girişine bağladığınızda dosya yöneticisi penceresinde yukarıda gösterildiği gibi bir **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikonu görünecektir.

Macintosh makinelerde, cihazı USB girişine taktığınızda "Masa üstünde" disk ikonunu fark edebilirsiniz. Cihazı kullanmadan önce, lütfen cihazı MAC uyumlu dosya sistemi için formatlayın (yalnızca FAT 32 formatı).

Linux OS'de, cihazı aşağıdaki yönergeleri uygulayarak monte edebilirsiniz.

- dev/s*'de cihaz bilgisini kontrol edin, takma noktasını yazın.
- /media (ör:mkdir/media/prestigio)'da bir dizin oluşturun.
- Daha sonra, sudo mount –t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio –o force uygulayın (eğer takma noktası /dev/sdb1 ise).

3. Ürün Özellikleri

Ürün Özelliği	Prestigio Data Racer II USB3.0 Harici HDD Eki
Arayüz	• USB2.0 Arayüzü • USB3.0 Arayüzü
HDD Tipi	2.5” 7200RPM or 5400RPM HDD
HDD Kapasitesi	320/500/640GB or above
Güç Tedariği	Doğrudan USB girişinden
Dahil olan Yazılım	AVG and TurboHDD USB Software

DAHA DETAYLI CİHAZ İŞLETİM YÖNERGELERİ İÇİN LÜTFEN DATA RACER II USB3.0 DOSYASINDAKİ TAM KILAVUZLARA BAKINIZ