

1. Introdução

1.1 Precauções de segurança

Siga todas as precauções de segurança antes de utilizar o Prestigio DataRacer II USB3.0. Siga todos os procedimentos indicados neste manual para utilizar correctamente o dispositivo.

1.2 Requisitos do sistema

Estão indicados abaixo os requisitos mínimos de hardware e software que devem ser tidos em conta para garantir o funcionamento correcto do dispositivo.

- Computador:
Computadores pessoais compatíveis com IBM PC/AT, Power Macintosh, PowerBook, iMAC ou iBook
- Sistema operativo suportado:
Interface USB3.0:
Compatível com IBM PC: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Interface USB2.0:
Compatível com IBM PC: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
SO do Mac: Mac OS 9.x e 10.x ou superior (apenas no formato FAT32)
Linux: Linux 2.6 ou superior (apenas no formato FAT32)
- Memória:
Mínimo de 32 MB de RAM
- Porta USB3.0 ou USB2.0
- Autoridade do utilizador:
Administrador
- **Espaço disponível no disco rígido – não deve ser inferior a 32 MB**

1.3 Conteúdo da embalagem

- 1 Prestigio DataRacer II USB3.0
- 1 cabo USB3.0 (1 m)
- 1 estojo de transporte elegante em cabedal
- 1 Manual do AVG com chave de série
- 1 manual de consulta rápida e autocolante da chave de série amarelo
- Cartão da garantia

1.4 Vistas do aparelho



Vista traseira




Vista frontal



Vista lateral

2. Funções básicas



Porta USB3.0 (Apenas para Sistemas Windows)

No Sistema **Windows**, quando liga o dispositivo à porta USB do computador, é apresentado um ícone **Prestigio DataRacer II** USB3.0 na janela do gestor de ficheiros, tal como indicado acima.

Porta USB2.0

No Sistema **Windows**, quando liga o dispositivo à porta USB do computador, é apresentado um ícone **Prestigio DataRacer II** USB3.0 na janela do gestor de ficheiros, tal como indicado acima.

Nos computadores **Macintosh**, irá verificar que o ícone de disco aparece em "Desktop" (Ambiente de trabalho) depois de ligar o dispositivo na porta USB. Antes de utilizar o dispositivo, formate o dispositivo para um sistema de ficheiros compatível com MAC (apenas para o formato FAT32).

No SO **Linux**, pode instalar o dispositivo de acordo com as seguintes instruções.

- Verifique as informações sobre o dispositivo em `dev/s*` e depois anote o ponto de montagem.
- Crie um directório em `/media` (por ex.: `mkdir/media/prestigio`)
- Em seguida, execute `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force` (se o ponto de montagem for `/dev/sdb1`)

3. Especificações do aparelho

Características do produto	Prestigio DataRacer II USB3.0
Interface	● Interface USB3.0 ● Interface USB 2.0
Tipo de disco rígido	Disco rígido de 7200 RPM ou 5400 RPM de 2,5"
Capacidade do disco rígido	320/500/640 GB ou superior
Fonte de alimentação	Directamente da porta USB
Software incluído	Software AVG / TurboHDD USB

CONSULTE OS MANUAIS COMPLETOS NA PASTA DO DATARACER II USB3.0 PARA OBTER INSTRUÇÕES MAIS PORMENORIZADAS ACERCA DO FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO