



Data Racer II USB3.0

Harici HDD Eki

Kullanıcı El Kitabı

Versiyon 1.0

İçindekiler

1. BAŞLARKEN	3
1.1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	3
1.2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ	4
1.3 PAKET İÇERİĞİ	4
1.4 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ	5
2. TEMEL FONKSİYONLAR	6
2.1 TAK VE KULLAN ÖZELLİĞİ	6
2.2 OKUMA VE YAZMA	7
2.3 CİHAZI ÇIKARTMA	7
3. TURBO HDD USB YAZILIMINI KULLANMA	9
3.1 YAZILIMI YÜKLEME	9
3.2 YAZILIMIN KULLANIMI	11
3.3 CİHAZI GÜVENLE ÇIKARTMA	12
3.4 AYARLAMA YAPILANDIRMASI	13
3.5 DİĞER	13
4. EKLER	15
4.1 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	15
4.2 EKLİ KART LİSTESİ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4.3 TEKNİK DESTEK VE GARANTİ BİLGİSİ	15
4.4 KABUL ETMEME	15
4.5 TİCARİ MARKA ONAYLARI	15

1. Başlarken

Üst düzey performansa sahip şık bir HDD eki olan Prestigio Data Racer II USB3.0'ı aldığınız için teşekkürler. Mükemmel bir seçim yaptınız ve umarız imkanlarının keyfini yaşarsınız. Ürün güvenlik ve kullanıcı dostu yapısıyla mobil veri depolama için yeni bir konsept sunmaktadır. Ürün kullanımından önce lütfen kullanıcı el kitabını okuyunuz ve ürünün özelliklerinin keyfini tam olarak yaşamak için tüm prosedürleri takip ediniz.

1.1 Güvenlik Önlemleri

Prestigio Data Racer II USB3.0'ın kullanımından önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini inceleyin. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için bu kitapçıkta belirtilen tüm prosedürleri takip edin.

Uyarılar:



Bu işaret, göz ardı edilir veya yanlış şekilde ele alınırsa cihazı kullanan kişinin yaralanmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilecek faaliyetleri göstermektedir.

- Bu kılavuzda açıklanmayan cihazın herhangi bir bölümünü sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Cihazı su veya herhangi diğer sıvı ile temas edecek yere koymayın. Cihaz herhangi bir çeşit sıvıya dayanıklı olarak tasarlanmamıştır.
- Cihaz içine sıvı girmesi durumunda, hemen cihazın bilgisayarla bağlantısını kesin. Cihazın kullanımına devam etmek yangın veya elektrik şoku sonucunu doğurabilir. Lütfen ürün dağıtıcınıza veya en yakın destek merkezine danışın.
- Elektrik şoku riskini önlemek için cihazı ıslak elle bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin.
- Cihazı bir ısı kaynağının yakınına koymayın veya doğrudan ateşe veya ısıya maruz bırakmayın.
- Cihazı hiçbir zaman güçlü elektromanyetik alan oluşturan ekipmanlar civarına koymayın. Güçlü manyetik alanlara maruziyet bozulmalara ve veri çöküşüne ve kaybına neden olabilir.

1.2 Sistem Gereksinimleri

Aşağıda belirtilenler cihazın düzgün çalışması için olması gerekli asgari donanım ve yazılım gereksinimleridir.

- Bilgisayar:
IBM PC/AT Uyumlu Kişisel Bilgisayarlar (PC), Power Macintosh, PowerBook, iMAC veya iBook
- USB3.0 Desteklenen İşletim Sistemi:
IBM PC Uyumlu: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB2.0 Desteklenen İşletim Sistemi:
IBM PC Uyumlu: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS : Mac OS 9.x ve 10.x veya daha yükseği (yalnızca FAT32 formatı)
Linux : Linux 2.6 veya daha yükseği (yalnızca FAT32 formatı)
- Hafıza:
Asgari 32 MB RAM
- USB3.0 Girişi
- Kullanıcı Yetkisi:
Yönetici
- **Boş sabit disk alanı – 32 MB'den az olmamak üzere**

1.3 Paket İçeriği

Açıklama	Miktar
Prestigio Data Racer II USB3.0 Ana Birim	1
USB3.0 Kablo (1m)	1
Şık, deri çanta, taşınabilir özellikli	1
AVG ile manuel seri anahtar	1
Hızlı Kılavuz ve Sarı Seri Anahtarı Etiketi	1
Garanti Kartı	1

1.4 Ürün Görünümü



Arkadan Görünüm




Ön Görünüm

Yandan Görünüm

2. Temel Fonksiyonlar

2.1 Tak ve Kullan Özelliği



USB3.0 Port

1. **Prestigio DataRacer II USB3.0** cihazını kablo ile USB3.0 bağlantı noktasına bağlayın
2. PC veya dizüstü bilgisayarınızı kablo ile USB3.0 bağlantı noktasına bağlayın
3. Kullanıma hazır cihaz.

NOTE:

Yalnızca Windows işletim sistemi ile uyumlu USB3.0 bağlantısı

USB2.0 Girişi

Windows sisteminde, cihazı bilgisayarınızın USB girişine bağladığınızda dosya yöneticisi penceresinde yukarıda gösterildiği gibi bir **Prestigio Data Racer II USB3.0** ikonu görünecektir.

Macintosh makinelerde, cihazı USB girişine taktığınızda "Masa üstünde" disk ikonunu fark edebilirsiniz. Cihazı kullanmadan önce, lütfen cihazı MAC uyumlu dosya sistemi için formatlayın (yalnızca FAT 32 formatı).

Linux OS'de, cihazı aşağıdaki yönergeleri uygulayarak monte edebilirsiniz.

- dev/s*'de cihaz bilgisini kontrol edin, takma noktasını yazın.
- /media (ör:mkdir/media/prestigio)'da bir dizin oluşturun.
- Daha sonra, sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force uygulayın (eğer takma noktası /dev/sdb1 ise).


2.2 Okuma ve Yazma

Cihazdaki dosyaları bir sabit disk ile çalışarak alabilir veya depolayabilirsiniz. Cihazın okuma/yazma işlemi sabit diskin işlemi ile aynıdır.


2.3 Cihazı Çıkartma

Windows XP ve Vista OS’de veri kaybı riskini asgariye indirmek için, aşağıdaki çıkartma prosedürlerini izleyin. .

- ◆ Bilgisayarınızın bildiri alanında güvenli çıkartma ikonunu bulabilirsiniz.



- ◆ “güvenli çıkartma” ikonunu çift tıklayın; **Donanımı Ayır veya Çıkart** penceresi gözükecektir.
- ◆ Çıkarmak istediğiniz cihazı seçebilirsiniz. Daha sonra **Stop**(Dur) butonuna tıklayın. Cihazı daha sonra bilgisayarınızın USB girişinden güvenli şekilde ayırabilirsiniz.



**Uyarı:**

USB cihazını çıkarmadan önce LED'in yanıp sönmediğinden emin olun. LED hızlı yanarken ana bilgisayar ve USB cihazı arasında süren veri akışı bulunmaktadır. Bu anda USB cihazını çıkarmayın. İhlal veri kaybına ve hatta Prestigio Data Racer II USB3.0'da hasara neden olabilir.

**Uyarı:**

Windows, Windows XP ve Windows Vista işletim sistemlerinde güvenli çıkarma prosedürlerini izlemezseniz, "önbellek yazma" görevine bağlı veri kaybı meydana gelebilir.

Macintosh işletim sistemlerinde, çıkarılabilir disk ikonunu çöpe sürükleyebilirsiniz. Bu eylem "Çıkarma" fonksiyonunu gerçekleştirecektir.

Linux işletim sisteminde, cihazı yerinden çıkarmak için "yerinden çıkarma" prosedürünü izleyin.

3. Turbo HDD USB Yazılımını Kullanma

3.1 Yazılımı Yükleme



Uyarı:


- İşletim sisteminiz **Windows 2000/XP/Vista/7** ise **TurboHDD USB Yazılımını** yüklemeyen önce yönetici olarak giriş yapın.
- Lütfen yazılımı yüklemeyen önce **TurboHDD USB Yazılımı** kurulum dosyaları da dahil tüm kritik veriyi yedekleyin.





1. Sabit Disk Ek cihazını PC'ye sağlanan USB kablosu ile bağlayın.
2. Otomatik olarak bir otomatik çalıştırma penceresi görünecek. Devam etmek için lütfen **FNet Turbo HDD USB** opsiyonunu seçin.
3. **User Account Control** (Kullanıcı Hesap Kontrolü) iletişim kutusunu açmak için araç çubuğundaki küçültülmüş pencereye basın.

NOT:

- İşletim sisteminiz Windows Vista değilse adım 5'e ilerleyin.




4. Harekete geçen **User Account Control** (Kullanıcı Hesabı Kontrol) iletişim kutusunda **Allow**(İzin Ver) opsiyonuna tıklayın.



5. Lütfen hızlı kılavuzun son sayfasından elde edilen seri anahtar numarasını girin.
6. Yükleme sürecini başlatmak için **Install** (Yükle) butonuna tıklayın. Önceki sayfaya dönmek için **Back** (Geri) butonuna ve işlemi durdurmak için **Cancel** (iptal) butonuna tıklayın.
7. Yazılım kurulumu başarılı şekilde tamamlandıktan sonra Data Racer II USB3.0'i çıkartın ve tekrar PC'nize bağlayın.
8. Başarılı kurulum ve aktivasyon sonrasında, TurboHDD yazılım arayüzü otomatik olarak görünecektir.

3.2 Yazılımın Kullanımı



1. Yazılımı başlatmak için masa üstünde "TurboHDD USB" kısayoluna tıklayın veya Start → Program Files → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB" tıklayın.
2. Ana menünün girilmesi üzerine, Sabit Disk Eki ile ilgili detaylı bilgi arayüzün altında gösterilmektedir. Yazılım varsayılan olarak **Turbo** modunda ayarlanmıştır.
3. **Turbo** ve **Normal** mod arasında değiştirme için "Sabit Disk" imajına tıklayın.



- **Turbo** modu: Yazılım veri aktarım hızını ve etkinliğini hızlandırır.
- **Normal** mod: Veri aktarımı yardımsız normal hızda korunur.


3.3 Cihazı Güvenle Çıkartma



1. Sabit Disk Ekini PC'den güvenli ayırmak için **Sabit Disk** imajının yanında bulunan **USB Kablo** imajına tıklayın.




2. Çıkarmayı onaylamak için **Yes** (Evet) butonuna tıklayın veya eylemi iptal etmek için **No** (Hayır) butonuna tıklayın.




3. **USB kablo** imajı şimdi "sabit disk" imajından ayrılmıştır. Sabit disk PC'den güvenli ayrılmıştır.
4. Yazılımı tekrar uygulamak için, basitçe sabit disk ekini fiziksel olarak ayır ve PC'ye tekrar bağla.

3.4 Ayarlama Yapılandırması



1. Ayarlar penceresine girmek için yazılımın üst sağ köşesindeki **Settings** (Ayarlar) ikonuna tıklayın.



2. Açılır metin kutusundan istenen yazılım dilini seçin.

3.5 Diğer



- Yazılım tarafından azami 2 USB HDD eki desteklenebilir ve hızlandırılabilir. 2 USB HDD eki arasında geçiş yapmak için basitçe ikonlara tıklayın.



- Yazılım bilgisi hakkında bilgi almak için **About** (Hakkında) ikonuna tıklayın.



- Yardım menüsünü açmak için ? ikonuna tıklayın.



- Temel fonksiyona erişim için TurboHDD ikonuna sağ tıklayın.

4. Ekler

4.1 Ürün Özellikleri

Ürün Özelliği	Prestigio Data Racer II USB3.0 Harici HDD Eki
Arayüz	• USB2.0 Arayüzü • USB3.0 Arayüzü
HDD Tipi	2.5" 7200RPM or 5400RPM HDD
HDD Kapasitesi	320/500/640GB or above
Güç Tedariği	Doğrudan USB girişinden
Dahil olan Yazılım	AVG and TurboHDD USB Software

4.2 Teknik Destek ve Garanti Bilgisi

Teknik destek ve garanti bilgisi için lütfen www.prestigio.com adresine bakınız.

4.3 Kabul etmeme

Bu kullanıcı kılavuzundaki bilgi ve prosedürlerin kesin ve tam olmasını sağlamak için çaba gösterdik. Herhangi bir hata veya eksiklik için hiçbir yükümlülük kabul edilemez ve edilmeyecektir. Prestigio burada bulunan herhangi bir üründe önceden bildirim yapmaksızın herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4.4 Ticari Marka Onayları

- IBM, International Business Machines Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- iBook ve iMac; Apple Computer, Inc.'in ticari markasıdır.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh; Apple Computer, Inc.'in ticari markalarıdır.
- Microsoft Windows XP, Windows Vista; Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Yukarıda belirtilmemiş olan diğer isimler ve ürünler ilgili firmaların tescilli ticari markaları olabilir.