

Prestigio

DataRacer II

USB2.0/eSATA External HDD Enclosure

Manuale dell'utente

Versione 1.0

Indice

1. COME INIZIARE	錯誤! 尙未定義書籤。
1.1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA	錯誤! 尙未定義書籤。
1.2 REQUISITI DI SISTEMA	錯誤! 尙未定義書籤。
1.3 CONTENUTI DEL PACCO	錯誤! 尙未定義書籤。
1.4 PANORAMICA DEL PRODOTTO	錯誤! 尙未定義書籤。
2. FUNZIONI DI BASE	錯誤! 尙未定義書籤。
2.1 PLUG & PLAY FEATURE	6
2.2 LETTURA & SCRITTURA	錯誤! 尙未定義書籤。
2.3 PER RIMUOVERE IL DISPOSITIVO	錯誤! 尙未定義書籤。
3. USARE IL SOFTWARE TURBO HDD USB	9
3.1 INSTALLARE IL SOFTWARE	錯誤! 尙未定義書籤。
3.2 USARE IL SOFTWARE	錯誤! 尙未定義書籤。
3.3 RIMUOVERE IN SICUREZZA IL DISPOSITIVO	錯誤! 尙未定義書籤。
3.4 CONFIGURARE I SETTAGGI	錯誤! 尙未定義書籤。
3.5 ALTRO	錯誤! 尙未定義書籤。
4. APPENDICE	錯誤! 尙未定義書籤。
4.1 SPECIFICHE DEL PRODOTTO	錯誤! 尙未定義書籤。
4.2 ADD-ON CARD LIST	
3	
4.3 SUPPORTO TECNICO E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA	錯誤! 尙未定義書籤。
4.4 RECLAMI	錯誤! 尙未定義書籤。
4.5 TRADEMARK ACKNOWLEDEMENTS	錯誤! 尙未定義書籤。

1. Come iniziare

Grazie per l'acquisto di Prestigio DataRacer II , un elegante HDD locale ad alto rendimento. Lei ha fatto una eccellente scelta e noi speriamo che potrà godere di tutte le sue capacità. Il prodotto offre un nuovo concetto di hard disk mobile. Per favore leggete il manuale utente attentamente prima di usare il prodotto, e seguite tutte le procedure descritte in questo manuale per godere a pieno di tutte le caratteristiche del prodotto.

1.1 Precauzioni di sicurezza

Si prega di osservare tutte le precauzioni di sicurezza prima di usare Prestigio DataRacer II . Si prega di seguire tutte le procedure delineate in questo manuale per usare correttamente il dispositivo.



Attenzione:

Questo simbolo indica azioni che potrebbero portare ad una grave lesione per il personale che opera sul dispositivo o danni al dispositivo stesso, se ignorati o non correttamente gestiti.

- Non tentare di disassemblare o alterare alcuna parte del dispositivo non descritto sul manuale.
- Non posizionare il dispositivo in contatto con l'acqua o qualsiasi altro liquido. Il dispositivo non è predisposto per resistere ai liquidi di nessun tipo.
- In caso di un liquido entro nel dispositivo, disconnettere immediatamente la periferica dal computer. Ulteriore utilizzo del dispositivo può causare incendi o scosse elettriche. Consultare il distributore del prodotto o il più vicino centro di supporto.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non connettere o disconnettere con le mani bagnate.
- Non collocare il dispositivo nei pressi di una fonte di calore o esporlo direttamente ad una fiamma o una fonte di calore.
- Non collocare il dispositivo in prossimità di apparecchiature che generano forti campi elettromagnetici. L'esposizione a forti campi magnetici può causare malfunzionamenti, corruzione o perdita di dati.

1.2 Requisiti di sistema


Qui di seguito sono elencati i minimi requisiti hardware e software che devono essere soddisfatti per assicurare il corretto funzionamento del dispositivo.

- Computer :
IBM PC/AT compatibile con Personal computers, Power Macintosh, PowerBook, iMAC, o iBook
- Sistemi operativi supportati:
IBM PC Compatible : Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Mac OS : Mac OS 9.x e 10.x o di più (solo il formato FAT32)
Linux : Linux 2.6 o di più (FAT32 format only)
- Memory:
Minimo 32MB del RAM
- Porta USB
- Porta eSATA (Opzionale)
- Autorità:
Amministratore
- **Spazio libero sull'hard disk – non meno di 32 MB**


1.3 Contenuti del pacco

Descrizione	Quantità
Dispositivo Prestigio DataRacer II	1
25cm cavo USB	1
60cm cavo USB	1
60cm cavo eSATA	1
Case in pelle di stile	1
Guida rapida e serial number adesivo giallo	1

1.4 Panoramica del prodotto




Vista posteriore



2. Funzioni di base

2.1 Plug & Play Feature



Porte USB

Nel sistema Windows quando si connette il dispositivo nella porta USB del computer, una icona **Prestigio DataRacer II** apparirà nella schermata di risorse di computer come mostrato nell'immagine.

Sulle macchine **Macintosh**, si può notare l'icona del disco nel "Desktop" una volta che si collega il dispositivo nella porta USB. Prima di utilizzare il dispositivo, si prega di formattare il dispositivo in un file compatibile MAC (solo il formato FAT32).

In **Linux** OS, si può montare il dispositivo eseguendo le istruzioni di seguito.

- Controllare le informazioni del dispositivo dev/s* , scritte sotto il Mount point.
- Fare una directory in /media (es: mkdir/media/prestigio)
- Dopo, eseguire `sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1/media/prestigio -o force (se mount point è /dev/sdb1)`

Porte eSATA (Solo per Windows)

1. Si prega di assicurarsi che l'interruttore sia **OFF** prima di connettere il dispositivo al PC. Inserire il cavo eSATA dentro l'appropriata porta eSATA e dopo connettere il cavo USB alla sua porta USB. L'energia viene fornita tramite la porta USB nella modalità eSATA.
2. Spostare l'interruttore su on **ON** per accendere il dispositivo. Quando sarà correttamente connesso, l'icona di Prestigio DATARACER II sarà visibile nella finestra di Risorse del computer.

NOTE:

- La compatibilità con il sistema eSATA possono variare a seconda della configurazione hardware e dal funzionamento del sistema dell'utente. Alcuni controller eSATA possono richiedere il riavvio del sistema per poter riconoscere il nuovo dispositivo.
- Come priorità nella trasmissione dati il dispositivo ha la connessione eSATA. Nel caso in cui sia la connessione eSATA che USB siano stabiliti, la connessione eSATA sarà automaticamente designata per il trasferimento dati, mentre la connessione USB sarà usata per la fornitura di energia.
- Si raccomanda di utilizzare il cavo USB a forma di Y per una più sicura e costante fornitura di energia. Si prega di inserire entrambe le estremità del cavo USB in un USB slot. Evitare l'uso di hub USB perché potrebbe non fornire l'energia necessaria.


2.2 Lettura & Scrittura

È possibile recuperare o salvare file nel dispositivo quando è operato come disco rigido. L'operazione lettura/scrittura del dispositivo è la stessa di un disco rigido.

2.3 Per rimuovere il dispositivo

Per ridurre i rischi di perdita di dati su Windows XP e Vista OS, si prega di seguire le procedure di rimozione di seguito:


- ◆ Può trovare l'icona di rimozione in sicurezza nel suo computer nell'area notificazioni.



- ◆ Doppio clic sull'icona di rimozione sicura; la finestra **Unplug or**

Eject Hardware si aprirà immediatamente.

- ◆ Selezionare il dispositivo da rimuovere. In seguito fare clic sul pulsante di **Stop**. Ora è possibile scollegare il dispositivo dalla porta USB del computer.



Attenzione:

Prima di rimuovere il dispositivo USB, assicurarsi che il LED non lampeggia. Se il LED lampeggia velocemente vi è in corso un traffico di dati tra il computer host e la periferica USB. Non rimuovere il dispositivo USB in questo momento, altrimenti ci potrebbe essere una perdita o danni ai dati Prestigio DataRacer II.



Attenzione:

Se non si seguono le procedure di rimozione sicura sui sistemi operativi: Windows, Windows xp e Windows Vista, si può verificare la perdita di dati a causa del problema "Write cache"

Sui sistemi operative Macintosh, è possibile trascinare l'icona del disco rimovibile nel cestino. Questa azione porterà a termine l'espulsione del dispositivo.

Sul sistema operativo Linux, si prega di seguire la procedura "demount" del dispositivo.

3. Usare il software Turbo HDD USB

3.1 Per installare il software



Attenzione:


- Si prega di accedere come amministratore prima di installare il software TurboHDD se il suo sistema operativo è Windows 2000/XP.
- Si prega di eseguire il backup di tutti i dati critici compresi i file di installazione del software TurboHDD USB prima di installare il software. In caso di perdita di dati o software corrotti, si prega di fare riferimento a <http://www.prestigio.com/product/downloads> per il servizio di download del software.



1. Connettere il dispositivo Hard Disk locale al PC con il cavo USB fornito.
2. Una finestra si aprirà automaticamente in pop up. Si prega di selezionare l'opzione **FNet Turbo HDD USB** per continuare.
3. Fare clic sulla finestra ridotta a icona sulla barra degli strumenti per far apparire la finestra di dialogo **User Account Control**.

NOTE:

- Si prega di procedere al passo 5, se non state operando su Windows Vista.



4. Fare clic sull' opzione **Allow** nella finestra di dialogo **User Account Control**.



5. Si prega di inserire la Serial Key ottenuto dall'ultima pagina della guida rapida.
6. Fare clic sul pulsante **Install** per iniziare il processo di installazione. Fare clic su **Back** per ritornare alla pagina precedente e **Cancel** per terminare il processo.



7. Dopo che l'installazione del software sarà completata con successo, si prega di rimuovere **DataRacer II** e riconnetterlo al vostro PC di nuovo.



8. Dopo una corretta installazione e attivazione l'interfaccia software TurboHDD comparirà automaticamente.

3.2 Uso del software



1. Fare clic sull'icone del desktop "TurboHDD USB" o fare clic su Start → Tutti i programmi → "TurboHDD USB" → "TurboHDD USB" per avviare il software.
2. Una volta entrati nel menu principale, le informazioni dettagliate dell'Hard disk locale saranno visualizzate nella parte inferiore dell'interfaccia. La modalità di default del software è impostata su Turbo.
3. Fare clic sull'immagine "Hard Disk" per scegliere tra le modalità Turbo e quella normale.



- **Turbo** mode: Il software accelera la velocità trasmissione di dati e l'efficienza.
- **Normal** mode: La trasmissione dei dati è mantenuta a una velocità normale senza alcun aiuto.


3.3 Rimozione sicura del prodotto



1. Fare clic sull'immagine del **cavo USB** situato al lato dell'immagine del disco rigido per la rimozione sicura dell'Hard Disk locale dal PC.




2. Fare clic sul pulsante **YES** per confermare la rimozione o sul pulsante **No** per cancellare l'azione.



3. L'immagine del cavo USB è ora disconnesso dall'immagine " Hard Disk". L'hard disk è ora disconnesso in sicurezza dal PC.
4. Per eseguire di nuovo il software, è sufficiente staccare fisicamente il disco rigido locale e ricollegarlo al PC di nuovo.

3.4 Configurare i settaggi




1. Fare clic sull'icona di **Settings** nella'angolo in alto a destra del software per entrare nella finestra dei settaggi.




2. Selezionare la lingua desiderata dal menù a discesa della casella di testo.


3.5 Altro



- Fino a 2 HDD USB locali possono essere sostenuti e accelerati dal software. È sufficiente fare clic sulle icone per alternare tra i 2 HDD USB locali.



- Fare clic sull'icona **About** per leggere le informazioni sul software.



- Fare clic sull'icona ? per andare al menu di aiuto.



- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di notifica TurboHDD, per accedere alle funzioni di base.

4. Appendice

4.1 Specifiche del prodotto

Caratteristiche del prodotto	Prestigio DataRacer II USB2.0/eSATA External HDD locale
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">● USB2.0 Interface (Max 480mbps)● eSATA Interface (Max 3.0Gbps)
Tipo HDD	2.5" 7200RPM or 5400RPM HDD
Capacità HDD	320GB/500GB+
Alimentazione	Direttamente dalla porta USB
Software incluso	TurboHDD USB Software

4.2 Lista add-on Card

Numero	Tipo Core IC	Tipo Card	Funzione Core	Platforma	Testing OS
Card-SATA-01	JMicron JMB360 A stepping	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-02	Promise PDC20771 (RAID SATA II 300)	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-03	Initio INIC-1622TA2	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-05	Initio INIC-1622TA2	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-06	Silicon Image Sil3112ACT144	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-07	Silicon Image Sil3512ECTU128	PCI	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-09	Silicon Image Sil3124ACBHU	PCI(64 bit)	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-10	Silicon Image Sil3132CNU	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3
Card-SATA-11	JMicron JMB363 C stepping	PCIE X 1	SATA	MB-05	WinXP SP3

4.3 Supporto tecnico e informazioni sulla garanzia

Per favore rivolgetevi al sito www.prestigio.com per il supporto tecnico e le informazioni riguardanti la garanzia.

4.4 Declinazione della Responsabilità

Noi abbiamo fatto tutto il possibile per far sì che le informazioni e le procedure in questo manuale d'utente siano accurate e complete. Nessuna responsabilità può e potrà essere accettata in caso di errori o omissioni.

Prestigio si riserva il diritto di effettuare qualsiasi cambiamento senza preavviso per i relativi prodotti.

4.5 Riconoscimento/Conferma del Marchio

- IBM è un marchio registrato che appartiene alla International Business Machines Corporation.
- iBook e iMac sono i marchi di Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh sono i marchi di Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 Server sono tutti i marchi registrati dal Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

Altri nomi e prodotti che non erano menzionati precedentemente possono essere i marchi registrati dalle aziende rispettivi.