

# LECTEUR Flash USB

## Compatible USB1.1/2.0

### Manuel de l'utilisateur

#### Avertissements et précautions !!

- **Eviter** le contact direct ou l'introduction de tout objet à l'intérieur du connecteur USB (à l'intérieur du capot métallique du connecteur) car l'électricité statique peut endommager les composants internes.
- **Eviter** l'exposition directe à une chaleur intense ou à l'humidité car le bon fonctionnement du produit sera altéré par ces conditions extrêmes.
- **Maintenir hors de portée** des enfants parce qu'ils sont susceptibles de porter l'objet à la bouche et de l'avaler.
- **Eviter** de laisser tomber le produit car cela pourrait l'endommager bien qu'il ait été démontré lors de tests que le produit pouvait résister à une chute de 100 cm.
- **Ne pas** désassembler le produit, ce qui entraînerait l'ANNULATION de la garantie.
- **Protéger** la clé USB par son capuchon lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- **Toujours** insérer le produit par le bon côté. Se référer à l'installation pour les instructions précises.
- **Ne pas** forcer pour enfoncer la clé dans la fente USB si vous rencontrez la moindre résistance. Cela endommagera gravement le produit.
- **Ne pas** utiliser ou entreposer dans les contextes suivants : exposition directe au soleil, à l'intérieur d'un véhicule sous un soleil intense, dans un environnement très humide, un environnement liquide ou gazeux corrosif.
- **Ne pas** utiliser le produit dans toute zone ou pour toute fonction incompatibles avec sa fonction d'origine.
- 

#### Installation du pilote – Votre lecteur prêt à l'emploi :

##### ➤ Utilisateurs Windows® 98/98SE :

- **Note:** si votre produit n'est pas livré avec un CD, veuillez télécharger le pilote sur [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com)

*Précaution: Il est recommandé de ne pas connecter le lecteur USB Flash à l'ordinateur avant d'avoir installé le pilote.*

- Insérer le CD du pilote dans votre lecteur de CD ROM.
- Double-cliquer sur le dossier "98Driver".
- Double-cliquer sur "Setup.exe" pour lancer le programme de configuration du pilote Win98 et suivre les instructions à l'écran.
- Cliquer "OK" lorsque le message suivant apparaît : " installation terminée, reconnecter l'appareil à Windows 98 et Windows ME".
- Connecter votre lecteur Flash USB au port USB de votre ordinateur.
- Votre ordinateur détectera automatiquement l'appareil et affichera le message : « Nouveau matériel détecté ».
- Vérifier dans « Poste de travail ». Une nouvelle icône de périphérique amovible y figurera.

Vous avez maintenant terminé avec succès l'installation du pilote et vous êtes prêt à apprécier les fonctionnalités de votre lecteur Flash USB.

## Spécifications du produit

- Lecteur Flash USB amovible, compatible USB 2.0
- Windows 98 and 98SE nécessitent le pilote fourni.
- Version sans pilote pour Windows ME, 2000, XP, Linux and Mac OS
- Capacité 64MB – 4GB disponibles \*
- Taux de transfert jusqu'à 480Mbs/sec maximum
- Le Programme d'Application offre des fonctionnalités de partition de disque, de relance du système et de sécurité.
- Fonction «Plug & Play »/ Echangeable à chaud

<b>Interface</b>	Conforme USB 2.0
<b>Capacité</b>	<b>64MB – 4GB *</b>
<b>Taux de transfert de données</b>	Jusqu'à 480Mbs/sec maximum (conforme au standard USB 2.0) **
<b>Support OS</b>	Sans pilote : Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X up et Linux kernel 2.4 et au-delà. Windows98/98SE: pilote nécessaire
<b>Alimentation</b>	3.3/5V CC ± 10%
<b>Consommation en courant</b>	Courant en attente < <0.5mA Courant actif < 130mA
<b>Tension de fonctionnement</b>	5V± 10%(fourni par le port USB)
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement : 0 à 65°C Température au repos : -20°C to 75°C

\* La capacité disponible varie selon les différents modèles.

\*\* Dépend du matériel et du logiciel.

glisser et déposer » l'icône du disque dans la corbeille.

### • Utilisateurs Windows 2000/ME/XP , Mac & Linux :

Il n'est pas nécessaire d'installer le pilote. Lorsque vous connectez pour la première fois le lecteur à votre ordinateur, Windows le détectera en affichant le message : "Nouveau matériel détecté" et installera automatiquement le pilote nécessaire. Lorsque vous pouvez voir l'icône de périphérique amovible dans « Poste de travail » et dans la barre des tâches en bas de l'écran, vous êtes prêt à utiliser votre lecteur USB.

Attention : Les utilisateurs Windows 2000 et ME doivent installer le pilote 98 pour pouvoir utiliser plusieurs périphériques USB à la fois.

### • Retirer la clé USB de l'ordinateur :

*Avertissement : Pour prévenir d'éventuelles pertes de données, ne pas retirer votre clé USB lorsque son voyant lumineux clignote.*

### Pour les utilisateurs Windows 98/98SE :

Vous pouvez déconnecter le périphérique de votre ordinateur mais seulement lorsque le voyant lumineux ne clignote pas.

### Pour les utilisateurs Windows ME/2000/XP :

*Avertissement : Les procédures suivantes de déconnexion en toute sécurité doivent être appliquées sinon une perte des données pourrait se produire.*

Double-cliquer sur la barre des tâches en bas de l'écran de votre ordinateur. Une boîte de dialogue apparaîtra. Double-cliquer sur "Périphérique de stockage de masse USB" et cliquer "OK." Cliquer "OK" lorsque le message suivant apparaît : "Vous pouvez débrancher le périphérique en toute sécurité".

Vous pouvez alors le retirer de votre ordinateur.

### Utilisateurs Mac OS 9.X & 10.X :

Pour retirer la clé USB de l'ordinateur, vous pouvez simplement « faire

Erosive : agressif ?

Hot swappable

Suspend current

guidelines

Operating temperature