

USB Flash Drive

USB1.1/2.0 Compatible

Bedienungsanleitung

Warnungen und Empfehlungen

- **Vermeiden Sie** eine direkte Berührung oder die Berührung beliebiger Gegenstände mit den Kontakten des USB Konnektors (im Inneren der metallischen Konnektorverpackung), denn eine eventuelle Entladung der statischen Elektrizität kann die Innenkomponenten der Einrichtung beschädigen.
- **Vermeiden Sie**, dass die Einrichtung direkten hohen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt wird, denn die Funktionsfähigkeit dieser Einrichtung kann durch diese Bedingungen beeinflusst werden.
- **Halten Sie diese Einrichtung außer Reichweite von Kindern**, denn es kann zu ihrem Verschlucken kommen.
- **Vermeiden Sie** das Fallen der Einrichtung auf die Erde, denn, obwohl auch der Fall aus einer Höhe von 100 cm getestet wurde, kann es zu deren Beschädigung kommen.
- **Nehmen Sie das Erzeugnis nicht auseinander**, denn damit kommt es zum Verfall der Garantie.
- Sofern Sie die Einrichtung nicht benutzen, **bedecken Sie den USB Konnektor** mit einer Abdeckung.
- Schieben Sie die Einrichtung **immer mit der richtigen Seite** in den Computer ein. Mehr darüber finden Sie in den Ratschlägen zur Installation.
- **Drücken Sie die Einrichtung nicht** mit Gewalt in die Peripherie oder den Slot, soweit Sie einen Widerstand fühlen. Es kann dadurch zu verschiedenen Beschädigungen des Erzeugnisses kommen.
- **Benutzen Sie die Einrichtung nicht und legen Sie sie auch nicht ab** unter diesen Bedingungen: bei direkter Sonnenbestrahlung, Automobil in der Sonne, Milieu mit hoher Feuchtigkeit und Korrosionsausdünstungen, Nässe.
- **Verwenden Sie die Einrichtung nicht** an Orten und unter Bedingungen, für die sich nicht bestimmt ist.

Installation des Regler (Betätiger) – Vorbereitung zur Benutzung von USB Drive:

➤ Benutzer von Windows® 98/98SE:

- **Bemerkung:** Soweit Ihr Erzeugnis nicht mit der Installations-CD geliefert wurde, können Sie die Regler aus www.prestigio.com entnehmen

Hinweis: Es wird empfohlen, den USB Flash Drive nicht eher an Ihren Computer anzuschließen, ehe Sie nicht den Regler installiert haben.

- Legen Sie die CD mit dem Regler in Ihr CD-Laufwerk ein.
- Klicken Sie doppelt auf das Adressbuch "98Driver".
- Klicken Sie doppelt auf "Setup.exe", wodurch Sie Win98 Driver Setup Programm initialisieren, und richten sich nach den Instruktionen auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie auf "OK", wenn die Meldung erscheint " Installation beendet, schließen Sie die Einrichtung an Windows 98 und Windows ME an".
- Schließen Sie die Einrichtung an den USB Port Ihres Computers an.
- Ihr Computer findet die Einrichtung automatisch und stellt die Meldung dar "Neue Hardware wurde gefunden".
- Kontrollieren Sie die Position "Arbeitsplatz". Sie sehen hier die Ikone der hinzugefügten Platte (Disc) – „Wechseldatenträger“.

Nun haben Sie den Regler erfolgreich installiert und sind bereit, sich an den Vorteilen bei der Benutzung dieser Einrichtung USB Flash Drive zu erfreuen.

Eigenschaften des Erzeugnisses

- Mobiler USB flash drive, kompatibel mit USB 2.0
 - Windows 98 und 98SE machen die Installation des beigelegten Reglers erforderlich
 - Regler wird nicht gefordert bei Windows ME, 2000, XP, Linux und Mac OS,
 - Zugängliche Kapazität 64MB ~ 4GB *
 - Übertragungsgeschwindigkeit bis 480Mbps/s maximal
 - Applikationsprogramm unterstützt die Funktion des sicheren, systematischen Bootens und der Disc-Teilung.
- Unterstützung Plug & Play / Hot Swappable

Schnittstelle	entsprechender USB 2.0
Kapazität	64MB ~ 4GB *
Datenübertragungsgeschwindigkeit	bis zu 480Mbps/sec maximal (entspricht dem Standard USB 2.0) **
Unterstützung OS	Ohne Regler: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X und höhere und Linux kernel 2.4 und höhere. Windows98/98SE: Regler ist erforderlich
Speisung	DC 3.3/5V ± 10%
Anschlusswert	In Ruhe < <0.5mA Im aktiven Zustand < 130mA
Betriebsspannung	5V± 10% (Speisung mit USB Port)
Umgebung	Arbeitstemperatur: 0 bis 65°C Lagerungstemperatur: -20°C bis 75°C

* Kapazität hängt ab vom konkreten Modell des Erzeugnisses

** Es kommt auf die Konfiguration Ihrer HW und SW an.

• **Benutzer Windows 2000/ME/XP , Mac & Linux :**

In diesen Systemen ist die Installation des Reglers nicht erforderlich. Bei dem ersten Einschleiben der Einrichtung detektiert sie das System Windows und stellt die Meldung "Neue Hardware wurde gefunden" dar und installiert auch automatisch den Regler. Soweit Sie die Einrichtung in "Arbeitsplatz" als herausnehmbare Einrichtung sehen und in der unteren rechten Ecke des Hauptpaneels sich ihre Ikone darstellt, können Sie anfangen, die Einrichtung USB Drive zu benutzen.

Hinweis: Die Benutzer von Windows 2000 und ME müssen den Regler 98 Driver installieren, damit sie mehr USB Einrichtungen im gleichen Moment benutzen können.

• **Herausnahme des USB Pen Drive aus Ihrem Computer:**

Warnung: Zur Vermeidung des möglichen Datenverlusts nehmen Sie die Einrichtung nicht heraus, soweit der LED Indikator auf der Einrichtung blinkt.

Für Benutzer Windows 98/98SE:

Nur soweit der LED Indikator auf der Einrichtung nicht blinkt, können Sie die Einrichtung aus dem Port des Computers herausnehmen.

Für Benutzer Windows ME/2000/XP:

Warnung: Beim Herausnehmen der Einrichtung muss folgender Ablauf eingehalten werden, sonst kann es zum Datenverlust kommen.

Klicken Sie doppelt auf die Ikone mit dem grünen Pfeil auf dem Hauptpaneel am unteren rechten Rand des Bildschirms. Es erscheint das Dialogfenster. Klicken Sie doppelt auf "USB-Massenspeichergerät" und dann klicken Sie auf "OK". Wenn die Meldung erscheint "Einrichtung sicher abnehmen", klicken Sie auf "OK".

Nun können Sie die Einrichtung aus dem Port des Computers herausnehmen.