

USB Flash Drive Συμβατό με USB1.1/2.0

Εγχειρίδιο χρήστη

Προειδοποιήσεις & προφυλάξεις!!

- **Αποφύγετε** το άμεσο άγγιγμα (την άμεση επαφή;;) ή την εισαγωγή αιχμηρών αντικειμένων στο ακάλυπτο βύσμα USB (στο εσωτερικό του μεταλλικού καλύμματος του βύσματος), καθώς ο στατικός ηλεκτρισμός ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- **Αποφύγετε** την άμεση έκθεση σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή υγρασίας, καθώς η λειτουργικότητα αυτού του προϊόντος επηρεάζεται αρνητικά από παρόμοιες ακραίες συνθήκες.
- **Κρατήστε το μακριά** από χώρους όπου έχουν πρόσβαση παιδιά για λόγους ενδεχόμενης κατάποσης.
- **Αποφύγετε** σε κάθε περίπτωση τη σκόπιμη πτώση του προϊόντος για την αποτροπή αθέλητης βλάβης, παρά το γεγονός ότι το προϊόν έχει πιστοποιημένη αντοχή σε πτώση από ύψος 100εκ.
- **Μην** αποσυναρμολογείτε το προϊόν, γεγονός που ΑΚΥΡΩΝΕΙ την εγγύηση.
- **Καλύπτετε** το βύσμα USB όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- **Πάντα** να εισαγάγετε το προϊόν από τη σωστή πλευρά. Συμβουλευτείτε την ενότητα της εγκατάστασης για σαφείς οδηγίες.
- **Μην** ασκείτε πίεση για την εισαγωγή της κάρτας στο περιφερειακό ή τη θυρίδα USB, εάν παρουσιάζεται κάποια δυσκολία. Το αποτέλεσμα θα είναι η πρόσκληση σοβαρής βλάβης στο προϊόν.
- **Μην** το χρησιμοποιείτε ή το τοποθετείτε στις εξής τοποθεσίες: απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως, αυτοκίνητο εκτεθειμένο σε δυνατό ήλιο, περιοχή με υψηλό επίπεδο υγρασίας και περιοχή με διαβρωτικά αέρια/υγρά.
- **Μην** χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές ή για λειτουργίες που αντιτίθενται στον άμεσο προορισμό του

Εγκατάσταση οδηγού – Προετοιμασία της μονάδας USB:

> Χρήστες Windows® 98/98SE:

- > **Σημείωση:** εάν το προϊόν σας δε συνοδεύεται από CD μπορείτε να λάβετε τον οδηγό από το www.prestigio.com

Προσοχή: Συνιστάται να αποφύγετε τη σύνδεση της μονάδας USB Flash Drive στον υπολογιστή σας πριν από την εγκατάσταση του οδηγού.

- Εισαγάγετε το CD με τον οδηγό στη μονάδα CD ROM.
- Κάντε διπλό κλικ στον φάκελο "98Driver".
- Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "Setup.exe" για εκκίνηση του προγράμματος Win98 Driver Setup και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
- Κάντε κλικ στο "OK" όταν εμφανιστεί το μήνυμα "installation completed, please replug device in Windows 98 and Windows ME" [Ολοκλήρωση εγκατάστασης, επαναλάβετε τη σύνδεση της συσκευής σε Windows 98 και Windows ME].
- Συνδέστε τη μονάδα USB Flash Drive στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
- Ο Υπολογιστής σας εντοπίζει αυτόματα τη συσκευή και προβάλλει το μήνυμα "New Hardware Found" [Εντοπισμός νέου υλικού].
- Ελέγξτε το "My Computer" [Ο υπολογιστής μου]. Θα δείτε ότι έχει προστεθεί το εικονίδιο ενός αφαιρούμενου δίσκου.

Έχετε πλέον εγκαταστήσει επιτυχώς τον οδηγό και είστε έτοιμοι να απολαύσετε την ευκολία της μονάδας USB Flash Drive

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Φορητή μονάδα USB flash drive, συμβατή με USB 2.0
- Σε περιβάλλον Windows 98 και 98SE χρειάζεται ο παρεχόμενος οδηγός
- Δεν χρειάζεται οδηγός σε περιβάλλον Windows ME, 2000, XP, Linux και Mac OS,
- Διαθέσιμο με χωρητικότητα 64MB ~ 4GB *
- Η μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων είναι 480Mbps/sec
- Το πρόγραμμα εφαρμογής υποστηρίζει λειτουργίες ασφάλειας, επανεκκίνησης συστήματος και δημιουργίας διαμερίσματος δίσκου
- Τοποθέτηση και άμεση λειτουργία / Σύνδεση εν ώρα λειτουργίας

Διασύνδεση	Συμβατό με USB 2.0
Χωρητικότητα	64MB ~ 4GB *
Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων	μέγιστη έως 480Mbps/sec (σύμφωνα με το πρωτόκολλο USB 2.0) **
Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων	Χωρίς οδηγό: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X και νεότερη και Linux kernel 2.4 και νεότερη. Windows98/98SE: χρειάζεται οδηγός
Τροφοδοσία ρεύματος	DC 3,3/5V ± 10%
Κατανάλωση ρεύματος	Τάση αναστολής < <0,5mA Ενεργό ρεύμα < 130mA
Τάση λειτουργίας	5V± 10% (παρέχεται από τη θύρα USB)
Περιβάλλον	Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 65° C Θερμοκρασία μη λειτουργίας: -20° C έως 75° C

* Η υποστήριξη χωρητικότητας εξαρτάται από το μοντέλο του προϊόντος

** Εξαρτάται από τον σχεδιασμό του δικού σας υλικού και λογισμικού.

• Χρήστες Windows 2000/ME/XP , Mac & Linux:

Δεν χρειάζεται εγκατάσταση του οδηγού. Μόνο κατά την πρώτη σύνδεση της συσκευής στον υπολογιστή σας, τα Windows θα την ανιχνεύσουν προβάλλοντας το μήνυμα "Found new hardware" [Εντοπισμός νέου υλικού] και θα εγκαταστήσουν αυτόματα τον απαραίτητο οδηγό. Όταν βλέπετε το εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου στο "My Computer" [Ο Υπολογιστής μου] και στη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας, είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα USB.

Προσοχή: Οι χρήστες Windows 2000 και ME πρέπει να εγκαταστήσουν τον οδηγό των 98 προκειμένου να χρησιμοποιούν πολλαπλές συσκευές USB συγχρόνως.

• Κατάργηση της συσκευής USB Pen Drive από τον υπολογιστή σας:

Προειδοποίηση: Προς αποφυγή ενδεχόμενης απώλειας δεδομένων, μην αφαιρείτε τη συσκευή όταν η ενδεικτική λυχνία στη μονάδα αναβοσβήνει.

Για χρήστες Windows 98/98SE:

Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή σας, αλλά μόνο όταν η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει.

Για χρήστες Windows ME/2000/XP:

Προειδοποίηση: Εάν δεν τηρηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες ασφαλείας κατάργησης, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή εργασιών στο κάτω μέρος της οθόνης του υπολογιστή σας. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου. Κάντε διπλό κλικ στο "USB Mass Storage Device" [Συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB] και κάντε κλικ στο "OK". Κάντε κλικ στο "OK" όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Safely Remove Hardware" [Ασφαλής κατάργηση υλικού]. Μπορείτε πλέον να το αφαιρέσετε από τον υπολογιστή σας.

Χρήστες Mac OS 9.X & 10.X:

Η κατάργηση της μονάδας USB Pen από τον υπολογιστή σας, γίνεται με απλή μεταφορά και απόθεση στον κάδο ανακύκλωσης.