

USB Flash Drive

Compatibil USB 1.1/2.0

Ghid de utilizare

Atenție!!

- **Evitați** contactul direct sau utilizarea obiectelor pentru a atinge conectorul USB (în interiorul carcasei metalice a conectorului), deoarece electricitatea statică poate deteriora componentele interioare.
- **Evitați** expunerea directă la căldură și umiditate excesivă, deoarece funcționalitatea acestui produs va fi afectată în mod negativ de aceste condiții extreme.
- **Nu lăsați la îndemână** copiilor pentru a evita înghițirea produsului.
- **Evitați** scăparea produsului pentru a preveni deteriorarea accidentală a acestuia, deși produsul a fost certificat pe baza efectuării testului de rezistență la șoc de la înălțimea de 100cm.
- **Nu dezamblați** produsul, deoarece acest lucru determină ANULAREA garanției.
- **Acoperiți** conectorul USB când nu îl folosiți.
- **Introduceți** întotdeauna produsul cu partea corespunzătoare. Consultați instrucțiunile de instalare
- **Nu forțați** introducerea cardului în periferic sau în slot-ul USB în cazul în care întâmpinați rezistență. Acest lucru are drept rezultat deteriorarea produsului.
- **Nu utilizați** și nu amplasați produsul în următoarele locuri: sub acțiunea directă a razelor solare, în mașina aflată sub acțiunea soarelui arzător, în zone cu umiditate ridicată și în zone ce prezintă gaz / lichid corosiv.
- **Nu utilizați** produsul în alte zone sau pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost fabricat

Instalarea driver-ului – Pregătirea drive-ului USB:

➤ Windows® 98/98SE:

- **Notă:** dacă produsul nu este furnizat împreună cu CD-ul, descărcați driver-ul de la adresa www.prestigio.com

Atenție: Nu se recomandă conectarea dispozitivului USB Flash Drive la calculator înainte de instalarea driver-ului.

- Introduceți CD-ul driver-ului în unitatea CD ROM.
- Dublu clic pe directorul “98Driver”.
- Dublu clic pe “Setup.exe” pentru a iniția programul de setare al driver-ului pentru Win98 și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Clic pe “OK” în momentul apariției mesajului „Installation completed, please replug device in Windows 98 and Windows ME” (Instalare completă, reconectați dispozitivul pentru Windows 98 și Windows ME)
- Conectați dispozitivul USB Flash Drive la portul USB al calculatorului.
- Calculatorul va detecta în mod automat dispozitivul și va afișa mesajul “New Hardware Found”.
- Verificați în “My Computer.” Veți observa o pictogramă nouă „removable disk”.

Instalarea a fost efectuată cu succes și vă puteți bucura de avantajele oferite de USB Flash Drive

Caracteristicile produsului

- Stick USB mobil, compatibil USB 2.0
- Windows 98 și 98SE necesită instalarea driver-ului inclus
- Nu este necesară instalarea driver-ului pentru Windows ME, 2000,XP,Linux și Mac OS,
- Capacitate 64MB ~ 4GB *
- Rată de transfer de până la 480Mbps/sec
- Programul aplicației suportă restartarea în siguranță a sistemului și funcțiile de partiție a discului.
- Plug & Play / Operare rapidă

Interfață	Compatibil USB 2.0
Capacitate	64MB ~ 4GB *
Rata de transfer al datelor	până la 480Mbps/sec (conform standardului USB 2.0) **
Sisteme de operare	Fără instalarea driver-ului: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X și versiuni ulterioare și nucleu Linux 2.4 și versiuni ulterioare. Windows98/98SE: Cu instalarea driver-ului
Sursa de alimentare	CC 3.3/5V ± 10%
Consum de energie	Curent întrerupt < 0.5mA Curent activ < 130mA
Tensiunea de operare	5V± 10%(prin portul USB)
Mediu	Temperatura de funcționare: de la 0 la 65°C Temperatura de nefuncționare: de la -20°C la 75°C

* Capacitatea diferă în funcție de model

**Variază în funcție de versiunea dumneavoastră de hardware și software.

• **Windows 2000/ME/XP , Mac și Linux :**

Nu este necesară instalarea driver-ului. Doar în momentul primei conectări a dispozitivului la calculator, Windows îl va detecta și va apărea mesajul “Found new hardware”, driver-ul necesar fiind instalat în mod automat. Când vedeți pictograma removable disk în “My Computer” și în bara din partea inferioară a ecranului, driver-ul USB poate fi utilizat.

Atenție: Utilizatorii de Windows 2000 și ME trebuie să instaleze driver-ul pentru Win98 pentru a putea folosi mai multe dispozitive USB în același timp.

• **Îndepărtați unitatea USB:**

Avertisment: Pentru a preveni pierderea datelor, nu îndepărtați stick-ul când led-ul unității emite o lumină intermitentă..

Pentru Windows 98/98SE :

Puteți îndepărta dispozitivul în orice moment, doar dacă led-ul acestuia nu emite o lumină intermitentă.

Pentru Windows ME/2000/XP :

Avertisment: Se recomandă respectarea următoarelor proceduri pentru îndepărtarea în siguranță, pentru a evita pierderea datelor.

Dați dublu clic pe bara din partea inferioară a ecranului. Va fi afișată o casuță de dialog. Dați dublu clic pe “USB Mass Storage Device” și apoi clic simplu pe “OK.” Dați clic pe „OK” în momentul afișării mesajului “Safe To Remove Hardware” .

Acum puteți îndepărta dispozitivul în siguranță.

Mac OS 9.X și 10.X :

Pentru a îndepărta dispozitivul USB, mutați prin tragere pictograma discului în trashcan.