

USB flash disk

Kompatibilný s USB 1.1/2.0

Užívateľský manuál

Výstrahy a upozornenia

- **Nedotýkajte sa** priamo kovovej časti USB konektora a dávajte pozor, aby do nej nevnikli žiadne objekty. Statická elektrina by mohla poškodiť interné komponenty.
- **Zariadenie nevystavujte** vysokej teplote a vlhkosti. Takéto extrémne podmienky môžu nepriaznivo ovplyvniť činnosť produktu.
- Zariadenie **držte mimo** dosahu detí. Mohli by ho prehltnúť.
- Zariadenie **nevystavujte nárazom**; mohlo by prísť k jeho poškodeniu napriek tomu, že je testované na pád z výšky 100 cm.
- Zariadenie **nerozoberajte**. Príde k strate záruky.
- Ak zariadenie nepoužívate, pripojte k nemu **kryt** USB konektora.
- Zariadenie pripojte k počítaču správnym spôsobom.
- Ak pociťujete odpor, **neprípájajte** zariadenie do USB slotu **násilím**. Mohlo by prísť k jeho poškodeniu.
- Zariadenie **nepoužívajte a neskladujte** na nasledujúcich miestach: na priamom slnečnom svetle, v aute na priamom slnku, na vlhkých miestach a na miestach s agresívnymi plynmi/kvapalinami.
- Zariadenie **nepoužívajte** na miestach alebo spôsobom, na ktorý nie je určený.

Inštalácia ovládačov – príprava vášho USB disku:

- **Užívatelia operačných systémov Windows® 98/98SE:**
- **Poznámka:** Ak k vášmu zariadeniu nebolo priložené CD, ovládače si môžete stiahnuť z internetovej stránky www.prestigio.com

Výstraha: Neodporúčame pripájať USB flash disk k počítaču pred inštaláciou ovládačov.

- Do CD-ROM mechaniky vložte CD s ovládačmi.
- Dvakrát kliknite na priečinok „98Driver“.
- Na spustenie inštalácie ovládačov k Windows 98 dvakrát kliknite na súbor „Setup.exe“ a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- Po zobrazení odkazu „Inštalácia je dokončená, zariadenie pripojte k počítaču“ kliknite na „OK“.
- USB flash disk pripojte k USB portu na počítači.
- Počítač zariadenie rozpozná automaticky a zobrazí odkaz „Nájdený nový hardvér“.
- Dvakrát kliknite na ikonu „Tento počítač“. Zobrazí sa v ňom ikona nového odoberateľného disku.

Úspešne ste nainštalovali potrebné ovládače. USB flash disk môžete začať používať.

Parametre produktu

- Mobilný USB flash disk, kompatibilný s USB 2.0
- Windows 98 a 98SE vyžaduje inštaláciu priloženého ovládača
- Windows ME, 2000, XP, Linux a Mac OS nevyžadujú inštaláciu ovládača
- Kapacita 64 MB – 4 GB *
- Prenosová rýchlosť max. 480 Mbps
- Dodaná aplikácia podporuje zabezpečenie, zavádzanie systému a rozdelenie disku
- Plug & Play / Hot Swap

Rozhranie	V súlade s USB 2.0
Kapacita	64 MB – 4 GB *
Prenosová rýchlosť	Max. 480 Mbps (v súlade so štandardom USB 2.0) **
Podpora operačných systémov	Bez ovládačov: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X a vyšší a Linux s jadrom 2.4 a vyšším. Windows 98/98SE: je vyžadovaná inštalácia ovládačov
Napájanie	Jednosmerné, 3,3/5 V ± 10%
Spotreba	Odber v pohotovostnom režime <0,5 mA Odber pri činnosti <130 mA
Prevádzkové napätie	5 V ±10% (napájanie prostredníctvom USB portu)
Prevádzkové podmienky	Prevádzková teplota: 0 až 65 °C Skladovacia teplota: -20 °C až 75°C

* Dostupná kapacita závisí od modelu.

** Závisí od návrhu vášho hardvéru a softvéru.

• Užívatelia operačných systémov Windows 2000/ME/XP, Mac a Linux:

Nie je vyžadovaná inštalácia ovládačov. Po prvom pripojení zariadenia k počítaču sa zobrazí okno „Nájdený nový hardvér“ a automaticky sa nainštaluje potrebný ovládač. Po zobrazení ikony odoberateľného disku v okne „Tento počítač“ a na hlavnom paneli v pravom dolnom rohu obrazovky môžete začať USB disk používať.

Výstraha: Aby bolo možné používať viacero USB zariadení naraz, musia užívatelia operačných systémov Windows 2000 a ME nainštalovať ovládač 98Driver.

• Odpojenie USB disku od počítača:

Výstraha: Aby ste predišli prípadnej strate dát, neodpájajte I-Stick od počítača, keď bliká na ňom LED indikátor.

Užívatelia operačných systémov Windows 98/98SE:

Zariadenie môžete od počítača odpojiť kedykoľvek (za predpokladu, že na ňom neblík LED indikátor stavu).

Užívatelia operačných systémov Windows ME/2000/XP:

Výstraha: Ak nebudete pri odpájaní disku postupovať podľa nasledujúcich krokov, môže prísť k strate dát.

Dvakrát kliknite na hlavný panel v dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa dialógové okno. Dvakrát kliknite na „USB zariadenie typu Mass Storage“ a následne na „OK“. Po zobrazení správy „Zariadenie je možné bezpečne odpojiť od počítača“ kliknite na „OK“. Následne môžete disk odpojiť od počítača.

Užívatelia operačných systémov Mac OS 9.X & 10.X:

Ikonu USB disku pretiahnite do koša. Následne môžete USB disk odpojiť od počítača.