

USB Flash Bellek

USB1.1/2.0 Uyumlu

Kullanım Kılavuzu

Dikkat & Uyarı!!

- Aygıtın bağlantı kısmına (metal çerçevenin içine) **dokunmayın** ve herhangi bir nesne **sokmayın**, statik elektrik aygıtın içerisindeki parçalara zarar verebilir.
- Aygıtı doğrudan yüksek sıcaklık ve neme **maruz bırakmayın**, ürünün fonksiyonları bu aşırı ortam koşullarından olumsuz biçimde etkilenmektedir.
- Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir konumda **saklayın**, aygıt çocuklar tarafından yutulabilecek kadar küçüktür.
- Ürün 1 metrelik yükseklikten düşmeye karşı dayanıklılık testinden geçirilmiştir, buna karşın hasar görmemesi için ürünü hiçbir şekilde **düşürmeyin**.
- Ürünü **sökmeyin**, aksi halde garanti GEÇERSİZ kılınacaktır.
- Kullanımda değilken ürünün kapağını **kapatın**.
- Ürünü **daima** doğru tarafından takın. Talimatlar için kurulum kısmına göz atın.
- Aygıtı çevre birimi ya da bilgisayarın USB girişine sokarken bir direnç hissediyorsanız aşırı kuvvet **uygulamayın**. Ürün ciddi şekilde hasar görebilir.
- Aygıtı burada belirtilen ortamlarda **saklamayın** veya **kullanmayın**: doğrudan güneş ışığı olan ortamlarda, aşırı sıcak olan arabalarda, yüksek nem, aşındırıcı gaz / sıvı bulunan ortamlarda.
- Ürünü amacı dışındaki alan ve fonksiyonlar için **kullanmayın**.

Sürücü Kurulumu – USB aygıtının kullanıma hazır hale getirilmesi:

> **Windows® 98/98SE kullanıcıları:**

> **Not: Ürün ile birlikte CD verilmemiş ise sürücüyü www.prestigio.com adresinden indirebilirsiniz.**

Uyarı: USB Flash Belleğin sürücü yüklenmeden önce bilgisayara takılması tavsiye edilmez.

- Sürücü CD'sini bilgisayarınıza takın.
- "98Driver" klasörüne çift tıklayın.
- "Setup.exe" dosyasına çift tıklayarak Win98 Sürücü Kurulum programını çalıştırın ve ekran talimatlarını izleyin.
- "installation completed, please replug device in Windows 98 and Windows ME" mesajı görüntüldüğünde "OK" butonuna tıklayın.
- Ürünü bilgisayarınızın USB girişine takın.
- Bilgisayarınız ürünü otomatik olarak tespit eder ve "New Hardware Found" (Yeni donanım bulundu) mesajını görüntüler.
- "My Computer" (Bilgisayarım) kısmını kontrol edin. Bu kısma bir çıkarılabilir disk iconu eklenecektir.

Sürücü başarıyla yüklendi. USB belleği sorunsuz olarak kullanabilirsiniz.

Ürün Özellikleri

- Mobil USB flash bellek, USB 2.0 uyumlu
- Windows 98 ve 98SE için ilave sürücü kurulumu gereklidir
- Windows ME, 2000,XP,Linux ve Mac OS için sürücü kurulumu gerekmez
- Kapasite 64MB ~ 4GB kullanılabilir *
- Aktarım hızı maksimum 480Mbps/sn
- Uygulama Programı güvenli sistem yükleme ve disk ayırma fonksiyonlarını destekler.
- Tak & Çalıştır / Bilgisayar açırken takılıp çıkarılabilir

Ara yüz	USB 2.0 uyumlu
Kapasite	64MB ~ 4GB *
Veri Aktarım Hızı	Maksimum 480Mbps/sn (USB 2.0 standardına uygun) **
OS Desteği	Sürücü gerekmez: Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X üzeri ve Linux kernel 2.4 üzeri. Windows98/98SE: Sürücü gerekir
Güç Kaynağı	DC 3.3/5V ± 10%
Güç Tüketimi	Boşta akım < <0.5mA Aktif Akım < 130mA
Çalışma Gerilimi	5V± 10%(USB çıkışı tarafından sağlanır)
Ortam	Çalışma sıcaklığı: 0 - 65 Boşta sıcaklık: -20 - 75

* Kapasite farklı modellere göre değişiklik gösterir

** Donanım ve yazılımınızın tasarımına göre değişiklik gösterir.

• **Windows 2000/ME/XP , Mac & Linux kullanıcıları:**

Sürücünün yüklenmesine gerek yoktur. Aygıt bilgisayara ilk kez takıldığında, Windows tarafından tespit edilir ve system "Found new hardware" (Yeni donanım bulundu) mesajı verdikten sonra gerekli sürücüyü otomatik olarak yükler. "My Computer" (Bilgisayarım) kısmında ve görev çubuğunda çıkarılabilir disk iconu görüntüldüğünde USB bellek kullanıma hazır hale gelir.

Uyarı: Windows 2000 ve ME kullanıcıları birden fazla USB aygıtını aynı anda kullanabilmek için 98 sürücüsünü (98Driver) yüklemelidir.

• **USB Aygıtının bilgisayardan çıkarılması:**

Dikkat: Olası veri kaybını önlemek için üzerindeki LED lambası yanıp sönerken ürünü bilgisayardan çıkarmayın.

Windows 98/98SE Kullanıcıları:

LED gösterge lambasının yanıp söndüğü durumlar haricinde ürünü istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz.

Windows ME/2000/XP Kullanıcıları:

Dikkat: Aşağıdaki güvenli çıkarma işlemlerinin uygulanmaması halinde verilerinizi kaybedebilirsiniz

Görev çubuğunun sağ kısmındaki USB aygıtı ikonuna çift tıklayın. Açılan pencerede "USB Mass Storage Device" (USB yığın depolama aygıtı) seçeneğine çift tıklayın ve ardından "OK" butonuna tıklayın. "Safe To Remove Hardware" (Donanım güvenli kaldırılabilir) mesajı görüntüldüğünde "OK" butonuna tıklayın.

Şimdi aygıtı bilgisayardan çıkarabilirsiniz.

Mac OS 9.X & 10.X kullanıcıları:

USB aygıtını bilgisayardan çıkarmak için USB disk ikonunu çöp kutusuna sürüklemeniz yeterlidir.