

Флеш-накопичувач USB

Сумісний з USB1.1/2.0

Інструкція користувача

Попередження та застереження!

Уникати прямого дотику або встромляння будь-яких об'єктів до оголеного з'єднувача USB (всередині металічного футляру з'єднувача), оскільки статична напруга може пошкодити внутрішні елементи.

Уникати безпосередньої дії високих температур та вологи, оскільки такі екстремальні умови негативно позначаються на функціональності цього пристрою.

Зберігати в місці, недоступному для маленьких дітей, оскільки існує загроза проковтування.

Уникати падіння пристрою з метою попередження пошкодження речей, хоча пристрій було перевірено тестом на ударостійкість під час падіння з висоти 100 см.

Не розбирати пристрій, оскільки це анулює гарантію.

Закривати з'єднувача USB, якщо він не використовується.

Завжди вставляти пристрій у правильному положенні. Дотримуйтесь, будь-ласка, чітких інструкцій, поданих у розділі "Інсталяція".

Не вставляти картку до гнізда підключення периферичних пристроїв із силою, якщо Ви відчуваєте супротив. Це може викликати серйозні пошкодження пристрою.

Не використовувати та не зберігати пристрій в таких місцях: під впливом прямих сонячних променів, у машині під палючим сонцем, в місцях з високим рівнем вологості або з наявністю роз'їдаючих газів/рідин.

Не використовувати пристрій у місцях або з метою, що суперечить його безпосередньому призначенню.

Інсталяція накопичувача – підготовка Вашого флеш-накопичувача USB до роботи: **Для користувачів операційних систем Windows 98 / 98 SE:**

Зауваження: Якщо до комплекту Вашого пристрою не входить CD-диск, завантажте драйвер з www.prestigio.com

Застереження: Не рекомендується приєднувати флеш-накопичувач USB до комп'ютеру до інсталяції драйверу.

- Вставте, будь ласка, CD-диск із драйвером до CD ROM дисководу.
- Клацніть мишкою два рази на папці "98Driver" (Драйвер 98).
- Клацніть два рази на файлі "Setup.exe" для ініціалізації програми встановлення драйверу "Win98 Driver Setup" та дотримуйтесь інструкцій.
- Клацніть на клавіші "ОК", коли з'явиться повідомлення "інсталяцію завершено, вставте, будь ласка, пристрій повторно у випадку операційних систем Windows 98 та Windows ME".
- Приєднайте свій флеш-накопичувач USB до USB-порту свого комп'ютеру.
- Ваш комп'ютер автоматично знайде пристрій, сповістивши Вас повідомленням "Знайдено новий апаратний пристрій".
- Перевірте, будь ласка, папку "Мій комп'ютер". Ви побачите, що було додано значок знімного диску.

Ви успішно завершили процес інсталяції драйверу і тепер готові насолодитися зручністю використання флеш-накопичувачу USB.

Характеристики пристрою

- Мобільний флеш-накопичувач USB, сумісний з USB 2.0
- Для операційних систем Windows 98 та 98SE необхідна інсталяція драйверу, що додається.
- Для операційних систем Windows ME, 2000, XP, Linux та Mac інсталяція драйверу не потрібна.
- Ємність *: 64 Мб ~ 4Гб.
- Максимальна швидкість передачі даних до 480 Мб/с.
- Прикладна програма підтримує функції безпеки, початкового запуску системи та розбивки диску.
- Можливість оперативного підключення з негайним використанням (Plug & Play) та заміни в "гарячому" режимі (Hot Swapping)

Інтерфейс	Сумісний з USB 2.0
Ємність	64 Мб ~ 4Гб
Швидкість передачі даних	Максимум до 480 Мб/с (відповідає стандарту для USB 2.0)**
Підтримка ОС	Без драйверу: операційні системи Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 9.X (та наступні версії) та Linux kernel 2.4 (та наступні версії). З драйвером: операційні системи Windows 98/98SE
Електроживлення	Прямий струм 3,3/5В ± 10%
Енергоспоживання	Струм в режимі призупинення < 0,5 мА Активний струм < 130мА
Робоча напруга	5В ± 10% (що подається з USB-порту)
Оточуюче середовище	Температурний режим для робочого стану: від 0° до 65° Температурний режим для неробочого стану: від -20° до 75°

* Ємність варіюється в залежності від моделі пристрою

** Залежить від конструкції Вашого апаратного та програмного забезпечення

Для користувачів операційних систем Windows 2000 / ME / XP, Mac та Linux:

В інсталяції драйверу немає потреби. Коли Ви вперше приєднуватимете пристрій до свого комп'ютера, система Windows знайде його, сповістивши Вас повідомленням "Знайдено новий апаратний пристрій" та автоматично здійснить інсталяцію необхідного драйверу. Коли Ви побачите значок знімного диску в папці "Мій комп'ютер" та на панелі задач в нижній частині екрану Вашого монітору, Ви можете використовувати свій USB пристрій.

Застереження: Користувачі операційних систем Windows та ME мають встановити Драйвер-98 для того, щоб користуватися декількома USB пристроями одночасно.

Видалення флеш-накопичувача USB з Вашого комп'ютера:

Попередження: Щоб уникнути потенційної втрати даних, не видаляйте свій пристрій I-Stick, якщо миготить індикаторна лампочка світлодіоду.

Для користувачів операційних систем Windows 98 / 98 SE:

Від'єднайте пристрій від свого комп'ютеру вільно, але тільки тоді, коли не миготить індикаторна лампочка світлодіоду.

Для користувачів операційних систем Windows ME / 2000 / XP:

Попередження: Слід дотримуватись поданої нижче процедури безпечного видалення, інакше можлива втрата даних.

Клацніть мишкою два рази на панелі задач в нижній частині екрану Вашого монітору. З'явиться діалогове вікно. Клацніть два рази на значку “Запам’ятовуючий пристрій USB” та клацніть на клавіші “ОК”. Клацніть на клавіші “ОК”, коли з’явиться повідомлення “Ви можете безпечно видалити апаратний пристрій”. Тепер Ви можете видалити його з Вашого комп’ютеру.

Для користувачів операційних систем 9.X та 10.X:

Щоб видалити флеш-накопичувач USB з Вашого комп’ютеру, просто перетягніть значок диску до Корзини.