

1. Obsah balení

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Tablet Prestigio MultiPad | 2. AC Adaptér |
| 3. Sluchátka | 4. Kabel USB |
| 5. Průvodce rychlým startem | 6. Záruční list |

2. Popis přístroje



1	Spínač napájení/ tlačítko Reset	Zapnutí/vypnutí přístroje, aktivace/deaktivace zařízení, reset do továrního nastavení
2	Vol + \ Vol -	Nastavení hlasitosti
3	Slot karty Micro SD	Pro kartu Micro SD
4	Port Micro USB	Připojení kabelu USB
5	Zd. pro sluchátka	Připojení sluchátek
6	Výstup Mini HDMI	Připojení video kabelu mini HDMI (volitelné)
7	Port DC	Připojení adaptéru AC

Začínáme

3. Nabíjení

- Zasuňte konektor AC adaptéru do portu DC přístroje a adaptér zasuňte do zásuvky 230V.
- Při běžném provozu trvá plné nabití baterie přístroje přibližně 3 hodiny. Pokud je přístroj během nabíjení AC adaptérem používán, doba nabíjení se prodlužuje.

4. Zapnutí/vypnutí

- Pro zapnutí stiskněte a přidržte **Spínač napájení** přístroje. Po úvodní obrazovce se na displeji zobrazí **Hlavní** obrazovka.
- Jedním stisknutím **Spínače napájení** vstoupíte do režimu spánku, dalším stisknutím se tento režim opouští.
- Stiskem a přidržením **Spínače napájení** a volbou položky **Power off/Standby** (vypnout/standby) se přístroj vypíná nebo se přechází do režimu spánku.

5. Průvodce spuštěním

- Při prvním použití přístroje (nebo po provedení restartu – uvedení do výchozího nastavení) se automaticky zapíná **Průvodce spuštěním**.
- **Průvodce spuštěním** nabízí uživateli možnost volby jazyka systému a časové zóny.
- Po dobu aktivace **Průvodce spuštěním** se provádí kalibrace akcelerometru přístroje. Pro provedení této kalibrace postupujte podle instrukcí na displeji.

Hlavní funkce

6. Hlavní menu

Po dokončení **Průvodce spuštěním** se přepne přístroj do **Hlavní** obrazovky včetně defaultních i nainstalovaných aplikací. Základní aplikace jsou zobrazeny následujícím způsobem:



Volbou ikony **Guide** (průvodce) se spustí úvodní video s ukázkou hlavních funkcí grafického interfejsu Prestigio a instalovaných aplikací vhodných jak pro kancelářské použití tak i pro zábavu.



V aplikaci **Gallery** (galerie) je možné otevřít obrázky v různých režimech prohlížení - statická fotografie, střídání fotografií nebo prezentace. Vodorovným přetažením se obměňují obrázky.



V aplikaci **Video** je možné přehrávat soubory typu AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF a 3GP.

Poznámka:

Přehrávání videa je možné kdykoli pozastavit a poté obnovit dotykem na symbol „+“ v pravé části názvu souboru.

V aplikaci **Browser** (prohlížeč) je možné surfovat po Internetu. Jako defaultní prohlížeč je nainstalován software Android.



Poznámka:

Pro zprovoznění připojení k Internetu viz sekci **8. Připojení pomocí WiFi**.

Poznámka: Prohlížeč může pracovat s více stránkami otevřenými současně.



Aplikace **email** podporuje poštovní účty POP nebo IMAP.

Hlavní funkce

7. Zkrácené povely

V menu **Hlavní** obrazovky jsou dostupné tyto příkazy:



Zpět (back) – návrat na předchozí obrazovku.



Menu – nabídka možností dle displeje.



Domů (home) – 1x stisk: návrat do **Hlavní** obrazovky.
Stiskem a přidržením: přesun na předchozí aplikaci.



Hledat (search) – umožňuje vyhledávání položky v zařízení nebo na Internetu.

8. Připojení pomocí WiFi

- V **Hlavním** menu vyberte pro zobrazení možností ikonu **Settings** (nastavení). Zvolte položku **Wireless & network** (bezdrátová síť).
- Pokud je WiFi modem vypnut, aktivujte jej dotykem prstu. Potom pokračujte položkou **Wi-Fi settings** (nastavení Wi-Fi).
- Přístroj nyní začne vyhledávat dostupné sítě WiFi a zobrazovat nalezené výsledky ve spodní části displeje.
- Vyberte síť, k níž se chcete připojit. Potom vyberte položku v poli hesla bezdrátového připojení – na displeji se zobrazí virtuální klávesnice. Vložte požadované síťové informace a potom zadání potvrďte výběrem položky **Done** (provedeno). Potom zvolte položku **Connect** (připojit).
- Nyní se váš tablet pokusí sestavit spojení s přístupovým bodem bezdrátové sítě WiFi za použití vámi zadaných parametrů.

Přenos dat

9. Přenos dat z PC

- Připojte váš tablet k osobnímu počítači (PC) pomocí dodaného kabelu USB. Na displeji se automaticky objeví okno USB. Nyní, prosím, následujte instrukce na displeji pro provedení přenosu dat prostřednictvím kabelu USB.
- Přístroj bude počítačem automaticky rozpoznán.
- Pro přenos požadovaných souborů použijte aplikaci **Windows Explorer** (Průzkumník Windows).

10. Stahování dat z portálu AppsLib

- Stahování volných i placených aplikací je možné provádět přímo na přístroji (tabletu) na stránkách portálu **AppsLib**.
- Před vstupem na portál **AppsLib** se ujistěte, že máte navázáno spojení pomocí sítě **WiFi**.



- Pro přihlášení na Internet vyberte ikonu  na **Hlavní** obrazovce.
- Po vstupu na portál **AppsLib** se na displeji zobrazí seznam dostupných volných a placených aplikací.
- Výběrem položky **Menu** zařízení nabídne následující možnosti:

My apps (moje aplikace)	Zobrazení seznamu nainstalovaných aplikací. Zde je také možné provést jejich update nebo odinstalaci.
Settings (nastavení)	Změna nastavení účtu AppsLib , Clear cache a Clear search cache (vymazání paměti hledání).
About (info)	Přístup do AppsLib End User Licence Agreement (licenčního ujednání).
Exit (odchod)	Opuštění programu.

Technická specifikace

Procesor	ARM Cortex A8 at 1 GHz s DSP; OpenGL ES 2.0 Hardware 3D Graphic accelerator
OS	Android 2.2 (Froyo)
Display	7" TFT LCD, Capacitive multitouch
Rozlišení	High resolution, 800 x 480 pixelů, 16 mil. barev
Podporované formáty souborů	Video: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Audio: MP3 CBR & VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Obrázky: JPEG, BMP, PNG, GIF
Kapacita paměti	8GB a více flash, slot Micro SD
Interface	USB 2.0, Micro SD (SDHC compatible), USB Host, HDMI
Komunikace	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Baterie	3850 mAh Li-Pol
Rozměry	201 x 114 x 10mm (D x Š x V)
Hmotnost	300g

Zodpovědnost za případné změny

Z důvodu neustálého vývoje a zlepšování produktů si firma Prestigio vyhrazuje právo na provedení změn na výrobku bez následného upozornění v tomto Průvodci rychlým startem.